



Instrukcje według Monster Shop (UK)

50L Odkurzacz Przemysłowy

Ten przewodnik zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące montażu, obsługi i konserwacji odkurzacza przemysłowego MAXBLAST 50L.

Informacje o produkcie

50L Odkurzacz Przemysłowy



Opis

MAXBLAST 50L Odkurzacz Przemysłowy jest stworzony do wymagających zadań czyszczenia w magazynach, warsztatach i przestrzeniach komercyjnych. Napędzany silnikiem o mocy 1400W, skutecznie radzi sobie zarówno z materiałami mokrymi, jak i suchymi.

Wyposażony jest w cztery akcesoria, w tym dwie szczotki do podłóg, dyszę z włosiem i narzędzie do szczelin, co czyni go odpowiednim do szerokiej gamy powierzchni. Podwójny system filtracji zapewnia niezawodną wydajność i czystsze powietrze na wyjściu.

Trwały bęben ze stali nierdzewnej, pojemność 50 litrów i gładkie kółka obrotowe ułatwiają użytkowanie, opróżnianie i manewrowanie—idealny do utrzymania czystości na dużych obszarach przy minimalnym wysiłku.

Specyfikacja produktu

Informacje techniczne

Napięcie	230 / 50 Hz
Moc	1400 W
Natężenie	10 A
Przepływ powietrza	45 L/S



Instrukcje według Monster Shop (UK)

50L Odkurzacz Przemysłowy

Poziom hałasu	80 dB
Filtr	Filtr materiałowy i HEPA
Wymiary	Waga
50,5 x 45 x 86,5 cm	15 kg
Pojemność	Numer katalogowy
50 L	10680

Cechy produktu



1. Końcówka do odkurzacza
2. Podstawa
3. Bęben ze stali nierdzewnej
4. Wąż odkurzacza
5. Uchwyt
6. Włącznik zasilania
7. Wąż odpływowy
8. Koło

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Proszę zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom urządzenia.

- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.
- Gdy urządzenie nie jest używane, upewnij się, że wtyczka zasilania jest wyjęta z gniazdka. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez przepięcia.
- To urządzenie może być niebezpieczne, jeśli przewód zasilający lub przewody mają kontakt z wodą.
- Czyść ten produkt po użyciu i odłącz urządzenie od ściany podczas czyszczenia.
- Nie przeciążaj urządzenia.
- Jeśli jest uszkodzone, nie używaj urządzenia.
- Nie wlewaj wody na obudowę elektryczną ani w pobliżu otworów wentylacyjnych.
- Podczas obsługi tego urządzenia należy nosić odpowiednią odzież.
- Utrzymuj czystość, aby przedłużyć żywotność. Nie blokuj wlotu powietrza.
- Nie używaj w pobliżu łatwopalnych i wybuchowych obszarów/przedmiotów.
- Nie odkurzaj łatwopalnych, wybuchowych ani ostrych przedmiotów.
- Nie odwracaj urządzenia do góry nogami.
- Podczas naprawy odłącz wtyczkę od zasilania.
- Trzymaj z dala od jasnego światła słonecznego i wysokich temperatur.
- Do czyszczenia nie wlewaj na niego wody. Przetrzyj i osusz ściereczką.



Przewodnik rozwiązywania problemów

Proszę zapoznać się z poniższym przewodnikiem, jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub usterki z urządzeniem. Informacje te obejmują i rozwiązują większość często zadawanych pytań.

P: Odkurzacz stracił siłę ssania.

O: Upewnij się, że odkurzacz jest pusty, filtr jest czysty i nie ma zatorów w wężu/końcówce.

P: Brakuje części w moim zamówieniu.

O: Jeśli wydaje się, że brakuje jakiegokolwiek części w Twoim pakiecie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia klienta w ciągu 7 dni od otrzymania.

P: Mój przemysłowy odkurzacz nie chce się uruchomić.

O: Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do źródła zasilania i czy bęben jest pusty. Sprawdź bezpiecznik we wtyczce. Podczas sprawdzania bezpiecznika upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony z sieci. Jeśli nadal się nie uruchamia, po prostu zadzwoń lub wyślij e-mail do naszego zespołu wsparcia. Poprowadzą Cię przez problemy lub umówią się na datę i godzinę, abyśmy mogli odebrać produkt i naprawić go w ramach naszej 12-miesięcznej gwarancji.

P: Moja końcówka węża nie działa prawidłowo.

O: Najprawdopodobniej jest to uszkodzony pasek. Aby go wymienić, odkręć płytkę osłonową za szczotką odkurzacza i sprawdź stan paska. Jeśli wygląda na uszkodzony, po prostu umieść jeden koniec na wale napędowym, a drugi na rowkach szczotki. Włóż z powrotem szczotkę i obróć ją kilka razy, aby sprawdzić, czy została prawidłowo zamontowana.

Części

Filtr HEPA	1 sztuka(i)	Worek na kurz	1 sztuka(i)
Filtr z tkaniny	1 sztuka(i)	Końcówka do czyszczenia mokrych powierzchni	1
Końcówka z włosiem	1	Końcówka szczelinowa	1
Końcówka do czyszczenia suchych powierzchni	1		



Instrukcje obsługi

1. Krok pierwszy

Włóż złącze węża do wlotu powietrza. Upewnij się, że złącze jest dobrze zamocowane.

2. Krok drugi

Sprawdź, czy podwójny filtr jest na miejscu do odkurzania na sucho. Jeśli odkurzasz na mokro, usuń wszystko z bębna. Umieść przewód zasilający z tyłu bębna podczas użytkowania. Jeśli chcesz, przed odkurzaniem na sucho możesz dodać worek na kurz.

3. Krok trzeci




Wet Floor Nozzle

For carpet and hard flooring.



Bristle

For windows and tables.



Crevice Nozzle

For tight corners and crevices.

Przymocuj wybraną końcówkę odkurzacza.

4. Krok czwarty

Włącz zasilanie w gniazdku i naciśnij przycisk „On”, aby uruchomić urządzenie.



Pielęgnacja czyszczenia

1. Czyszczenie bębna

Jeśli zauważyłeś, że siła ssania zmniejszyła się, oznacza to, że bęben jest pełny.

Aby opróżnić:

1. Najpierw wyłącz zasilanie.
2. Odkręć pokrętło blokujące i zdejmij pokrywę górną.
3. Zdejmij worek na kurz i usuń kurz z bębna.
4. Po opróżnieniu, załóż czysty worek na kurz i zamocuj pokrywę górną z powrotem na miejscu.

2. Czyszczenie Podwójnego Filtra



HEPA Filter



Cloth Filter



Dust Bag

Filtr z tkaniny i Filtr HEPA należy myć ciepłą wodą. W razie potrzeby można użyć miękkiej ściereczki do wytarcia.

Przed czyszczeniem usuń filtr i pozwól mu wyschnąć przed ponownym zamontowaniem.

Uwaga: Worek na kurz nie powinien być myty, upewnij się, że myjesz Podwójny Filtr, a nie Worek na kurz.



Instrukcje według Monster Shop (UK)

50L Odkurzacz Przemysłowy