



Instrukcje według Monster Shop (UK)

30L Odkurzacz Przemysłowy

Ten przewodnik zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące montażu, obsługi i konserwacji odkurzacza przemysłowego MAXBLAST 30L.

Informacje o produkcie

30L Odkurzacz Przemysłowy



Opis

MAXBLAST 30L Odkurzacz Przemysłowy jest stworzony do wymagających zadań czyszczenia w magazynach, warsztatach i przestrzeniach komercyjnych. Napędzany silnikiem o mocy 1400W, skutecznie radzi sobie zarówno z materiałami mokrymi, jak i suchymi.

W zestawie znajdują się cztery akcesoria, w tym dwie szczotki do podłóg, dysza z włosiem i narzędzie do szczelin, co czyni go odpowiednim do szerokiej gamy powierzchni. Podwójny system filtracji zapewnia niezawodną wydajność i czystsze powietrze na wylocie.

Trwały bęben ze stali nierdzewnej, pojemność 30 litrów i gładkie kółka obrotowe ułatwiają użytkowanie, opróżnianie i manewrowanie—idealny do utrzymania czystości na dużych powierzchniach przy minimalnym wysiłku.

Specyfikacja produktu

Informacje techniczne

Napięcie	230 / 50 Hz
Moc	1400 W
Natężenie prądu	10 A
Poziom hałasu	80 dB



Instrukcje według Monster Shop (UK)

30L Odkurzacz Przemysłowy

Filtr

Filtr materiałowy i HEPA

Numer katalogowy

10681

Wymiary

36 x 35.7 x 66 cm

Waga

9Kg

Pojemność

30L

Cechy produktu



1. Końcówka do odkurzacza
2. Podstawa
3. Bęben ze stali nierdzewnej
4. Wąż do odkurzacza
5. Uchwyt
6. Przełącznik zasilania
7. Wąż spustowy
8. Koło

Części

Filtr HEPA

1

Worek na kurz

1

Filtr z tkaniny

1

Końcówka do czyszczenia mokrych powierzchni

1

Końcówka z włosiem

1

Końcówka szczelinowa do odkurzacza

1

Końcówka do czyszczenia suchych powierzchni

1



Instrukcje obsługi


1. Krok pierwszy

Włóż złącze węża do wlotu powietrza. Upewnij się, że złącze jest dobrze zamocowane.

2. Krok drugi

Sprawdź, czy filtr z tkaniny i Filtr HEPA są na miejscu do odkurzania na sucho. Jeśli odkurzasz na mokro, usuń wszystko z bębna. Umieść przewód zasilający z tyłu bębna podczas użytkowania. Jeśli chcesz, przed odkurzaniem na sucho możesz dodać worek na kurz.

3. Krok trzeci



Wet Floor Nozzle

For carpet and
hard flooring.

Bristle

For windows and
tables.

Crevice Nozzle

For tight corners
and crevices.

Blowing Pipe

For blowing dust
away from corners.

Przymocuj wybraną końcówkę do odkurzacza.

4. Krok czwarty

Włącz zasilanie w gniazdku i naciśnij przycisk „On”, aby uruchomić urządzenie.



Pielęgnacja i czyszczenie

1. Czyszczenie bębna

Jeśli zauważyłeś, że siła ssania zmalała, bęben jest pełny. Aby opróżnić:

1. Najpierw wyłącz zasilanie.
2. Odkręć pokrętło blokujące i zdejmij górną pokrywę.
3. Zdejmij worek na kurz i usuń kurz z bębna.
4. Po opróżnieniu, załóż czysty worek na kurz i zamknij górną pokrywę na miejsce.

Lista kontrolna:

1. Czy dopasowałeś klucze słownika bez uwzględniania wielkości liter i tylko jako całe słowa? TAK
2. Czy oznaczyłeś tylko dozwolone odmiany (liczba mnoga, formy czasowników, dopełniacz) i pominąłeś formy derywacyjne? TAK
3. Czy oznaczyłeś frazy wielowyrazowe tylko wtedy, gdy pełne wyrażenie było obecne? TAK
4. Czy rozwiązałeś nakładanie się, oznaczając najdłuższe dopasowanie jako pierwsze? TAK
5. Czy unikałeś oznaczania wewnątrz atrybutów HTML lub łamania struktury HTML? TAK
6. Czy unikałeś oznaczania jakiegokolwiek treści już wewnątrz tagu ? TAK
7. Czy poprawnie zastosowałeś opcjonalne segmenty z kluczy słownika (np. łańcuch(y), maille(s))? TAK
8. Czy każdy tag używał formatu: dopasowany tekst? TAK
9. Czy wszystkie tagi są śledzone do dokładnych wpisów słownika? TAK

Nie zastosowano żadnych tagów, ponieważ nie ma dozwolonych kluczy.

2. Czyszczenie Podwójnego Filtra



HEPA Filter

Cloth Filter

Dust Bag

Filtr z tkaniny i Filtr HEPA należy myć ciepłą wodą. W razie potrzeby można użyć miękkiej ściereczki do wytarcia.

Przed czyszczeniem należy wyjąć filtr i pozwolić mu wyschnąć przed ponownym zamontowaniem.

Uwaga: Worek na kurz nie powinien być myty, upewnij się, że myjesz Podwójny Filtr, a nie Worek na kurz.



Rozwiązywanie problemów

1. Przewodnik rozwiązywania problemów

Proszę zapoznać się z poniższym przewodnikiem, jeśli napotkasz jakiegolwiek problemy lub usterki z urządzeniem. Informacje te obejmują i rozwiązują większość często zadawanych pytań.

P: Odkurzacz stracił siłę ssania.

O: Upewnij się, że odkurzacz jest pusty, filtr jest czysty i nie ma zatorów w wężu/końcówce.

P: Brakuje części w moim zamówieniu.

O: Jeśli wydaje się, że brakuje jakiegolwiek części w Twoim pakiecie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia klienta w ciągu 7 dni od otrzymania. Szczegóły znajdują się na stronie Kontakt.

P: Mój przemysłowy odkurzacz nie chce się uruchomić.

O: Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do źródła zasilania i czy bęben jest pusty. Sprawdź bezpiecznik we wtyczce. Podczas sprawdzania bezpiecznika upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony z sieci. Jeśli nadal nie chce się uruchomić, po prostu zadzwoń lub wyślij e-mail do naszego zespołu wsparcia. Poprowadzą Cię przez problemy lub umówią się na datę i godzinę, abyśmy mogli odebrać produkt i naprawić go w ramach naszej 12-miesięcznej gwarancji.

P: Moja końcówka węża nie działa prawidłowo.

O: Najprawdopodobniej jest to uszkodzony pasek. Aby go wymienić, odkręć płytkę osłonową za szczotką odkurzacza i sprawdź stan paska. Jeśli wygląda na uszkodzony, po prostu umieść jeden koniec na wale napędowym, a drugi na rowkach szczotki. Umieść z powrotem szczotkę i obróć ją kilka razy, aby sprawdzić, czy została prawidłowo zamontowana.



Instrukcje według Monster Shop (UK)

30L Odkurzacz Przemysłowy