



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

Κάμερα Σκούπας Υδρορροής MAXBLAST

Οδηγίες για τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση και χρήση της Κάμερας Σκούπας Υδρορροής MAXBLAST. Περιλαμβάνει συμβουλές ασφαλείας, οδηγίες λειτουργίας και συμβουλές συντήρησης.

Πληροφορίες Προϊόντος

Κάμερα Σκούπας Υδρορροής MAXBLAST

Περιγραφή

Παρουσιάζουμε την Κάμερα Σκούπας Υδρορροής – ένα πρακτικό οπτικό βοήθημα σχεδιασμένο για να βελτιώνει την αποδοτικότητα και την ακρίβεια στον καθαρισμό υδρορροών. Αυτή η κάμερα προσαρμόζεται με ασφάλεια στην κορυφή του συστήματος σκούπας υδρορροής σας, παρέχοντας ζωντανή προβολή της διαδικασίας καθαρισμού απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο. Παρέχεται με προσαρτήματα για κάμερα και τηλέφωνο, η εγκατάσταση σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας βολικά στη βάση του κονταριού ενώ η κάμερα παρακολουθεί τη δράση από πάνω, εξασφαλίζοντας καθαρή ορατότητα και πιο ακριβή αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη για σκάλες.

Προδιαγραφές προϊόντος

	215801
Ανάλυση Οθόνης	2MP
Ρυθμός Καρέ	30 fps
Ανάλυση Κάμερας	4K
Αδιάβροχο (με θήκη)	30M
Μέθοδος Φόρτισης	Θύρα Type-C
Μπαταρία/Χωρητικότητα/Διάρκεια Ζωής	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3.7v, μπαταρία 1350 mAh, 90-120 λεπτά
Εγγραφή σε Βρόχο	2λεπτά / 3λεπτά / 5λεπτά
Διαστάσεις	59x41x54mm
Βάρος	60g



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

Οθόνη	Οθόνη 2 ιντσών μπροστά + οθόνη 1.3 ιντσών πίσω
Δυνατότητα Ζουμ	1x έως 4x
Ασύρματη Εμβέλεια Μετάδοσης	50m+
Τύπος Ασύρματης Σύνδεσης	WiFi
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20° έως +60°
Εύρος Συμβατότητας Κονταριού	Μέγιστο 5.5cm

Κωδικός Αποθέματος

215801

Συμβουλές Ασφαλείας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών και τις συμβουλές ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

- Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε οπτικά όλα τα εξαρτήματα—συμπεριλαμβανομένων της κάμερας, της αδιάβροχης θήκης, της βάσης τηλεφώνου, της βάσης κάμερας και των δύο στηριγμάτων κονταριού—για σημάδια ζημιάς, χαλαρότητας ή φθοράς. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξάρτημα είναι συμβιβασμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα, η βάση τηλεφώνου και όλα τα εξαρτήματα είναι ασφαλώς στερεωμένα στο κοντάρι πριν σηκώσετε ή χειριστείτε το σύστημα. Οι χαλαρές συνδέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση εξαρτημάτων και πρόκληση τραυματισμού ή ζημιάς.
- Πάντα να βεβαιώνετε ότι η αδιάβροχη θήκη είναι πλήρως σφραγισμένη πριν από τη χρήση για να αποτρέψετε την είσοδο υγρασίας και πιθανή βραχυκύκλωση της κάμερας. Σε υγρό καιρό, λάβετε επιπλέον μέτρα για να προστατεύσετε τη συσκευή σας εάν δεν διαθέτει αδιάβροχα χαρακτηριστικά ή θήκη.
- Διατηρήστε ασφαλή απόσταση εργασίας τουλάχιστον 10 μέτρων από όλες τις εναέριες γραμμές ρεύματος για να εξαλείψετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Διεξάγετε έρευνα του χώρου πριν από τη λειτουργία για να εντοπίσετε ηλεκτρικούς κινδύνους, ασταθείς επιφάνειες ή άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κοντά σε πεζούς ή περαστικούς, εκτός εάν υπάρχουν στη θέση τους φράγματα ασφαλείας ή προειδοποιητικές πινακίδες για να αποτρέψετε τραυματισμούς από πτώση εξοπλισμού.
- Περιορίστε τη συνεχή προβολή της οθόνης για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των ματιών ή αποπροσανατολισμού. Κάντε τακτικά διαλείμματα και ρυθμίστε τη φωτεινότητα του τηλεφώνου σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
- Όταν προσαρτάτε ή αφαιρείτε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι γίνεται σε ασφαλές και διαχειρίσιμο ύψος για να αποφύγετε καταπονήσεις ή πτώσεις.
- Ακολουθήστε ασφαλείς πρακτικές χειροκίνητης διαχείρισης όταν σηκώνετε ή τοποθετείτε το κοντάρι. Εάν η εγκατάσταση απαιτεί να φτάσετε πάνω από το ύψος των ώμων ή πάνω από εμπόδια, χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο άτομο για βοήθεια.



- Μην χρησιμοποιείτε το κοντάρι ή τα εξαρτήματα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που καθορίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Βεβαιωθείτε ότι το κοντάρι είναι σταθερό και ασφαλώς υποστηριζόμενο κατά τη χρήση. Μην το υπερβάλλετε ή χρησιμοποιείτε σε ανώμαλο έδαφος χωρίς κατάλληλη σταθεροποίηση.
- Αποθηκεύστε όλα τα εξαρτήματα σε καθαρό, ξηρό περιβάλλον για να αποτρέψετε τη διάβρωση ή την υποβάθμιση των υλικών.
- Εκτελέστε τακτικές επιθεωρήσεις όλων των στηριγμάτων κονταριού, των συνδέσεων κάμερας και των αδιάβροχων σφραγίδων για να εξασφαλίσετε μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ακεραιότητα.
- Εάν η σύνδεση WiFi αποτύχει κατά τη λειτουργία, κατεβάστε προσεκτικά το κοντάρι πριν προσπαθήσετε να επαναφέρετε τη σύνδεση ή να επιθεωρήσετε τη συσκευή.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το σύστημα κάμερας ή τα εξαρτήματα. Πάντα να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή και να ακολουθείτε εγκεκριμένες διαδικασίες.
- Απορρίψτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Μέρη

Κάμερα

1



Αδιάβροχη Θήκη

1



Καλώδιο USB-C

1



Τσάντα μεταφοράς

1



Βάση τηλεφώνου

1



Στήριγμα Κονταριού

1



Βάση κάμερας

1



Ασύρματο τηλεχειριστήριο

1



Βήματα (11)

1. Ξεκινώντας

1. Εισάγετε την κάρτα MicroSD (χρησιμοποιήστε μια κάρτα MicroSD υψηλής απόδοσης για καλύτερα αποτελέσματα)
 2. Φορτίστε την μπαταρία μέσω καλωδίου USB συνδεδεμένου σε υπολογιστή ή προσαρμογέα ρεύματος.
- Μπορείτε να καταγράφετε ενώ φορτίζετε.
 - Χρησιμοποιήστε πηγή ρεύματος 5V 1-2A (φορτιστής, power bank ή προσαρμογέα αυτοκινήτου).

2. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

- **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Mode/Power για 3-5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα.

3. Εναλλαγή Λειτουργιών

Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε σύντομα το κουμπί Λειτουργία/Ενέργεια για να εναλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών:

- Βίντεο Φωτογραφία Αργή Κίνηση Αναπαραγωγή Ρυθμίσεις.

4. Έξοδος από τη Λειτουργία Ρυθμίσεων

- Όταν τελειώσετε με τη **Λειτουργία Ρυθμίσεων**, επιλέξτε "**Έξοδος από τις Ρυθμίσεις (X)**" και πατήστε το κουμπί **OK** για να επιστρέψετε στη **Λειτουργία Βίντεο**.

5. Εγγραφή Βίντεο

- Διαθέσιμες λειτουργίες εγγραφής: **Κανονική Εγγραφή / Εγγραφή Βρόχου / Χρονική Υστέρηση**
- Για να ξεκινήσετε την εγγραφή: πατήστε το κουμπί **OK** ενώ βρίσκεστε σε **Λειτουργία Βίντεο** (το φωτάκι ένδειξης αναβοσβήνει).
- Για να σταματήσετε την εγγραφή: πατήστε ξανά το κουμπί **OK** (το φωτάκι ένδειξης σβήνει).



6. Λειτουργία Φωτογραφίας

- Οι επιλογές φωτογραφίας περιλαμβάνουν: **Κανονική Λήψη / Αυτοχρονομέτρηση / Αυτόματη Λήψη / Λήψη Κίνησης**
- Στη Λειτουργία Φωτογραφίας, ένα εικονίδιο κάμερας εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία.
- Πατήστε το κουμπί **OK** για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

7. Λειτουργία Αργής Κίνησης

- Διαθέσιμες αναλύσεις:
 - **1080P @ 60fps**
 - **720P @ 120fps**
- Στη Λειτουργία Αργής Κίνησης, ένα εικονίδιο αργής κίνησης εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία.
- Πατήστε το κουμπί **OK** για να ξεκινήσετε την εγγραφή (η ένδειξη αναβοσβήνει). Πατήστε ξανά για να σταματήσετε.

8. Μεταφορά Δεδομένων

- Συνδέστε την κάμερα δράσης σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, ή
- Αφαιρέστε την κάρτα MicroSD και χρησιμοποιήστε έναν αναγνώστη καρτών SD.
- Αυτό σας επιτρέπει να εξάγετε φωτογραφίες και βίντεο.



9. Ρύθμιση & Χρήση Wi-Fi

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή **XDV** στο smartphone σας:
 - **Android:** Κατεβάστε από το Google Play
 - **iOS:** Κατεβάστε από το App Store
 - Απαιτεί Android 4.1+ ή iOS 7.0+
2. Ενεργοποιήστε την κάμερα. Πατήστε το πλήκτρο '**UP**'. Ένα μήνυμα Wi-Fi θα εμφανιστεί και ο δείκτης Wi-Fi θα αναβοσβήνει.
3. Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε τις **ρυθμίσεις Wi-Fi**, βρείτε και συνδεθείτε στο "**sport-camera**".
 - Προεπιλεγμένος κωδικός: **1234567890**
4. Ανοίξτε την εφαρμογή **XDV**. Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να:
 - Προβάλετε την ζωντανή εικόνα της κάμερας
 - Ξεκινήσετε/σταματήσετε την εγγραφή βίντεο
 - Τραβήξετε φωτογραφίες απομακρυσμένα
 - Αναπαράγετε, κατεβάσετε, διαγράψετε ή μοιραστείτε αρχεία



10. Συντήρηση

- Καθαρίστε τακτικά τον Φακό της Κάμερας και την Αδιάβροχη Θήκη**
 Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε τον φακό της κάμερας και το εσωτερικό και εξωτερικό της αδιάβροχης θήκης με ένα καθαρό, στεγνό, μη λειαντικό πανί για να αφαιρέσετε σκόνη, υδατογραφήματα ή υπολείμματα. Αποφύγετε τη χρήση χημικών ή λειαντικών καθαριστικών.
- Επιθεωρήστε και Καθαρίστε τα Σημεία Σύνδεσης**
 Ελέγξτε όλα τα σημεία σύνδεσης (βάση κάμερας, βάση τηλεφώνου, προσαρτήματα κονταριού) για βρωμιά, διάβρωση ή φθορά. Καθαρίστε αυτές τις περιοχές απαλά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα που παρεμποδίζουν τους μηχανισμούς κλειδώματος.
- Ελέγξτε για Ρωγμές ή Φθορά στη Σφραγίδα της Αδιάβροχης Θήκης**
 Εξετάστε τη λαστιχένια σφραγίδα ή το παρέμβυσμα γύρω από την αδιάβροχη θήκη για τυχόν ρωγμές, ευθραυστότητα ή παραμόρφωση. Αντικαταστήστε τη σφραγίδα αν είναι κατεστραμμένη για να διατηρήσετε την αντοχή στο νερό.
- Παρακολουθήστε το Σήμα Wi-Fi και την Κατάσταση της Μπαταρίας**
 Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi είναι αξιόπιστη κατά τη χρήση. Αν παρατηρήσετε συχνές αποσυνδέσεις ή μειωμένη εμβέλεια, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας και φορτίστε πλήρως. Αν η μπαταρία δεν κρατάει πλέον φόρτιση, αντικαταστήστε την.
- Επιθεωρήστε τα Προσαρτήματα Κονταριού**
 Πριν από κάθε χρήση, δοκιμάστε τα προσαρτήματα κονταριού για σφίξιμο και σταθερότητα. Βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί κλειδώματος κρατούν με ασφάλεια. Σφίξτε βίδες ή σφιγκτήρες αν χρειάζεται.
- Δοκιμάστε τη Λειτουργία της Κάμερας Πριν τη Χρήση**
 Ενεργοποιήστε την κάμερα και συνδέστε την με την κινητή συσκευή μέσω WiFi πριν επεκτείνετε το κοντάρι. Επιβεβαιώστε ότι η ροή βίντεο είναι σταθερή και ανταποκρίνεται. Επίλυση τυχόν προβλημάτων σύνδεσης πριν εργαστείτε σε ύψος.
- Αποθηκεύστε τα Εξαρτήματα Σωστά**
 Αποθηκεύστε την κάμερα, την αδιάβροχη θήκη, τη βάση τηλεφώνου και τα προσαρτήματα σε ένα ξηρό, χωρίς σκόνη περιβάλλον, ιδανικά σε μια επενδυμένη ή προστατευτική θήκη. Αποφύγετε την υψηλή υγρασία, το άμεσο ηλιακό φως και τις πηγές θερμότητας.
- Εκτελέστε Μηνιαίο Έλεγχο Συστήματος**
 Μια φορά το μήνα, συναρμολογήστε πλήρως το σύστημα για να ελέγξετε για φθορά, χαλαρά μέρη ή λειτουργικά προβλήματα. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον χρόνο για να καθαρίσετε όλα τα εξαρτήματα σχολαστικά και να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία.
- Διατηρήστε το Λογισμικό Ενημερωμένο**
 Ελέγχετε τακτικά την εφαρμογή κινητού σας για ενημερώσεις μέσω του καταστήματος εφαρμογών του τηλεφώνου σας. Οι ενημερώσεις βελτιώνουν τη συμβατότητα, την ασφάλεια και τις δυνατότητες.



- **Χρησιμοποιήστε Μόνο Εγκεκριμένα Ανταλλακτικά από τον Κατασκευαστή**

Αν κάποιο εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο, μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε ή να το αντικαταστήσετε με μη αυθεντικά μέρη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για εγκεκριμένα ανταλλακτικά.

11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

- **ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ;**

Αν φαίνεται να λείπει κάποιο μέρος από την παραγγελία σας, επικοινωνήστε με την φιλική και εξυπηρετική Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας εντός 7 ημερών από την παραλαβή.

- **ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.**



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera