



Instrucciones de Monster Shop (UK)

MAXBLAST Cámara de Aspiradora de Canalones

Instrucciones para ensamblar, instalar y usar la Cámara de Aspiradora de Canalones MAXBLAST. Incluye consejos de seguridad, pautas operativas y consejos de mantenimiento.

Información del producto

Cámara de Aspiradora de Canalones MAXBLAST

Descripción

Presentamos la Cámara de Aspiradora de Canalones: una ayuda visual práctica diseñada para mejorar la eficiencia y precisión en la limpieza de canalones. Esta cámara se fija de manera segura en la parte superior de su sistema de aspiradora de canalones, proporcionando una vista en vivo del proceso de limpieza directamente a su teléfono móvil. Suministrada con accesorios tanto para la cámara como para el teléfono, la configuración le permite montar su teléfono convenientemente en la base del poste mientras la cámara supervisa la acción desde arriba, asegurando una visibilidad clara y resultados más precisos sin necesidad de escaleras.

Especificaciones del producto

215801	
Resolución de Pantalla	2MP
Tasa de Cuadros	30 fps
Resolución de Cámara	4K
Resistente al Agua (con funda)	30M
Método de Carga	Puerto Tipo-C
Batería/Capacidad/Duración	Batería recargable de 3.7v, batería de 1350 mAh, 90-120 minutos
Grabación en Bucle	2min / 3min / 5min
Dimensiones	59x41x54mm
Peso	60g



Instrucciones de Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

Pantalla	Pantalla frontal de 2 pulgadas + pantalla trasera de 1.3 pulgadas
Capacidad de Zoom	1x hasta 4x
Rango de Transmisión Inalámbrica	50m+
Tipo de Inalámbrico	WiFi
Rango de Temperatura de Funcionamiento	-20° a +60°
Compatibilidad de Poste	Máx 5.5cm

Código SKU

215801

Consejos de Seguridad

Asegúrese de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de usar este producto.

- Antes de cada uso, inspeccione visualmente todos los componentes, incluyendo la cámara, la funda impermeable, el soporte para teléfono, el accesorio de cámara y ambos accesorios de poste, en busca de signos de daño, holgura o desgaste; no use el producto si algún componente está comprometido.
- Asegúrese de que la cámara, el soporte para teléfono y todos los accesorios estén firmemente sujetos al poste antes de levantar o operar el sistema; los ajustes sueltos pueden provocar que los componentes caigan y causen lesiones o daños.
- Siempre asegúrese de que la funda impermeable esté completamente sellada antes de usar para evitar la entrada de humedad y el posible cortocircuito de la cámara; en clima húmedo, tenga especial cuidado para proteger su dispositivo móvil si no tiene características o carcasa impermeables.
- Mantenga una distancia de trabajo segura de al menos 10 metros de todas las líneas eléctricas aéreas para eliminar el riesgo de electrocución.
- Realice un reconocimiento del sitio antes de la operación para identificar peligros eléctricos, superficies inestables u otros riesgos ambientales.
- Evite usar el producto cerca de peatones o transeúntes a menos que haya barreras de seguridad o señalización de advertencia para prevenir lesiones por caída de equipos.
- Limite la visualización continua de la pantalla para reducir el riesgo de fatiga ocular o desorientación; tome descansos regulares y ajuste el brillo del teléfono según las condiciones de luz ambiental.
- Al colocar o retirar la cámara, asegúrese de hacerlo a una altura segura y manejable para evitar tensiones o caídas.
- Siga prácticas seguras de manipulación manual al levantar o posicionar el poste; si la configuración requiere alcanzar por encima de la altura del hombro o sobre obstáculos, use una segunda persona para ayudar.



Instrucciones de Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

- No use el poste o los accesorios para ningún propósito que no sea el especificado en el manual de instrucciones.
- Asegúrese de que el poste esté estable y firmemente apoyado cuando esté en uso; no lo extienda en exceso ni lo use en terreno irregular sin la estabilización adecuada.
- Almacene todos los componentes en un ambiente limpio y seco para prevenir la corrosión o degradación del material.
- Realice inspecciones regulares de todos los accesorios del poste, ajustes de la cámara y sellos impermeables para garantizar la seguridad e integridad a largo plazo.
- Si la conexión WiFi falla durante la operación, baje el poste con cuidado antes de intentar restablecer el enlace o inspeccionar el dispositivo.
- No intente reparar o modificar el sistema de cámara o los accesorios; siempre use piezas aprobadas por el fabricante y siga los procedimientos aprobados.
- Deseche los componentes electrónicos de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.

Partes

Cámara

1



Funda impermeable

1



Cable USB-C

1



Bolsa de transporte

1



Soporte para teléfono

1



Montura para poste

1



Montura de cámara

1



Mando a distancia inalámbrico

1



Instrucciones de Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

3 / 8

Pasos (11)

1. Comenzando

1. Inserte la tarjeta MicroSD (utilice una tarjeta MicroSD de alto rendimiento para obtener los mejores resultados)
2. Cargue la batería mediante un cable USB conectado a un PC o adaptador de corriente.
 - Puede grabar mientras carga.
 - Use una fuente de alimentación de 5V 1-2A (cargador, banco de energía o adaptador de coche).

2. Encender/Apagar

- **Encender/Apagar:** Mantén presionado el botón de Modo/Encendido durante 3-5 segundos para encender o apagar la cámara.

3. Cambio de Modo

Después de encender, presiona brevemente el botón de Encendido/Modo para alternar entre los modos:

- Vídeo Foto Cámara lenta Reproducción Configuración.

4. Salir del Modo de Configuración

- Cuando termines en **Modo de Configuración**, selecciona "**Salir de Configuración (X)**" y presiona el botón **OK** para volver al **Modo de Video**.

5. Grabación de video

- Modos de grabación disponibles: **Grabación normal / Grabación en bucle / Time-Lapse**
- Para comenzar a grabar: presiona el botón **OK** mientras estás en **Modo de video** (la luz indicadora parpadea).
- Para detener la grabación: presiona el botón **OK** nuevamente (la luz indicadora se apaga).



6. Modo Foto

- Las opciones de foto incluyen: **Disparo normal / Temporizador / Captura automática / Captura de rastro de movimiento**
- En el Modo Foto, un icono de cámara aparece en la esquina superior izquierda.
- Presiona el botón **OK** para tomar una foto.

7. Modo de Cámara Lenta

- Resoluciones disponibles:
 - **1080P @ 60fps**
 - **720P @ 120fps**
- En el Modo de Cámara Lenta, un icono de cámara lenta aparece en la esquina superior izquierda.
- Presiona el botón **OK** para comenzar a grabar (el indicador parpadea); presiona de nuevo para detener.

8. Transferencia de datos

- Conecta la cámara de acción a un PC mediante un cable USB, o
- Retira la tarjeta MicroSD y utiliza un lector de tarjetas SD.
- Esto te permitirá exportar fotos y vídeos.



Instrucciones de Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

9. Configuración y uso de Wi-Fi

1. Instala la **XDV App** en tu smartphone:

- **Android:** Descárgala desde Google Play
- **iOS:** Descárgala desde la App Store
- Requiere Android 4.1+ o iOS 7.0+

2. Enciende la cámara. Pulsa la tecla '**UP**'. Aparecerá un mensaje de Wi-Fi y el indicador de Wi-Fi parpadeará.

3. En tu teléfono, abre los **ajustes de Wi-Fi**, busca y conéctate a "**sport-camera**".

- Contraseña por defecto: **1234567890**

4. Abre la **XDV App**. A través de la app puedes:

- Previsualizar la vista en vivo de la cámara
- Iniciar/detener la grabación de vídeo
- Tomar fotos de forma remota
- Reproducir, descargar, eliminar o compartir archivos



Instrucciones de Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

10. Mantenimiento

- **Limpie la lente de la cámara y la funda impermeable regularmente**

Después de cada uso, limpie la lente de la cámara y el interior y exterior de la funda impermeable con un paño limpio, seco y no abrasivo para eliminar polvo, marcas de agua o residuos. Evite usar productos químicos o limpiadores abrasivos.

- **Inspeccione y limpie los puntos de fijación**

Revise todos los puntos de conexión (montura de cámara, soporte para teléfono, monturas para poste) en busca de suciedad, corrosión o desgaste. Limpie estas áreas con cuidado y asegúrese de que no haya residuos que interfieran con los mecanismos de bloqueo.

- **Revise si hay grietas o desgaste en el sello de la funda impermeable**

Examine el sello de goma o junta alrededor de la funda impermeable en busca de grietas, fragilidad o deformación. Reemplace el sello si está dañado para mantener la resistencia al agua.

- **Monitoree la señal Wi-Fi y el estado de la batería**

Asegúrese de que la conexión Wi-Fi sea confiable durante el uso. Si nota desconexiones frecuentes o un alcance reducido, verifique el nivel de batería y recárguela completamente. Si la batería ya no retiene carga, reemplácela.

- **Inspeccione las monturas para poste**

Antes de cada uso, pruebe las monturas para poste para verificar su firmeza y estabilidad. Asegúrese de que los mecanismos de bloqueo se mantengan seguros. Apriete los tornillos o abrazaderas si es necesario.

- **Pruebe el funcionamiento de la cámara antes de usar**

Encienda la cámara y conéctela al dispositivo móvil a través de WiFi antes de extender el poste. Confirme que la transmisión de video sea estable y receptiva. Resuelva cualquier problema de conexión antes de trabajar en altura.

- **Almacene los componentes adecuadamente**

Guarde la cámara, la funda impermeable, el soporte para teléfono y los accesorios en un ambiente seco y libre de polvo, idealmente en un estuche acolchado o protector. Evite la alta humedad, la luz solar directa y las fuentes de calor.

- **Realice una revisión mensual del sistema**

Una vez al mes, Monte completamente el sistema para verificar desgaste, piezas sueltas o problemas funcionales. Aproveche este tiempo para limpiar todos los componentes a fondo y confirmar su correcto funcionamiento.

- **Mantenga el software actualizado**

Revise regularmente su aplicación móvil para actualizaciones a través de la tienda de aplicaciones de su teléfono. Las actualizaciones mejoran la compatibilidad, seguridad y características.

- **Use solo piezas aprobadas por el fabricante**

Si algún componente está dañado o desgastado, no intente repararlo o reemplazarlo con piezas no originales. Por favor, contáctenos para obtener piezas de repuesto aprobadas.



11. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA CUALQUIER OTRO PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**



Instrucciones de Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera