



Instrukcje według Monster Shop (UK)

MAXBLAST Kamera do Odkurzacza Rynnowego

Instrukcje dotyczące montażu, instalacji i użytkowania kamery do odkurzacza rynnowego MAXBLAST. Zawiera porady dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki operacyjne i porady dotyczące konserwacji.

Informacje o produkcie

Kamera do Odkurzacza Rynnowego MAXBLAST

Opis

Prezentujemy Kamrę do Odkurzacza Rynnowego – praktyczne wsparcie wizualne zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i precyzji czyszczenia rynien. Kamera ta mocowana jest bezpiecznie na szczycie systemu odkurzacza rynnowego, zapewniając podgląd na żywo procesu czyszczenia bezpośrednio na telefonie komórkowym. Dostarczana z uchwytami do kamery i telefonu, umożliwia wygodne zamontowanie telefonu u podstawy kija, podczas gdy kamera monitoruje akcję z góry, zapewniając wyraźną widoczność i bardziej precyzyjne wyniki bez potrzeby używania drabin.

Specyfikacja produktu

	215801
Rozdzielczość ekranu	2MP
Szybkość klatek	30 fps
Rozdzielczość kamery	4K
Wodoodporność (z etui)	30M
Metoda ładowania	Port Type-C
Bateria/Pojemność/Czas pracy	bateria 3,7V, 1350 mAh, 90-120 minut
Nagrywanie w pętli	2min / 3min / 5min
Wymiary	59x41x54mm
Waga	60g
Ekran	2-calowy ekran przedni + 1,3-calowy ekran tylny



Instrukcje według Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

Możliwość zoomu	1x do 4x
Zasięg transmisji bezprzewodowej	50m+
Typ bezprzewodowy	WiFi
Zakres temperatury pracy	-20° do +60°
Zakres kompatybilności kija	Max 5,5cm

Numer katalogowy

215801

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Upewnij się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś instrukcję obsługi oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu.

- Przed każdym użyciem wizualnie sprawdź wszystkie komponenty — w tym kamerę, wodoszczelną obudowę, uchwyt na telefon, mocowanie kamery oraz oba uchwyty na drążek — pod kątem oznak uszkodzeń, poluzowania lub zużycia; nie używaj produktu, jeśli którykolwiek z komponentów jest uszkodzony.
- Upewnij się, że kamera, uchwyt na telefon i wszystkie mocowania są solidnie przymocowane do drążka przed podniesieniem lub obsługą systemu; luźne mocowania mogą spowodować upadek komponentów i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Zawsze upewnij się, że wodoszczelna obudowa jest całkowicie zamknięta przed użyciem, aby zapobiec wnikaniu wilgoci i potencjalnemu zwarceniu kamery; w deszczową pogodę zachowaj szczególną ostrożność, aby chronić swoje urządzenie mobilne, jeśli nie posiada ono funkcji wodoodporności lub obudowy.
- Zachowaj bezpieczną odległość roboczą co najmniej 10 metrów od wszystkich napowietrznych linii energetycznych, aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem.
- Przeprowadź inspekcję terenu przed rozpoczęciem pracy, aby zidentyfikować zagrożenia elektryczne, niestabilne powierzchnie lub inne ryzyka środowiskowe.
- Unikaj używania produktu w pobliżu pieszych lub przechodniów, chyba że zastosowano bariery bezpieczeństwa lub oznakowanie ostrzegawcze, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez spadający sprzęt.
- Ogranicz ciągłe oglądanie ekranu, aby zmniejszyć ryzyko zmęczenia oczu lub dezorientacji; rób regularne przerwy i dostosuj jasność telefonu do warunków oświetlenia otoczenia.
- Podczas mocowania lub zdejmowania kamery upewnij się, że odbywa się to na bezpiecznej i zarządzalnej wysokości, aby uniknąć nadwyrężeń lub upadków.
- Przestrzegaj zasad bezpiecznego ręcznego przenoszenia podczas podnoszenia lub ustawiania drążka; jeśli konfiguracja wymaga sięgania powyżej wysokości ramion lub nad przeszkodami, skorzystaj z pomocy drugiej osoby.
- Nie używaj drążka ani mocowań do celów innych niż określone w instrukcji obsługi.
- Upewnij się, że drążek jest stabilny i solidnie podparty podczas użycia; nie rozciągaj go nadmiernie ani nie używaj na nierównym podłożu bez odpowiedniej stabilizacji.



- Przechowuj wszystkie komponenty w czystym, suchym środowisku, aby zapobiec korozji lub degradacji materiału.
- Regularnie przeprowadzaj inspekcje wszystkich mocowań drążka, mocowań kamery i uszczelek wodoszczelnych, aby zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo i integralność.
- Jeśli połączenie WiFi zostanie przerwane podczas pracy, ostrożnie opuść drążek przed próbą ponownego nawiązania połączenia lub sprawdzenia urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować systemu kamery lub mocowań; zawsze używaj części zatwierdzonych przez producenta i postępuj zgodnie z zatwierdzonymi procedurami.
- Utylizuj komponenty elektroniczne zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Części

Kamera

1



Wodoszczelna obudowa

1



Kabel USB-C

1



Torba transportowa

1



Uchwyt na telefon

1



Uchwyt na drążek

1



Mocowanie kamery

1



Pilot bezprzewodowy

1



Kroki (11)

1. Rozpoczęcie pracy

1. Włóż kartę MicroSD (użyj karty MicroSD o wysokiej wydajności dla najlepszych rezultatów)
 2. Naładuj baterię za pomocą kabla USB podłączonego do komputera PC lub adaptera zasilania.
- Możesz nagrywać podczas ładowania.
 - Użyj źródła zasilania 5V 1-2A (ładowarka, power bank lub adapter samochodowy).

2. Włączanie/Wyłączanie

- **Włączanie/Wyłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb/Zasilanie przez 3-5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć kamerę.

3. Przełączanie trybów

Po włączeniu, krótko naciśnij przycisk zasilania/trybu, aby przełączać się między trybami:

- Wideo Zdjęcie Zwolnione tempo Odtwarzanie Ustawienia.

4. Zakończenie trybu ustawień

- Po zakończeniu w **Settings Mode**, wybierz "**Exit Settings (X)**" i naciśnij przycisk **OK**, aby powrócić do **Video Mode**.

5. Nagrywanie wideo

- Dostępne tryby nagrywania: **Normalne nagrywanie / Nagrywanie w pętli / Time-Lapse**
- Aby rozpocząć nagrywanie: naciśnij przycisk **OK** w **Trybie wideo** (dioda miga).
- Aby zatrzymać nagrywanie: ponownie naciśnij przycisk **OK** (dioda gaśnie).



6. Tryb zdjęć

- Opcje zdjęć obejmują: **Normalne fotografowanie / Samowyzwalacz / Automatyczne przechwytywanie / Przechwytywanie śladu ruchu**
- W trybie zdjęć ikona kamery pojawia się w lewym górnym rogu.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby zrobić zdjęcie.

7. Tryb zwolnionego tempa

- Dostępne rozdzielczości:
 - **1080P @ 60fps**
 - **720P @ 120fps**
- W trybie zwolnionego tempa ikona zwolnionego tempa pojawia się w lewym górnym rogu.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć nagrywanie (wskaźnik miga); naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

8. Transfer danych

- Podłącz kamerę akcji do komputera PC za pomocą kabla USB, lub
- Usuń kartę MicroSD i użyj czytnika kart SD.
- To pozwala na eksportowanie zdjęć i filmów.



9. Konfiguracja i użycie Wi-Fi

1. Zainstaluj **aplikację XDV** na swoim smartfonie:
 - **Android:** Pobierz z Google Play
 - **iOS:** Pobierz z App Store
 - Wymaga Android 4.1+ lub iOS 7.0+
2. Włącz kamerę. Naciśnij klawisz '**UP**'. Pojawi się komunikat Wi-Fi, a wskaźnik Wi-Fi zacznie migać.
3. Na telefonie otwórz **ustawienia Wi-Fi**, znajdź i połącz się z "**sport-camera**".
 - Domyślne hasło: **1234567890**
4. Otwórz **aplikację XDV**. Przez aplikację możesz:
 - Podglądać obraz z kamery na żywo
 - Rozpocząć/zatrzymać nagrywanie wideo
 - Robić zdjęcia zdalnie
 - Odtwarzać, pobierać, usuwać lub udostępniać pliki



10. Konserwacja

- **Regularnie czyść obiektyw kamery i wodoszczelną obudowę**

Po każdym użyciu przetrzyj obiektyw kamery oraz wnętrze i zewnętrzną część wodoszczelnej obudowy czystą, suchą, nieścierną ściereczką, aby usunąć kurz, ślady wody lub zanieczyszczenia. Unikaj używania chemikaliów lub środków czyszczących o właściwościach ściernych.

- **Sprawdzaj i czyść punkty mocowania**

Sprawdź wszystkie punkty połączeń (mocowanie kamery, uchwyt na telefon, pole attachments) pod kątem brudu, korozji lub zużycia. Delikatnie oczyść te miejsca i upewnij się, że żadne zanieczyszczenia nie zakłócają mechanizmów blokujących.

- **Sprawdź, czy na uszczelce wodoszczelnej obudowy nie ma pęknięć lub zużycia**

Zbadaj gumową uszczelkę lub uszczelkę wokół wodoszczelnej obudowy pod kątem pęknięć, kruchości lub deformacji. Wymień uszczelkę, jeśli jest uszkodzona, aby utrzymać wodoodporność.

- **Monitoruj sygnał Wi-Fi i stan baterii**

Upewnij się, że połączenie Wi-Fi jest niezawodne podczas użytkowania. Jeśli zauważysz częste rozłączenia lub zmniejszony zasięg, sprawdź poziom naładowania baterii i naładuj ją w pełni. Jeśli bateria nie trzyma już ładunku, wymień ją.

- **Sprawdź pole attachments**

Przed każdym użyciem przetestuj pole attachments pod kątem ich ciasności i stabilności. Upewnij się, że mechanizmy blokujące trzymają się pewnie. W razie potrzeby dokręć śruby lub zaciski.

- **Przetestuj funkcję kamery przed użyciem**

Włącz kamerę i połącz ją z urządzeniem mobilnym przez WiFi przed przedłużeniem drążka. Upewnij się, że transmisja wideo jest stabilna i responsywna. Rozwiąż wszelkie problemy z połączeniem przed pracą na wysokości.

- **Przechowuj komponenty prawidłowo**

Przechowuj kamerę, wodoszczelną obudowę, uchwyt na telefon i mocowania w suchym, wolnym od kurzu środowisku, najlepiej w wyściełanej lub ochronnej obudowie. Unikaj wysokiej wilgotności, bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

- **Wykonuj miesięczną kontrolę systemu**

Raz w miesiącu całkowicie zmontuj system, aby sprawdzić zużycie, luźne części lub problemy funkcjonalne. Wykorzystaj ten czas na dokładne wyczyszczenie wszystkich komponentów i potwierdzenie prawidłowego działania.

- **Aktualizuj oprogramowanie**

Regularnie sprawdzaj aktualizacje aplikacji mobilnej przez sklep z aplikacjami na telefonie. Aktualizacje poprawiają kompatybilność, bezpieczeństwo i funkcje.

- **Używaj tylko części zatwierdzonych przez producenta**

Jeśli jakikolwiek komponent jest uszkodzony lub zużyty, nie próbuj go naprawiać ani wymieniać na nieoryginalne części. Prosimy o kontakt w celu uzyskania zatwierdzonych części zamiennych.



11. Rozwiązywanie problemów

- **CO ZROBIĆ, JEŚLI W MOIM ZAMÓWIENIU BRAKUJE CZĘŚCI?**

Jeśli wydaje się, że w Twoim zamówieniu brakuje jakiejś części, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym Zespołem Wsparcia Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania.

- **W PRZYPADKU WSZYSTKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.**



Instrukcje według Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera