



Instruktioner av Monster Shop (UK)

MAXBLAST Rännputsdammsugarkamera

Instruktioner för montering, installation och användning av MAXBLAST Rännputsdammsugarkamera. Inkluderar säkerhetsråd, driftsriktlinjer och underhållstips.

Produktinformation

MAXBLAST Rännsten Dammsugarkamera

Beskrivning

Introducerar Rännsten Dammsugarkamera – ett praktiskt visuellt hjälpmedel utformat för att förbättra effektiviteten och noggrannheten vid rännstenrengöring. Denna kamera fästs säkert på toppen av ditt rännsten dammsugarsystem och ger en livevy av rengöringsprocessen direkt till din mobiltelefon. Levereras med både kamera- och telefonfästen, vilket gör att du kan montera din telefon bekvämt vid basen av stängen medan kameran övervakar åtgärden ovanifrån, vilket säkerställer tydlig sikt och mer exakta resultat utan behov av stegar.

Produktspecifikationer

	215801
Skärmupplösning	2MP
Bildfrekvens	30 fps
Kameraupplösning	4K
Vattentät (med fodral)	30M
Laddningsmetod	Typ-C Port
Batteri/Kapacitet/Livslängd	3,7v uppladdningsbart batteri, 1350 mAh batteri, 90-120 minuter
Loopinspelning	2min / 3min / 5min
Dimensioner	59x41x54mm
Vikt	60g



Instruktioner av Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

Skärm	2 tums framskärm + 1,3 tums baksida skärm
Zoomkapacitet	1x upp till 4x
Trådlös överföringsräckvidd	50m+
Trådlös typ	WiFi
Arbetstemperaturområde	-20° till +60°
Stångkompatibilitetsområde	Max 5,5cm

SKU

215801

Säkerhetsråd

Se till att du har läst och fullt ut förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder denna produkt.

- Innan varje användning, inspektera visuellt alla komponenter—inklusive kameran, det vattentäta fodralet, telefonhållaren, kamerafästet och båda polfästena—för tecken på skador, löshet eller slitage; använd inte produkten om någon komponent är skadad.
- Se till att kameran, telefonhållaren och alla fästen är ordentligt fastsatta på stången innan du lyfter eller använder systemet; lösa fästen kan leda till att komponenter faller och orsakar skada eller skador.
- Se alltid till att det vattentäta fodralet är helt förseglat innan användning för att förhindra fuktinträngning och potentiell kortslutning av kameran; vid vått väder, var extra försiktig för att skydda din mobila enhet om den inte har vattentäta funktioner eller fodral.
- Håll ett säkert arbetsavstånd på minst 10 meter från alla luftledningar för att eliminera risken för elektriska stötar.
- Genomför en platsundersökning innan användning för att identifiera elektriska faror, instabila ytor eller andra miljörisker.
- Undvik att använda produkten nära fotgängare eller förbipasserande om inte säkerhetsbarriärer eller varningsskyltar är på plats för att förhindra skador från fallande utrustning.
- Begränsa kontinuerlig skärmtittning för att minska risken för ögonbelastning eller desorientering; ta regelbundna pauser och justera telefonens ljusstyrka efter omgivande ljusförhållanden.
- När du fäster eller tar bort kameran, se till att det görs på en säker och hanterbar höjd för att undvika påfrestningar eller fall.
- Följ säkra manuella hanteringsmetoder när du lyfter eller positionerar stången; om installationen kräver att du når över axelhöjd eller över hinder, använd en andra person för att hjälpa till.
- Använd inte stången eller fästena för något annat ändamål än de som anges i bruksanvisningen.
- Se till att stången är stabil och ordentligt stödd när den används; översträck inte eller använd på ojämn mark utan ordentlig stabilisering.
- Förvara alla komponenter i en ren, torr miljö för att förhindra korrosion eller materialnedbrytning.
- Utför regelbundna inspektioner av alla polfästen, kamerafästen och vattentäta tätningar för att säkerställa långsiktig säkerhet och integritet.



- Om WiFi-anlutningen misslyckas under användning, sänk stängen försiktigt innan du försöker återupprätta länken eller inspektera enheten.
- Försök inte reparera eller modifiera kamerasystemet eller fästena; använd alltid tillverkarens godkända delar och följ godkända procedurer.
- Kassera elektroniska komponenter i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Delar

Kamera	1		Vattentätt fodral	1	
USB-C-kabel	1		Bärväska	1	
Telefonfäste	1		Polfäste	1	
Kamerafäste	1		Trådlös fjärrkontroll	1	



Steg (11)

1. Komma igång

1. Sätt i MicroSD-kort (använd ett högpresterande MicroSD-kort för bästa resultat)
 2. Ladda batteriet via USB-kabel ansluten till en PC eller strömadapter.
- Du kan spela in medan du laddar.
 - Använd en 5V 1-2A strömkälla (laddare, powerbank eller billaddare).

2. Slå på/av

- **Slå på/av:** Håll Mode/Power-knappen intryckt i 3-5 sekunder för att slå på eller av kameran.

3. Lägesväxling

Efter att ha slagit på, tryck kort på Power/Mode-knappen för att växla mellan lägen:

- Video Foto Slow Motion Uppspelning Inställningar.

4. Avsluta inställningsläge

- När du är klar i **Inställningsläge**, välj "**Avsluta inställningar (X)**" och tryck på **OK**-knappen för att återgå till **Videoläge**.

5. Videoinspelning

- Tillgängliga inspelningslägen: **Normal inspelning / Loop-inspelning / Time-Lapse**
- För att starta inspelning: tryck på **OK**-knappen medan du är i **Videoläge** (indikatorlampan blinkar).
- För att stoppa inspelning: tryck på **OK**-knappen igen (indikatorlampan släcks).



6. Fotoläge

- Fotoalternativ inkluderar: **Normal fotografering / Självutlösare / Automatisk fångst / Rörelsespårning**
- I Fotoläge visas en kameraikon i det övre vänstra hörnet.
- Tryck på **OK**-knappen för att ta ett foto.

7. Slow Motion-läge

- Tillgängliga upplösningar:
 - **1080P @ 60fps**
 - **720P @ 120fps**
- I Slow Motion-läge visas en slow-motion-ikon i det övre vänstra hörnet.
- Tryck på **OK**-knappen för att börja spela in (indikatorn blinkar); tryck igen för att stoppa.

8. Dataöverföring

- Anslut actionkameran till en PC via USB-kabel, eller
- Ta bort MicroSD-kortet och använd en SD-kortläsare.
- Detta gör att du kan exportera foton och videor.



9. Wi-Fi-inställning och användning

1. Installera **XDV App** på din smartphone:
 - **Android:** Ladda ner från Google Play
 - **iOS:** Ladda ner från App Store
 - Kräver Android 4.1+ eller iOS 7.0+
2. Slå på kameran. Tryck på '**UP**'-knappen. Ett Wi-Fi-meddelande kommer att visas och Wi-Fi-indikatorn kommer att blinka.
3. Öppna **Wi-Fi-inställningar** på din telefon, hitta och anslut till "**sport-camera**".
 - Standardlösenord: **1234567890**
4. Öppna **XDV App**. Genom appen kan du:
 - Förhandsgranska kamerans livevy
 - Starta/stoppa videoinspelning
 - Ta foton på distans
 - Spela upp, ladda ner, radera eller dela filer



10. Underhåll

- **Rengör kamerans lins och det vattentäta fodralet regelbundet**

Efter varje användning, torka av kamerans lins och insidan och utsidan av det vattentäta fodralet med en ren, torr, icke-slipande trasa för att ta bort damm, vattenmärken eller skräp. Undvik att använda kemikalier eller slipande rengöringsmedel.

- **Inspektera och rengör anslutningspunkter**

Kontrollera alla anslutningspunkter (kamerafäste, telefonfäste, polfästen) för smuts, korrosion eller slitage. Rengör dessa områden försiktigt och se till att inget skräp stör låsmekanismerna.

- **Kontrollera sprickor eller slitage på det vattentäta fodralets tätning**

Undersök gummitätningen eller packningen runt det vattentäta fodralet för eventuella sprickor, skörhet eller deformation. Byt ut tätningen om den är skadad för att bibehålla vattentätheten.

- **Övervaka Wi-Fi-signal och batterihälsa**

Se till att Wi-Fi-anslutningen är pålitlig under användning. Om du märker frekventa avbrott eller minskad räckvidd, kontrollera batterinivån och ladda fullt. Om batteriet inte längre håller laddningen, byt ut det.

- **Inspektera polfästen**

Innan varje användning, testa polfästen för fasthet och stabilitet. Se till att låsmekanismerna håller säkert. Dra åt skruvar eller klämmor vid behov.

- **Testa kamerafunktionen före användning**

Slå på kameran och anslut den till mobilenheten via WiFi innan du förlänger stängen. Bekräfta att videoflödet är stabilt och responsivt. Lös eventuella anslutningsproblem innan du arbetar på höjd.

- **Förvara komponenter på rätt sätt**

Förvara kameran, det vattentäta fodralet, telefonfästet och tillbehören i en torr, dammfri miljö, helst i ett vadderat eller skyddande fodral. Undvik hög luftfuktighet, direkt solljus och värmekällor.

- **Utför en månatlig systemkontroll**

En gång i månaden, montera hela systemet för att kontrollera slitage, lösa delar eller funktionsproblem. Använd denna tid för att rengöra alla komponenter noggrant och bekräfta korrekt funktion.

- **Håll programvaran uppdaterad**

Kontrollera regelbundet din mobilapp för uppdateringar via telefonens appbutik. Uppdateringar förbättrar kompatibilitet, säkerhet och funktioner.

- **Använd endast tillverkarens godkända delar **

Om någon komponent är skadad eller sliten, försök inte reparera eller byta ut den med icke-originaldelar. Vänligen kontakta oss för godkända reservdelar.



11. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**



Instruktioner av Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera