



Instruktioner af Monster Shop (UK)

MAXBLAST Tagrenderensningskamera

Instruktioner til samling, installation og brug af MAXBLAST Tagrenderensningskamera. Det inkluderer sikkerhedsråd, driftsretningslinjer og vedligeholdelsestips.

Produktinformation

MAXBLAST Tagrender Støvsuger Kamera

Beskrivelse

Introduktion af Tagrender Støvsuger Kamera – et praktisk visuelt hjælpemiddel designet til at forbedre effektiviteten og nøjagtigheden af tagrenderensning. Dette kamera fastgøres sikkert til toppen af dit tagrender støvsugersystem og giver en live visning af rengøringsprocessen direkte til din mobiltelefon. Leveres med både kamera- og telefonbeslag, hvilket gør det muligt at montere din telefon bekvemt ved bunden af stangen, mens kameraet overvåger handlingen ovenfra, hvilket sikrer klar synlighed og mere præcise resultater uden behov for stiger.

Produktspecifikationer

	215801
Skærmopløsning	2MP
Billedhastighed	30 fps
Kameraopløsning	4K
Vandtæt (med etui)	30M
Opladningsmetode	Type-C Port
Batteri/Kapacitet/Levetid	3,7v genopladeligt batteri, 1350 mAh batteri, 90-120 minutter
Loop-optagelse	2min / 3min / 5min
Dimensioner	59x41x54mm
Vægt	60g



Skærm	2 tommer frontskærm + 1,3 tommer bagskærm
Zoomkapacitet	1x op til 4x
Trådløs transmissionsrækkevidde	50m+
Trådløs type	WiFi
Driftstemperaturområde	-20° til +60°
Stangkompatibilitetsområde	Max 5,5cm

SKU

215801

Sikkerhedsråd

Sørg for, at du har læst og fuldt ud forstået brugsanvisningen og sikkerhedsrådene, før du bruger dette produkt.

- Før hver brug skal du visuelt inspicere alle komponenter—inklusive kameraet, det vandtætte etui, telefonholderen, kamerabeslaget og begge stangbeslag—for tegn på skader, løshed eller slid; brug ikke produktet, hvis nogen komponent er kompromitteret.
- Sørg for, at kameraet, telefonholderen og alle beslag er sikkert fastgjort til stangen, før du løfter eller betjener systemet; løse beslag kan resultere i, at komponenter falder og forårsager skade eller beskadigelse.
- Sørg altid for, at det vandtætte etui er fuldt forseglet før brug for at forhindre fugtindtrængning og potentiel kortslutning af kameraet; i vådt vejr skal du tage ekstra forholdsregler for at beskytte din mobile enhed, hvis den ikke har vandtætte funktioner eller etui.
- Oprethold en sikker arbejdsafstand på mindst 10 meter fra alle luftledninger for at eliminere risikoen for elektrisk stød.
- Udfør en undersøgelse af stedet før operation for at identificere elektriske farer, ustabile overflader eller andre miljømæssige risici.
- Undgå at bruge produktet i nærheden af fodgængere eller forbipasserende, medmindre sikkerhedsbarrierer eller advarselsskilte er på plads for at forhindre skade fra faldende udstyr.
- Begræns kontinuerlig skærmvisning for at reducere risikoen for øjenbelastning eller desorientering; tag regelmæssige pauser og juster telefonens lysstyrke i forhold til de omgivende lysforhold.
- Når du fastgør eller fjerner kameraet, skal det gøres i en sikker og håndterbar højde for at undgå belastninger eller fald.
- Følg sikre manuelle håndteringspraksis, når du løfter eller placerer stangen; hvis opsætningen kræver, at du rækker over skulderhøjde eller over forhindrenger, skal du bruge en anden person til at hjælpe.
- Brug ikke stangen eller beslagene til andre formål end dem, der er angivet i brugsanvisningen.
- Sørg for, at stangen er stabil og sikkert understøttet, når den er i brug; overstræk ikke eller brug på ujævnt underlag uden ordentlig stabilisering.
- Opbevar alle komponenter i et rent, tørt miljø for at forhindre korrosion eller materialenedbrydning.



- Udfør regelmæssige inspektioner af alle stangbeslag, kamerabeslag og vandtætte forseglinger for at sikre langvarig sikkerhed og integritet.
- Hvis WiFi-forbindelsen svigter under drift, skal du sænke stangen forsigtigt, før du forsøger at genoprette forbindelsen eller inspicere enheden.
- Forsøg ikke at reparere eller ændre kamerasystemet eller beslagene; brug altid producentgodkendte dele og følg godkendte procedurer.
- Bortskaf elektroniske komponenter i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser.

Dele

Kamera	1		Vandtæt etui	1	
USB-C-kabel	1		Bæretaske	1	
Telefonholder	1		Stangbeslag	1	
Kamerabeslag	1		Trådløs fjernbetjening	1	



Trin (11)

1. Kom godt i gang

1. Indsæt MicroSD-kort (brug et højtydende MicroSD-kort for bedste resultater)
 2. Oplad batteriet via USB-kabel tilsluttet en PC eller strømadapter.
- Du kan optage, mens du oplader.
 - Brug en 5V 1-2A strømkilde (oplader, powerbank eller biladapter).

2. Tænd/Sluk

- **Tænd/Sluk:** Tryk og hold Mode/Power-knappen nede i 3-5 sekunder for at tænde eller slukke kameraet.

3. Tilstandsskift

Efter at have tændt, tryk kort på Mode/Power-knappen for at skifte mellem tilstande:

- Video Foto Slow Motion Afspilning Indstillinger.

4. Afslutning af Indstillingsmodus

- Når du er færdig i **Indstillingsmodus**, vælg "**Afslut indstillinger (X)**" og tryk på **OK**-knappen for at vende tilbage til **Videomodus**.

5. Videooptagelse

- Tilgængelige optagelsestilstande: **Normal optagelse / Loop optagelse / Time-Lapse**
- For at starte optagelse: tryk på **OK**-knappen, mens du er i **Videotilstand** (indikatorlyset blinker).
- For at stoppe optagelse: tryk på **OK**-knappen igen (indikatorlyset slukker).



6. Foto-tilstand

- Fotoindstillinger inkluderer: **Normal optagelse / Selvudløser / Automatisk optagelse / Bevægelsessporing**
- I Foto-tilstand vises et kameraikon i øverste venstre hjørne.
- Tryk på **OK**-knappen for at tage et foto.

7. Slow Motion Mode

- Tilgængelige opløsninger:
 - **1080P @ 60fps**
 - **720P @ 120fps**
- I Slow Motion Mode vises et slow-motion ikon i øverste venstre hjørne.
- Tryk på **OK**-knappen for at starte optagelse (indikatoren blinker); tryk igen for at stoppe.

8. Dataoverførsel

- Tilslut actionkameraet til en PC via USB-kabel, eller
- Fjern MicroSD-kortet og brug en SD-kortlæser.
- Dette giver dig mulighed for at eksportere fotos og videoer.



9. Wi-Fi Opsætning & Brug

1. Installer **XDV App** på din smartphone:

- **Android:** Download fra Google Play
- **iOS:** Download fra App Store
- Kræver Android 4.1+ eller iOS 7.0+

2. Tænd kameraet. Tryk på '**OP**' tasten. En Wi-Fi besked vil dukke op, og Wi-Fi indikatoren vil blinke.

3. Åbn **Wi-Fi indstillinger** på din telefon, find og forbind til "**sport-camera**".

- Standard adgangskode: **1234567890**

4. Åbn **XDV App**. Gennem appen kan du:

- Forhåndsvis live kameravisning
- Starte/stoppe videooptagelse
- Tage billeder eksternt
- Afspille, downloade, slette eller dele filer



10. Vedligeholdelse

- **Rengør kameralinsen og det vandtætte etui regelmæssigt**
Efter hver brug skal du tørre kameralinsen og indersiden og ydersiden af det vandtætte etui med en ren, tør, ikke-slibende klud for at fjerne støv, vandmærker eller snavs. Undgå at bruge kemikalier eller slibemidler.
- **Inspicér og rengør fastgørelsespunkter**
Kontroller alle forbindelsespunkter (kamerabeslag, telefonholder, stangbeslag) for snavs, korrosion eller slid. Rengør disse områder forsigtigt og sørg for, at intet snavs forstyrrer låsemekanismerne.
- **Kontrollér for revner eller slid på det vandtætte etuis forsegling**
Undersøg gummiforseglingen eller pakningen omkring det vandtætte etui for eventuelle revner, skørhed eller deformation. Udskift forseglingen, hvis den er beskadiget, for at opretholde vandtætheden.
- **Overvåg Wi-Fi-signal og batteritilstand**
Sørg for, at Wi-Fi-forbindelsen er pålidelig under brug. Hvis du bemærker hyppige afbrydelser eller reduceret rækkevidde, skal du kontrollere batteriniveauet og oplade det fuldt ud. Hvis batteriet ikke længere holder strøm, skal det udskiftes.
- **Inspicér stangbeslag**
Før hver brug skal du teste stangbeslagene for stramhed og stabilitet. Sørg for, at låsemekanismerne holder sikkert. Stram skruer eller klemmer efter behov.
- **Test kamerafunktion før brug**
Tænd kameraet og forbind det til mobilenheden via WiFi, før du forlænger stangen. Bekræft, at videofeeden er stabil og responsiv. Løs eventuelle forbindelsesproblemer, før du arbejder i højden.
- **Opbevar komponenter korrekt**
Opbevar kameraet, det vandtætte etui, telefonholderen og tilbehør i et tørt, støvfrit miljø, ideelt set i en polstret eller beskyttende taske. Undgå høj luftfugtighed, direkte sollys og varmekilder.
- **Udfør et månedligt systemtjek**
En gang om måneden skal du samle systemet fuldt ud for at kontrollere for slid, løse dele eller funktionsproblemer. Brug denne tid til at rengøre alle komponenter grundigt og bekræfte korrekt funktion.
- **Hold softwaren opdateret**
Kontroller regelmæssigt din mobilapp for opdateringer via din telefons app-butik. Opdateringer forbedrer kompatibilitet, sikkerhed og funktioner.
- **Brug kun producentgodkendte dele**
Hvis nogen komponent er beskadiget eller slidt, må du ikke forsøge at reparere eller erstatte den med ikke-originale dele. Kontakt os venligst for godkendte reservedele.



11. Fejlfinding

- **HVAD GØR JEG, HVIS DER MANGLER DELE I MIN ORDRE?**

Hvis der ser ud til at mangle nogen dele i din ordre, skal du kontakte vores venlige og hjælpsomme kundesupportteam inden for 7 dage efter modtagelsen.

- **FOR ALLE ANDRE PROBLEMER, KONTAKT VENLIGST VORES KUNDESUPPORTTEAM.**



Instruktioner af Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera