



Instruções por Monster Shop (UK)

## Câmara de Aspiração de Calhas MAXBLAST

Instruções para montar, instalar e usar a Câmara de Aspiração de Calhas MAXBLAST. Inclui conselhos de segurança, diretrizes operacionais e dicas de manutenção.

## Informações do produto

### Câmara de Aspiração de Calhas MAXBLAST

#### Descrição

Apresentamos a Câmara de Aspiração de Calhas – um auxílio visual prático projetado para melhorar a eficiência e precisão na limpeza de calhas. Esta câmara fixa-se de forma segura no topo do seu sistema de aspiração de calhas, proporcionando uma visualização ao vivo do processo de limpeza diretamente no seu telemóvel. Fornecida com acessórios para câmara e telemóvel, a configuração permite montar o seu telemóvel convenientemente na base do mastro enquanto a câmara monitoriza a ação de cima, garantindo uma visibilidade clara e resultados mais precisos sem a necessidade de escadas.

#### Especificações do produto

<b>215801</b>	
Resolução do Ecrã	2MP
Taxa de Frames	30 fps
Resolução da Câmara	4K
À Prova de Água (com estojo)	30M
Método de Carregamento	Porta Tipo-C
Bateria/Capacidade/Duração	Bateria recarregável de 3.7v, bateria de 1350 mAh, 90-120 minutos
Gravação em Loop	2min / 3min / 5min
Dimensões	59x41x54mm
Peso	60g



**Instruções por Monster Shop (UK)**

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

Ecrã	Ecrã frontal de 2 polegadas + ecrã traseiro de 1.3 polegadas
Capacidade de Zoom	1x até 4x
Alcance de Transmissão Sem Fios	50m+
Tipo de Sem Fios	WiFi
Intervalo de Temperatura de Operação	-20° a +60°
Intervalo de Compatibilidade do Mastro	Máx 5.5cm

## SKU

215801

## Conselhos de Segurança

**Certifique-se de que leu e compreendeu totalmente o manual de instruções e os conselhos de segurança antes de usar este produto.**

- Antes de cada utilização, inspecione visualmente todos os componentes — incluindo a câmara, a caixa à prova de água, o suporte para telemóvel, o suporte de câmara e ambos os suportes de poste — para verificar sinais de danos, folgas ou desgaste; não utilize o produto se algum componente estiver comprometido.
- Certifique-se de que a câmara, o suporte para telemóvel e todos os acessórios estão firmemente fixados ao poste antes de levantar ou operar o sistema; encaixes soltos podem resultar na queda de componentes, causando ferimentos ou danos.
- Certifique-se sempre de que a caixa à prova de água está totalmente selada antes de usar para evitar a entrada de humidade e o potencial curto-círcuito da câmara; em tempo húmido, tenha cuidado adicional para proteger o seu dispositivo móvel se este não tiver características ou revestimento à prova de água.
- Mantenha uma distância de trabalho segura de pelo menos 10 metros de todas as linhas de energia aéreas para eliminar o risco de eletrocussão.
- Realize uma inspeção do local antes da operação para identificar perigos elétricos, superfícies instáveis ou outros riscos ambientais.
- Evite usar o produto perto de peões ou transeuntes, a menos que barreiras de segurança ou sinalização de aviso estejam em vigor para evitar ferimentos por queda de equipamentos.
- Limite a visualização contínua do ecrã para reduzir o risco de fadiga ocular ou desorientação; faça pausas regulares e ajuste o brilho do telemóvel de acordo com as condições de luz ambiente.
- Ao fixar ou remover a câmara, certifique-se de que é feita a uma altura segura e gerível para evitar distensões ou quedas.
- Siga práticas seguras de manuseio manual ao levantar ou posicionar o poste; se a configuração exigir alcançar acima da altura dos ombros ou sobre obstáculos, use uma segunda pessoa para ajudar.
- Não use o poste ou acessórios para qualquer finalidade que não as especificadas no manual de instruções.



Instruções por Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

- Certifique-se de que o poste está estável e firmemente apoiado quando em uso; não o estenda excessivamente ou use em terreno irregular sem a devida estabilização.
- Armazene todos os componentes em um ambiente limpo e seco para evitar corrosão ou degradação do material.
- Realize inspeções regulares de todos os suportes de poste, encaixes de câmara e vedações à prova de água para garantir a segurança e integridade a longo prazo.
- Se a conexão WiFi falhar durante a operação, abixe o poste cuidadosamente antes de tentar restabelecer a ligação ou inspecionar o dispositivo.
- Não tente reparar ou modificar o sistema de câmara ou acessórios; use sempre peças aprovadas pelo fabricante e siga os procedimentos aprovados.
- Descarte os componentes eletrónicos de acordo com as regulamentações ambientais locais.

## Peças

Câmara

1



Caixa à Prova de Água

1



Cabo USB-C

1



Saco de Transporte

1



Suporte para Telemóvel

1



Suporte de Poste

1



Suporte de Câmara

1



Controlo Remoto Sem Fios

1



Instruções por Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

## Passos (11)

### 1. Começar

1. Insira o cartão MicroSD (use um cartão MicroSD de alto desempenho para melhores resultados)
  2. Carregue a bateria através do cabo USB conectado a um PC ou adaptador de energia.
- Pode gravar enquanto carrega.
  - Use uma fonte de energia de 5V 1-2A (carregador, power bank ou adaptador de carro).

### 2. Ligar/Desligar

- **Ligar/Desligar:** Pressione e mantenha pressionado o botão de Modo/Power por 3-5 segundos para ligar ou desligar a câmara.

### 3. Alternar de Modo

Após ligar, pressione brevemente o botão de Modo/Power para alternar entre os modos:

- Vídeo Foto Câmera Lenta Reprodução Definições.

### 4. Sair do Modo de Configurações

- Quando terminar no **Modo de Configurações**, selecione "**Sair das Configurações (X)**" e pressione o botão **OK** para voltar ao **Modo de Vídeo**.

### 5. Gravação de Vídeo

- Modos de gravação disponíveis: **Gravação Normal / Gravação em Loop / Time-Lapse**
- Para iniciar a gravação: pressione o botão **OK** enquanto estiver no **Modo de Vídeo** (a luz indicadora pisca).
- Para parar a gravação: pressione o botão **OK** novamente (a luz indicadora apaga).



Instruções por Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

## 6. Modo de Foto

- As opções de foto incluem: **Fotografia Normal / Temporizador / Captura Automática / Captura de Rastro de Movimento**
- No Modo de Foto, um ícone de câmara aparece no canto superior esquerdo.
- Pressione o botão **OK** para tirar uma foto.

## 7. Modo de Câmera Lenta

- Resoluções disponíveis:
  - **1080P @ 60fps**
  - **720P @ 120fps**
- No Modo de Câmera Lenta, um ícone de câmera lenta aparece no canto superior esquerdo.
- Pressione o botão **OK** para iniciar a gravação (o indicador pisca); pressione novamente para parar.



Instruções por Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

## 8. Transferência de Dados

- Conecte a câmara de ação a um PC através de um cabo USB, ou
- Remova o cartão MicroSD e use um leitor de cartões SD.
- Isto permite-lhe exportar fotos e vídeos.

Checklist:

1. Correspondeste as chaves do glossário sem diferenciar maiúsculas de minúsculas e apenas como palavras inteiras? SIM
2. Apenas marcaste inflexões permitidas (plural, formas verbais, possessivo) e ignoraste formas derivacionais? SIM
3. Marcaste termos de várias palavras apenas quando a frase completa estava presente? SIM
4. Resolveste sobreposições marcando primeiro a correspondência mais longa? SIM
5. Evitaste marcar dentro de atributos HTML ou quebrar a estrutura HTML? SIM
6. Evitaste marcar qualquer conteúdo já dentro de uma tag ? SIM
7. Aplicaste segmentos opcionais das chaves do glossário corretamente (por exemplo, corrente(s), maille(s))? SIM
8. Cada tag usou o formato: texto correspondente? SIM
9. Todas as tags são rastreáveis até entradas exatas do glossário? SIM

Não foram aplicadas tags porque não há chaves permitidas na lista fornecida.



Instruções por Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

## 9. Configuração e Uso do Wi-Fi

1. Instale a **App XDV** no seu smartphone:

- **Android:** Faça o download a partir do Google Play
- **iOS:** Faça o download a partir da App Store
- Requer Android 4.1+ ou iOS 7.0+

2. Ligue a câmara. Pressione a tecla '**UP**'. Uma mensagem de Wi-Fi aparecerá, e o indicador de Wi-Fi piscará.

3. No seu telefone, abra as **definições de Wi-Fi**, encontre e conecte-se a "**sport-camera**".

- Palavra-passe padrão: **1234567890**

4. Abra a **App XDV**. Através da app pode:

- Visualizar a transmissão ao vivo da câmara
- Iniciar/parar a gravação de vídeo
- Tirar fotos remotamente
- Reproduzir, descarregar, eliminar ou partilhar ficheiros



Instruções por Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

## 10. Manutenção

- **Limpe Regularmente a Lente da Câmara e a Caixa à Prova de Água**

Após cada utilização, limpe a lente da câmara e o interior e exterior da caixa à prova de água com um pano limpo, seco e não abrasivo para remover poeira, marcas de água ou detritos. Evite usar produtos químicos ou limpadores abrasivos.

- **Inspecione e Limpe os Pontos de Fixação**

Verifique todos os pontos de conexão (suporte de câmara, suporte para telemóvel, suportes de poste) para sujeira, corrosão ou desgaste. Limpe estas áreas suavemente e certifique-se de que não há detritos a interferir com os mecanismos de bloqueio.

- **Verifique Rachaduras ou Desgaste na Vedaçāo da Caixa à Prova de Água**

Examine a vedação de borracha ou junta em torno da caixa à prova de água para qualquer rachadura, fragilidade ou deformação. Substitua a vedação se estiver danificada para manter a resistência à água.

- **Monitore o Sinal Wi-Fi e a Saúde da Bateria**

Certifique-se de que a conexão Wi-Fi é fiável durante o uso. Se notar desconexões frequentes ou alcance reduzido, verifique o nível da bateria e recarregue completamente. Se a bateria já não mantiver a carga, substitua-a.

- **Inspecione os Suportes de Poste**

Antes de cada utilização, teste os suportes de poste para firmeza e estabilidade. Certifique-se de que os mecanismos de bloqueio seguram firmemente. Aperte parafusos ou grampos se necessário.

- **Teste a Função da Câmara Antes do Uso**

Ligue a câmara e conecte-a ao dispositivo móvel via WiFi antes de estender o poste. Confirme que a transmissão de vídeo é estável e responsiva. Resolva quaisquer problemas de conexão antes de trabalhar em altura.

- **Armazene os Componentes Corretamente**

Armazene a câmara, a caixa à prova de água, o suporte para telemóvel e os acessórios num ambiente seco e livre de poeira, idealmente num estojo acolchoado ou protetor. Evite alta humidade, luz solar direta e fontes de calor.

- **Realize uma Verificação Mensal do Sistema**

Uma vez por mês, monte completamente o sistema para verificar desgaste, peças soltas ou problemas funcionais. Use este tempo para limpar todos os componentes minuciosamente e confirmar o funcionamento adequado.

- **Mantenha o Software Atualizado**

Verifique regularmente o seu aplicativo móvel para atualizações através da loja de aplicativos do seu telemóvel. As atualizações melhoraram a compatibilidade, segurança e funcionalidades.

- **Use Apenas Peças Aprovadas pelo Fabricante**

Se algum componente estiver danificado ou desgastado, não tente reparar ou substituir por peças não originais. Por favor, contacte-nos para peças de substituição aprovadas.



Instruções por Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

## 11. Resolução de Problemas

- **O QUE FAÇO SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?**

Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa simpática e prestável Equipa de Apoio ao Cliente dentro de 7 dias após a receção.

- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**



Instruções por Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera