



Instructions par Monster Shop (UK)

MAXBLAST Caméra d'Aspiration de Gouttière

Instructions pour assembler, installer et utiliser la Caméra d'Aspiration de Gouttière MAXBLAST. Comprend des conseils de sécurité, des directives opérationnelles et des conseils d'entretien.

Informations sur le produit

Caméra d'aspirateur de gouttière MAXBLAST

Description

Présentation de la Caméra d'Aspirateur de Gouttière – une aide visuelle pratique conçue pour améliorer l'efficacité et la précision du nettoyage des gouttières. Cette caméra se fixe solidement au sommet de votre système d'aspiration de gouttière, offrant une vue en direct du processus de nettoyage directement sur votre téléphone mobile. Fournie avec des fixations pour la caméra et le téléphone, l'installation vous permet de monter votre téléphone commodément à la base de la perche tandis que la caméra surveille l'action d'en haut, garantissant une visibilité claire et des résultats plus précis sans avoir besoin d'échelles.

Spécifications du produit

215801

| | |
|-----------------------------|---|
| Résolution de l'écran | 2MP |
| Taux de rafraîchissement | 30 fps |
| Résolution de la caméra | 4K |
| Étanche (avec boîtier) | 30M |
| Méthode de chargement | Port Type-C |
| Batterie/Capacité/Autonomie | Batterie rechargeable 3,7v, batterie 1350 mAh, 90-120 minutes |
| Enregistrement en boucle | 2min / 3min / 5min |
| Dimensions | 59x41x54mm |
| Poids | 60g |



Instructions par Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

| | |
|--|--|
| Écran | Écran avant de 2 pouces + écran arrière de 1,3 pouce |
| Capacité de zoom | 1x jusqu'à 4x |
| Portée de transmission sans fil | 50m+ |
| Type de sans fil | WiFi |
| Plage de température de fonctionnement | -20° à +60° |
| Compatibilité de la perche | Max 5,5cm |

UGS

215801

Conseils de sécurité

Assurez-vous d'avoir lu et compris entièrement le manuel d'instructions et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.

- Avant chaque utilisation, inspectez visuellement tous les composants, y compris la caméra, le boîtier étanche, le support de téléphone, l'attache de la caméra et les deux attaches de perche, pour détecter tout signe de dommage, de desserrement ou d'usure ; n'utilisez pas le produit si un composant est compromis.
- Assurez-vous que la caméra, le support de téléphone et toutes les attaches sont solidement fixés à la perche avant de soulever ou d'utiliser le système ; des fixations lâches peuvent entraîner la chute de composants et causer des blessures ou des dommages.
- Assurez-vous toujours que le boîtier étanche est complètement scellé avant utilisation pour éviter l'infiltration d'humidité et le court-circuit potentiel de la caméra ; par temps humide, prenez des précautions supplémentaires pour protéger votre appareil mobile s'il ne dispose pas de fonctionnalités ou de boîtier étanches.
- Maintenez une distance de travail sécuritaire d'au moins 10 mètres de toutes les lignes électriques aériennes pour éliminer le risque d'électrocution.
- Effectuez une étude du site avant l'opération pour identifier les dangers électriques, les surfaces instables ou d'autres risques environnementaux.
- Évitez d'utiliser le produit à proximité de piétons ou de passants à moins que des barrières de sécurité ou des panneaux d'avertissement ne soient en place pour prévenir les blessures causées par la chute d'équipements.
- Limitez le visionnage continu de l'écran pour réduire le risque de fatigue oculaire ou de désorientation ; faites des pauses régulières et ajustez la luminosité du téléphone en fonction des conditions de lumière ambiante.
- Lors de l'attachement ou du retrait de la caméra, assurez-vous que cela se fait à une hauteur sûre et gérable pour éviter les tensions ou les chutes.
- Suivez les pratiques de manutention manuelle sécuritaires lors du levage ou du positionnement de la perche ; si l'installation nécessite d'atteindre au-dessus de la hauteur des épaules ou par-dessus des obstacles, utilisez une deuxième personne pour aider.



Instructions par Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

- N'utilisez pas la perche ou les accessoires à des fins autres que celles spécifiées dans le manuel d'instructions.
- Assurez-vous que la perche est stable et solidement soutenue lorsqu'elle est utilisée ; ne la surextez pas et ne l'utilisez pas sur un sol inégal sans stabilisation appropriée.
- Stockez tous les composants dans un environnement propre et sec pour éviter la corrosion ou la dégradation des matériaux.
- Effectuez des inspections régulières de toutes les attaches de perche, des fixations de la caméra et des joints étanches pour assurer la sécurité et l'intégrité à long terme.
- Si la connexion WiFi échoue pendant l'opération, abaissez la perche avec précaution avant de tenter de rétablir le lien ou d'inspecter l'appareil.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier le système de caméra ou les accessoires ; utilisez toujours des pièces approuvées par le fabricant et suivez les procédures approuvées.
- Éliminez les composants électroniques conformément aux réglementations environnementales locales.

les pièces

| | | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------------|---|---|
| Caméra | 1 |  | Boîtier étanche | 1 |  |
| Câble USB-C | 1 |  | Sac de transport | 1 |  |
| Support de téléphone | 1 |  | Support de perche | 1 |  |
| Support de caméra | 1 |  | Télécommande sans fil | 1 |  |



Instructions par Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

Étapes (11)

1. Démarrage

1. Insérez la carte MicroSD (utilisez une carte MicroSD haute performance pour de meilleurs résultats)
2. Chargez la batterie via un câble USB connecté à un PC ou un adaptateur secteur.
 - Vous pouvez enregistrer pendant la charge.
 - Utilisez une source d'alimentation de 5V 1-2A (chargeur, batterie externe ou adaptateur de voiture).

2. Allumer/Éteindre

- **Allumer/Éteindre** : Appuyez et maintenez le bouton Mode/Power pendant 3 à 5 secondes pour allumer ou éteindre la caméra.

3. Changement de mode

Après avoir allumé la caméra, appuyez brièvement sur le bouton Mode/Power pour parcourir les modes :

- Vidéo Photo Ralenti Lecture Réglages.

4. Quitter le Mode Réglages

- Une fois dans le **Mode Réglages** terminé, sélectionnez "**Quitter les Réglages (X)**" et appuyez sur le bouton **OK** pour revenir au **Mode Vidéo**.

5. Enregistrement vidéo

- Modes d'enregistrement disponibles : **Enregistrement normal / Enregistrement en boucle / Time-Lapse**
- Pour commencer l'enregistrement : appuyez sur le bouton **OK** en mode **Vidéo** (le voyant clignote).
- Pour arrêter l'enregistrement : appuyez à nouveau sur le bouton **OK** (le voyant s'éteint).



Instructions par Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

6. Mode Photo

- Les options photo incluent : **Prise de vue normale / Retardateur / Capture automatique / Capture de traînée de mouvement**
- En Mode Photo, une icône de caméra apparaît dans le coin supérieur gauche.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour prendre une photo.

7. Mode Ralenti

- Résolutions disponibles :
 - **1080P @ 60fps**
 - **720P @ 120fps**
- En Mode Ralenti, une icône de ralenti apparaît dans le coin supérieur gauche.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour commencer l'enregistrement (le voyant clignote) ; appuyez à nouveau pour arrêter.

8. Transfert de données

- Connectez la caméra d'action à un PC via un câble USB, ou
- Retirez la carte MicroSD et utilisez un lecteur de carte SD.
- Cela vous permet d'exporter des photos et des vidéos.



Instructions par Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

9. Configuration et utilisation du Wi-Fi

1. Installez l'application **XDV** sur votre smartphone :

- **Android** : Téléchargez depuis Google Play
- **iOS** : Téléchargez depuis l'App Store
- Nécessite Android 4.1+ ou iOS 7.0+

2. Allumez la caméra. Appuyez sur la touche '**UP**'. Un message Wi-Fi apparaîtra et l'indicateur Wi-Fi clignotera.

3. Sur votre téléphone, ouvrez les **paramètres Wi-Fi**, trouvez et connectez-vous à "**sport-camera**".

- Mot de passe par défaut : **1234567890**

4. Ouvrez l'application **XDV**. Grâce à l'application, vous pouvez :

- Prévisualiser la vue en direct de la caméra
- Démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo
- Prendre des photos à distance
- Lire, télécharger, supprimer ou partager des fichiers



Instructions par Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

10. Entretien

- Nettoyez régulièrement l'objectif de la caméra et le boîtier étanche**

Après chaque utilisation, essuyez l'objectif de la caméra et l'intérieur et l'extérieur du boîtier étanche avec un chiffon propre, sec et non abrasif pour enlever la poussière, les traces d'eau ou les débris. Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des nettoyants abrasifs.

- Inspectez et nettoyez les points de fixation**

Vérifiez tous les points de connexion (support de caméra, support de téléphone, attaches de perche) pour détecter la saleté, la corrosion ou l'usure. Nettoyez ces zones délicatement et assurez-vous qu'aucun débris n'interfère avec les mécanismes de verrouillage.

- Vérifiez les fissures ou l'usure du joint du boîtier étanche**

Examinez le joint en caoutchouc autour du boîtier étanche pour détecter toute fissure, fragilité ou déformation. Remplacez le joint s'il est endommagé pour maintenir l'étanchéité.

- Surveillez le signal Wi-Fi et l'état de la batterie**

Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est fiable pendant l'utilisation. Si vous remarquez des déconnexions fréquentes ou une portée réduite, vérifiez le niveau de la batterie et rechargez-la complètement. Si la batterie ne tient plus la charge, remplacez-la.

- Inspectez les attaches de perche**

Avant chaque utilisation, testez les attaches de perche pour vérifier leur serrage et leur stabilité. Assurez-vous que les mécanismes de verrouillage tiennent fermement. Serrez les vis ou les pinces si nécessaire.

- Testez le fonctionnement de la caméra avant utilisation**

Allumez la caméra et connectez-la à l'appareil mobile via WiFi avant de déployer la perche.

Confirmez que le flux vidéo est stable et réactif. Résolvez tout problème de connexion avant de travailler en hauteur.

- Rangez correctement les composants**

Rangez la caméra, le boîtier étanche, le support de téléphone et les accessoires dans un environnement sec et sans poussière, idéalement dans un étui rembourré ou protecteur. Évitez l'humidité élevée, la lumière directe du soleil et les sources de chaleur.

- Effectuez un contrôle mensuel du système**

Une fois par mois, assemblez complètement le système pour vérifier l'usure, les pièces desserrées ou les problèmes fonctionnels. Profitez de ce moment pour nettoyer tous les composants en profondeur et confirmer leur bon fonctionnement.

- Gardez le logiciel à jour**

Vérifiez régulièrement les mises à jour de votre application mobile via le magasin d'applications de votre téléphone. Les mises à jour améliorent la compatibilité, la sécurité et les fonctionnalités.

- Utilisez uniquement des pièces approuvées par le fabricant**

Si un composant est endommagé ou usé, n'essayez pas de le réparer ou de le remplacer par des pièces non originales. Veuillez nous contacter pour des pièces de rechange approuvées.



Instructions par Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

11. Dépannage

- **QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?**

Si une pièce semble manquer dans votre commande, contactez notre équipe de support client amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, Veuillez CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT CLIENT.**



Instructions par Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera