



Instructies door Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gootstofzuigercamera

Instructies voor het monteren, installeren en gebruiken van de MAXBLAST Gootstofzuigercamera. Het bevat veiligheidsadviezen, operationele richtlijnen en onderhoudstips.

Productinformatie

MAXBLAST Gootstofzuiger Camera

Beschrijving

Introductie van de Gootstofzuiger Camera – een praktische visuele hulp ontworpen om de efficiëntie en nauwkeurigheid van het reinigen van goten te verbeteren. Deze camera wordt stevig bevestigd aan de bovenkant van uw gootstofzuigersysteem en biedt een live weergave van het reinigingsproces direct op uw mobiele telefoon. Geleverd met zowel camera- als telefoonbevestigingen, stelt de opstelling u in staat om uw telefoon gemakkelijk aan de basis van de paal te monteren terwijl de camera de actie van bovenaf bewaakt, wat zorgt voor een duidelijk zicht en nauwkeurigere resultaten zonder de noodzaak van ladders.

Productspecificaties

	215801
Schermresolutie	2MP
Framerate	30 fps
Cameraresolutie	4K
Waterdicht (met hoes)	30M
Oplaadmethode	Type-C poort
Batterij/Capaciteit/Levensduur	3.7v oplaadbare batterij, 1350 mAh batterij, 90-120 minuten
Loopopname	2min / 3min / 5min
Afmetingen	59x41x54mm
Gewicht	60g



Instructies door Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

Schermbreedte	2 inch voorste scherm + 1.3 inch achterste scherm
Zoommogelijkheid	1x tot 4x
Draadloze transmissiebereik	50m+
Draadloos type	WiFi
Bedrijfstemperatuurbereik	-20° tot +60°
Paalkompatibiliteitsbereik	Max 5.5cm

SKU

215801

Veiligheidsadvies

Zorg ervoor dat u de handleiding en veiligheidsadviezen volledig hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.

- Controleer voor elk gebruik alle onderdelen visueel—waaronder de camera, waterdichte behuizing, telefoonhouder, camerabevestiging en beide polenhouders—op tekenen van schade, losheid of slijtage; gebruik het product niet als een onderdeel is aangetast.
- Zorg ervoor dat de camera, telefoonhouder en alle bevestigingen stevig aan de polen zijn bevestigd voordat u het systeem optilt of bedient; losse bevestigingen kunnen ertoe leiden dat onderdelen vallen en letsel of schade veroorzaken.
- Zorg er altijd voor dat de waterdichte behuizing volledig is afgesloten voordat u deze gebruikt om vochtinfiltratie en mogelijke kortsluiting van de camera te voorkomen; neem bij nat weer extra voorzorgsmaatregelen om uw mobiele apparaat te beschermen als het geen waterdichte functies of behuizing heeft.
- Houd een veilige werkafstand van minstens 10 meter van alle bovenleidingen om het risico op elektrocutie te elimineren.
- Voer een site survey uit voordat u begint om elektrische gevaren, onstabiele oppervlakken of andere omgevingsrisico's te identificeren.
- Vermijd het gebruik van het product in de buurt van voetgangers of voorbijgangers, tenzij er veiligheidsbarrières of waarschuwingsborden zijn geplaatst om letsel door vallende apparatuur te voorkomen.
- Beperk continu schermgebruik om het risico op oogvermoeidheid of desoriëntatie te verminderen; neem regelmatig pauzes en pas de helderheid van de telefoon aan op basis van de omgevingslichtomstandigheden.
- Zorg ervoor dat het bevestigen of verwijderen van de camera op een veilige en beheersbare hoogte gebeurt om verrekkingen of vallen te voorkomen.
- Volg veilige technieken voor manual handling bij het tillen of positioneren van de polen; als de opstelling vereist dat u boven schouderhoogte of over obstakels reikt, gebruik dan een tweede persoon om te helpen.
- Gebruik de polen of bevestigingen niet voor andere doeleinden dan die in de handleiding zijn gespecificeerd.



Instructies door Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

- Zorg ervoor dat de polen stabiel en goed ondersteund zijn tijdens gebruik; overbelast ze niet en gebruik ze niet op oneffen terrein zonder goede stabilisatie.
- Bewaar alle onderdelen in een schone, droge omgeving om corrosie of materiaaldegradatie te voorkomen.
- Voer regelmatige inspecties uit van alle polenhouders, camerabevestigingen en waterdichte afdichtingen om de veiligheid en integriteit op lange termijn te waarborgen.
- Als de WiFi-verbinding tijdens het gebruik uitvalt, laat de polen dan voorzichtig zakken voordat u probeert de verbinding opnieuw tot stand te brengen of het apparaat te inspecteren.
- Probeer het camerasysteem of de bevestigingen niet te repareren of te wijzigen; gebruik altijd door de fabrikant goedgekeurde onderdelen en volg goedgekeurde procedures.
- Gooi elektronische componenten weg in overeenstemming met de lokale milieuregels.

Onderdelen

Camera

1



Waterdichte Behuizing

1



USB-C-kabel

1



Draagtas

1



Telefoonhouder

1



Polenhouder

1



Camerabevestiging

1



Draadloze Afstandsbediening

1



Stappen (11)

1. Aan de Slag

1. Plaats de MicroSD-kaart (gebruik een high-performance MicroSD-kaart voor de beste resultaten)
 2. Laad de batterij op via een USB-kabel die is aangesloten op een pc of stroomadapter.
- U kunt opnemen tijdens het opladen.
 - Gebruik een 5V 1-2A stroombron (oplader, powerbank of auto-adapter).

2. Aan/Uit

- **Aan/Uit:** Houd de Mode/Power-knop 3-5 seconden ingedrukt om de camera aan of uit te zetten.

3. Modus Wisselen

Na het inschakelen, druk kort op de Mode/Power-knop om door de modi te bladeren:

- Video Foto Slow Motion Weergave Instellingen.

4. Instellingenmodus verlaten

- Wanneer je klaar bent in **Instellingenmodus**, selecteer "**Instellingen verlaten (X)**" en druk op de **OK**-knop om terug te keren naar **Videomodus**.

5. Video-opname

- Beschikbare opname modi: **Normale Opname / Loop Opname / Time-Lapse**
- Om te beginnen met opnemen: druk op de **OK** knop terwijl je in de **Videomodus** bent (indicator licht knippert).
- Om te stoppen met opnemen: druk nogmaals op de **OK** knop (indicator licht gaat uit).



6. Fotomodus

- Foto-opties omvatten: **Normaal Schieten / Zelfontspanner / Automatisch Vangen / Bewegingsspoor Vangen**
- In de Fotomodus verschijnt een camera-icoon in de linkerbovenhoek.
- Druk op de **OK**-knop om een foto te maken.

7. Slow Motion-modus

- Beschikbare resoluties:
 - **1080P @ 60fps**
 - **720P @ 120fps**
- In de Slow Motion-modus verschijnt er een slow-motion pictogram in de linkerbovenhoek.
- Druk op de **OK**-knop om de opname te starten (indicator knippert); druk nogmaals om te stoppen.

8. Gegevensoverdracht

- Verbind de action camera met een pc via een USB-kabel, of
- Verwijder de MicroSD-kaart en gebruik een SD-kaartlezer.
- Dit stelt je in staat om foto's en video's te exporteren.



9. Wi-Fi Instellen & Gebruik

1. Installeer de **XDV App** op je smartphone:
 - **Android:** Download van Google Play
 - **iOS:** Download van de App Store
 - Vereist Android 4.1+ of iOS 7.0+
2. Zet de camera aan. Druk op de '**UP**' toets. Er verschijnt een Wi-Fi-bericht en de Wi-Fi-indicator zal knipperen.
3. Open op je telefoon de **Wi-Fi-instellingen**, zoek en verbind met "**sport-camera**".
 - Standaard wachtwoord: **1234567890**
4. Open de **XDV App**. Via de app kun je:
 - De live camerabeelden bekijken
 - Video-opname starten/stoppen
 - Foto's op afstand maken
 - Bestanden afspelen, downloaden, verwijderen of delen



10. Onderhoud

- **Reinig de Cameralens en Waterdichte Behuizing regelmatig**

Na elk gebruik, veeg de cameralens en de binnen- en buitenkant van de waterdichte behuizing af met een schone, droge, niet-schurende doek om stof, watermerken of vuil te verwijderen. Vermijd het gebruik van chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen.

- **Inspecteer en Reinig Bevestigingspunten**

Controleer alle verbindingpunten (camerabevestiging, telefoonhouder, polenhouder) op vuil, corrosie of slijtage. Reinig deze gebieden voorzichtig en zorg ervoor dat er geen vuil de vergrendelingsmechanismen belemmert.

- **Controleer op Scheuren of Slijtage aan de Waterdichte Behuizingafdichting**

Onderzoek de rubberen afdichting of pakking rond de waterdichte behuizing op scheuren, broosheid of vervorming. Vervang de afdichting indien beschadigd om waterbestendigheid te behouden.

- **Controleer Wi-Fi-signaal en Batterijstatus**

Zorg ervoor dat de Wi-Fi-verbinding betrouwbaar is tijdens gebruik. Als u merkt dat er vaak verbindingen worden verbroken of het bereik verminderd is, controleer dan het batterijniveau en laad volledig op. Als de batterij geen lading meer vasthoudt, vervang deze dan.

- **Inspecteer Polenhouder**

Test voor elk gebruik de polenhouder op stevigheid en stabiliteit. Zorg ervoor dat de vergrendelingsmechanismen stevig vastzitten. Draai schroeven of klemmen indien nodig aan.

- **Test de Camerafunctie voor Gebruik**

Zet de camera aan en verbind deze met het mobiele apparaat via WiFi voordat u de paal verlengt. Bevestig dat de videostream stabiel en responsief is. Los eventuele verbindingproblemen op voordat u op hoogte werkt.

- **Berg Componenten Correct op**

Bewaar de camera, waterdichte behuizing, telefoonhouder en bevestigingen in een droge, stofvrije omgeving, bij voorkeur in een gevoerde of beschermende koffer. Vermijd hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht en warmtebronnen.

- **Voer een Maandelijks Systemcontrole uit**

Monteer het systeem eenmaal per maand volledig om te controleren op slijtage, losse onderdelen of functionele problemen. Gebruik deze tijd om alle componenten grondig te reinigen en een goede werking te bevestigen.

- **Houd Software Up-to-Date**

Controleer regelmatig uw mobiele app op updates via de app store van uw telefoon. Updates verbeteren compatibiliteit, beveiliging en functies.

- **Gebruik Alleen Door de Fabrikant Goedgekeurde Onderdelen**

Als een onderdeel beschadigd of versleten is, probeer het dan niet te repareren of te vervangen met niet-originele onderdelen. Neem contact met ons op voor goedgekeurde vervangende onderdelen.



11. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.

- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**



Instructies door Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera