



Istruzioni di Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

Istruzioni per assemblare, installare e utilizzare la MAXBLAST Gutter Vacuum Camera. Include consigli sulla sicurezza, linee guida operative e suggerimenti per la manutenzione.

Informazioni sul prodotto

MAXBLAST Telecamera per Aspiratore di Grondaie

Descrizione

Presentiamo la Telecamera per Aspiratore di Grondaie – un pratico ausilio visivo progettato per migliorare l'efficienza e la precisione nella pulizia delle grondaie. Questa telecamera si attacca saldamente alla parte superiore del sistema di aspirazione delle grondaie, fornendo una visione in diretta del processo di pulizia direttamente sul tuo telefono cellulare. Fornita con attacchi sia per la telecamera che per il telefono, l'installazione consente di montare comodamente il telefono alla base dell'asta mentre la telecamera monitora l'azione dall'alto, garantendo una visibilità chiara e risultati più precisi senza la necessità di scale.

Specifiche del prodotto

215801

Risoluzione Schermo	2MP
Frequenza dei Fotogrammi	30 fps
Risoluzione della Telecamera	4K
Impermeabile (con custodia)	30M
Metodo di Ricarica	Porta Type-C
Batteria/Capacità/Durata	Batteria ricaricabile 3.7v, batteria 1350 mAh, 90-120 minuti
Registrazione in Loop	2min / 3min / 5min
Dimensioni	59x41x54mm
Peso	60g



Istruzioni di Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

Schermo	Schermo frontale da 2 pollici + schermo posteriore da 1.3 pollici
Capacità di Zoom	1x fino a 4x
Portata di Trasmissione Wireless	50m+
Tipo di Wireless	WiFi
Intervallo di Temperatura Operativa	-20° a +60°
Gamma di Compatibilità dell'Asta	Max 5.5cm

Codice Prodotto

215801

Consigli di Sicurezza

Assicurati di aver letto e compreso completamente il manuale di istruzioni e i consigli di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

- Prima di ogni utilizzo, ispeziona visivamente tutti i componenti, inclusi la camera, la custodia impermeabile, il supporto per telefono, l'attacco per fotocamera e entrambi gli attacchi per asta, per segni di danni, allentamenti o usura; non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei componenti è compromesso.
- Assicurati che la camera, il supporto per telefono e tutti gli attacchi siano saldamente fissati all'asta prima di sollevare o utilizzare il sistema; fissaggi allentati possono causare la caduta dei componenti e provocare lesioni o danni.
- Assicurati sempre che la custodia impermeabile sia completamente sigillata prima dell'uso per prevenire l'ingresso di umidità e il potenziale cortocircuito della camera; in caso di maltempo, presta particolare attenzione a proteggere il tuo dispositivo mobile se non dispone di caratteristiche o custodia impermeabili.
- Mantieni una distanza di sicurezza di almeno 10 metri da tutte le linee elettriche aeree per eliminare il rischio di elettrrocuzione.
- Effettua un sopralluogo prima dell'operazione per identificare pericoli elettrici, superfici instabili o altri rischi ambientali.
- Evita di utilizzare il prodotto vicino a pedoni o passanti a meno che non siano presenti barriere di sicurezza o segnaletica di avvertimento per prevenire lesioni da caduta di attrezzi.
- Limita la visione continua dello schermo per ridurre il rischio di affaticamento degli occhi o disorientamento; fai pause regolari e regola la luminosità del telefono in base alle condizioni di luce ambientale.
- Quando attacchi o rimuovi la camera, assicurati che venga fatto a un'altezza sicura e gestibile per evitare sforzi o cadute.
- Segui pratiche sicure di movimentazione manuale quando sollevi o posizionhi l'asta; se l'installazione richiede di raggiungere al di sopra dell'altezza delle spalle o sopra ostacoli, utilizza una seconda persona per assistere.
- Non utilizzare l'asta o gli attacchi per scopi diversi da quelli specificati nel manuale di istruzioni.



Istruzioni di Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

- Assicurati che l'asta sia stabile e saldamente supportata quando in uso; non estendere eccessivamente o utilizzare su terreno irregolare senza adeguata stabilizzazione.
- Conserva tutti i componenti in un ambiente pulito e asciutto per prevenire corrosione o degrado dei materiali.
- Esegui ispezioni regolari di tutti gli attacchi per asta, i fissaggi della camera e le guarnizioni impermeabili per garantire sicurezza e integrità a lungo termine.
- Se la connessione WiFi fallisce durante l'operazione, abbassa l'asta con attenzione prima di tentare di ristabilire il collegamento o ispezionare il dispositivo.
- Non tentare di riparare o modificare il sistema della camera o gli attacchi; utilizza sempre parti approvate dal produttore e segui le procedure approvate.
- Smaltisci i componenti elettronici in conformità con le normative ambientali locali.

Parti

Camera

1



Custodia impermeabile

1



Cavo USB-C

1



Borsa da trasporto

1



Supporto per telefono

1



Supporto per asta

1



Supporto per fotocamera

1



Telecomando wireless

1



Istruzioni di Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

Passaggi (11)

1. Iniziare

1. Inserire la scheda MicroSD (utilizzare una scheda MicroSD ad alte prestazioni per i migliori risultati)
 2. Caricare la batteria tramite cavo USB collegato a un PC o adattatore di alimentazione.
- È possibile registrare durante la ricarica.
 - Utilizzare una fonte di alimentazione da 5V 1-2A (caricatore, power bank o adattatore per auto).

2. Accensione/Spegnimento

- **Accensione/Spegnimento:** Premi e tieni premuto il pulsante Mode/Power per 3-5 secondi per accendere o spegnere la camera.

3. Cambio modalità

Dopo l'accensione, premi brevemente il pulsante Power/Mode per scorrere tra le modalità:

- Video Foto Slow Motion Riproduzione Impostazioni.

4. Uscita da Settings Mode

- Quando hai terminato in **Settings Mode**, seleziona "**Exit Settings (X)**" e premi il pulsante **OK** per tornare a **Video Mode**.

5. Registrazione Video

- Modalità di registrazione disponibili: **Registrazione Normale / Registrazione in Loop / Time-Lapse**
- Per avviare la registrazione: premere il pulsante **OK** mentre si è in **Modalità Video** (la spia luminosa lampeggia).
- Per interrompere la registrazione: premere nuovamente il pulsante **OK** (la spia luminosa si spegne).



Istruzioni di Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

6. Modalità Foto

- Le opzioni foto includono: **Scatto normale / Autoscatto / Acquisizione automatica / Acquisizione traccia di movimento**
- In Modalità Foto, un'icona della camera appare nell'angolo in alto a sinistra.
- Premi il pulsante **OK** per scattare una foto.

7. Modalità Slow Motion

- Risoluzioni disponibili:
 - **1080P @ 60fps**
 - **720P @ 120fps**
- In Modalità Slow Motion, un'icona di slow motion appare nell'angolo in alto a sinistra.
- Premi il pulsante **OK** per avviare la registrazione (l'indicatore lampeggia); premi di nuovo per fermare.

8. Trasferimento dati

- Collega la camera d'azione a un PC tramite cavo USB, oppure
- Rimuovi la scheda MicroSD e utilizza un lettore di schede SD.
- Questo ti permette di esportare foto e video.



Istruzioni di Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

9. Configurazione e utilizzo del Wi-Fi

1. Installa l'XDV App sul tuo smartphone:

- **Android:** Scarica da Google Play
- **iOS:** Scarica dall'App Store
- Richiede Android 4.1+ o iOS 7.0+

2. Accendi la camera. Premi il tasto '**UP**'. Apparirà un messaggio Wi-Fi e l'indicatore Wi-Fi lampeggerà.

3. Sul tuo telefono, apri le impostazioni Wi-Fi, trova e connettiti a "**sport-camera**".

- Password predefinita: **1234567890**

4. Apri l'XDV App. Attraverso l'app puoi:

- Visualizzare l'anteprima della vista live della camera
- Avviare/fermare la registrazione video
- Scattare foto da remoto
- Riprodurre, scaricare, eliminare o condividere file



Istruzioni di Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

10. Manutenzione

- **Pulire regolarmente l'obiettivo della Camera e la Custodia impermeabile**

Dopo ogni utilizzo, pulire l'obiettivo della camera e l'interno e l'esterno della custodia impermeabile con un panno pulito, asciutto e non abrasivo per rimuovere polvere, macchie d'acqua o detriti. Evitare l'uso di prodotti chimici o detergenti abrasivi.

- **Ispezionare e pulire i punti di attacco**

Controllare tutti i punti di connessione (supporto per fotocamera, supporto per telefono, attacchi per asta) per sporco, corrosione o usura. Pulire delicatamente queste aree e assicurarsi che nessun detrito interferisca con i meccanismi di bloccaggio.

- **Controllare la presenza di crepe o usura sulla guarnizione della Custodia impermeabile**

Esaminare la guarnizione in gomma o la guarnizione intorno alla custodia impermeabile per eventuali crepe, fragilità o deformazioni. Sostituire la guarnizione se danneggiata per mantenere la resistenza all'acqua.

- **Monitorare il segnale Wi-Fi e lo stato della batteria**

Assicurarsi che la connessione Wi-Fi sia affidabile durante l'uso. Se si notano frequenti disconnessioni o una portata ridotta, controllare il livello della batteria e ricaricarla completamente. Se la batteria non mantiene più la carica, sostituirla.

- **Ispezionare gli attacchi per asta**

Prima di ogni utilizzo, testare gli attacchi per asta per verificarne la tenuta e la stabilità. Assicurarsi che i meccanismi di bloccaggio tengano saldamente. Stringere viti o morsetti se necessario.

- **Testare il funzionamento della Camera prima dell'uso**

Accendere la camera e collegarla al dispositivo mobile tramite WiFi prima di estendere l'asta. Confermare che il flusso video sia stabile e reattivo. Risolvere eventuali problemi di connessione prima di lavorare in altezza.

- **Conservare correttamente i componenti**

Conservare la camera, la custodia impermeabile, il supporto per telefono e gli attacchi in un ambiente asciutto e privo di polvere, idealmente in una custodia imbottita o protettiva. Evitare l'umidità elevata, la luce solare diretta e le fonti di calore.

- **Eseguire un controllo mensile del sistema**

Una volta al mese, assemblare completamente il sistema per verificare l'usura, le parti allentate o i problemi funzionali. Utilizzare questo tempo per pulire a fondo tutti i componenti e confermare il corretto funzionamento.

- **Mantenere aggiornato il software**

Controllare regolarmente il proprio app mobile per aggiornamenti tramite l'app store del telefono. Gli aggiornamenti migliorano la compatibilità, la sicurezza e le funzionalità.

- **Utilizzare solo parti approvate dal produttore**

Se un componente è danneggiato o usurato, non tentare di ripararlo o sostituirlo con parti non originali. Si prega di contattarci per parti di ricambio approvate.



Istruzioni di Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera

11. Risoluzione dei problemi

- **COSA DEVO FARE SE MANCANO DEI PEZZI DAL MIO ORDINE?**

Se sembra che manchi qualche parte dal tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**



Istruzioni di Monster Shop (UK)

MAXBLAST Gutter Vacuum Camera