



Instrukcje według Monster Shop (UK)

Drzwi prysznicowe tamburynowe do kampera/przyczepy kempingowej

215336/215432

Informacje o produkcie

Drzwi prysznicowe Tambour do kampera/przyczepy kempingowej

Opis

Opis wstępny - Drzwi prysznicowe Tambour to oszczędzające miejsce rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do przyczep kempingowych i kamperów, oferujące zarówno funkcjonalność, jak i wygodę w kompaktowych łazienkach. Wyposażone w bezpieczny mechanizm zamykający na klucz, magnetyczne zamknięcie dla płynnego zamykania oraz trwałą, elastyczną konstrukcję, te drzwi zapewniają prywatność i łatwość użytkowania w podróży. Ich lekka konstrukcja czyni je idealnym wyborem do zwiększenia komfortu i efektywności w Twojej mobilnej przestrzeni życiowej.

Specyfikacja produktu

	Wymiary
215336	200cm x 60cm
215432	200cm x 60cm

Numer katalogowy

215336, 215432

Porady dotyczące bezpieczeństwa

Proszę zapoznać się z Bezpiecznymi Praktykami Pracy, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom urządzenia.

- Upewnij się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś instrukcję obsługi oraz porady dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu.
- Obsługuj drzwi prysznicowe tambour powoli i ostrożnie, aby uniknąć przycięcia palców w mechanizmie przesuwania.
- Trzymaj ręce i palce z dala od mechanizmu przesuwania podczas otwierania i zamykania drzwi.



Instrukcje według Monster Shop (UK)

Drzwi prysznicowe tamburynowe do kampera/przyczepy kempingowej

- Regularnie sprawdzaj tory drzwi pod kątem ostrych krawędzi i wygładzaj je w razie potrzeby, aby zapobiec obrażeniom.
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia lub obsługi drzwi, aby uniknąć skaleczeń od ostrych krawędzi.
- Regularnie konserwuj i czyść tory drzwi, aby zapobiec zatorom, które mogą powodować zacięcia.
- W przypadku zacięcia drzwi upewnij się, że istnieje alternatywny plan wyjścia z obszaru prysznica.
- Sprawdź, czy krawędzie drzwi są prawidłowo uszczelnione, aby zapobiec wyciekowi wody, które mogą stanowić zagrożenie poślizgowe.
- Wytrzyj nadmiar wody po prysznicu, aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia się.
- Rozważ umieszczenie maty antypoślizgowej na zewnątrz obszaru prysznica dla dodatkowego bezpieczeństwa.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obsługi drzwi, aby zapobiec uszkodzeniu plastikowych elementów.
- Okresowo sprawdzaj drzwi pod kątem oznak zużycia i wymieniaj uszkodzone elementy w razie potrzeby.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i działają poprawnie przed użyciem.
- Jeśli drzwi stają się trudne do obsługi, sprawdź mechanizm pod kątem brudu, uszkodzeń lub niewłaściwego ustawienia i szybko rozwiąż wszelkie problemy.
- Używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako drzwi prysznicowe w kamperze lub przyczepie kempingowej.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od drzwi, gdy są w ruchu, aby zapobiec wypadkom.
- Nie wieszaj ciężkich przedmiotów ani nie wywieraj niepotrzebnego nacisku na drzwi, ponieważ może to uszkodzić mechanizm.
- Jeśli jakiegokolwiek części drzwi wydają się uszkodzone lub nie działają prawidłowo, natychmiast przerwij użytkowanie i zleć naprawę lub wymianę.
- Jeśli konieczne jest przycięcie lub zmiana rozmiaru drzwi, używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego oraz upewnij się, że wszystkie krawędzie są wygładzone, aby zapobiec obrażeniom.

Odpowiedzialność Monster Group UK Limited będzie ograniczona do wartości handlowej produktu. Proszę odwiedzić <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>, aby zapoznać się z pełnymi warunkami.



Części

Paski drzwi prysznicowych
(zmontowane) 1 sztuka(i)

Złącza torów pod kątem 90
stopni 2 sztuka(i)

Zamek zatrzaskowy 1 sztuka(i)

Wbudowane tory 4 sztuka(i)

Klucze 2 sztuka(i)

Zestaw śrubek 1 sztuka(i)



Montaż

Krok 1 z 2

- Połącz paski drzwi prysznicowych, aż utworzą kompletną jednostkę.
 - Użyj złącza torów pod kątem 90 stopni, aby dopasować kształt podłogi
- Przymocuj je do podłogi prysznic, do której chcesz zamontować drzwi
 - Możesz użyć kleju lub śrubek do tego celu
 - Klej jest zalecany dla płynnego ruchu drzwi
- Powtórz ten proces dla toru sufitowego, upewniając się, że oba są wyrównane, aby zapewnić płynne przesuwanie drzwi prysznicowych

Krok 2 z 2

- Umieść panel drzwiowy w szczelinie między torem podłogowym a torem sufitowym, upewniając się, że przesuwa się między nimi płynnie i nie zahacza
- Użyj zamka zatrzaskowego, aby zabezpieczyć drzwi na miejscu podczas transportu



Konserwacja i Rozwiązywanie Problemów

1. Konserwacja

- **Regularne czyszczenie:** Przetrzyj drzwi i tor miękką, wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem. Unikaj środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- **Kontrola mechanizmów:** Okresowo sprawdzaj zamek i magnetyczny zatrzask pod kątem prawidłowego działania i upewnij się, że wszystkie części są dobrze zamocowane.
- **Smarowanie torów:** Od czasu do czasu nałóż smar silikonowy na tory drzwi, aby utrzymać płynne działanie.
- **Sprawdź przeszkody:** Upewnij się, że tor jest wolny od zanieczyszczeń lub nagromadzeń, które mogą utrudniać ruch drzwi.
- **Ochrona przed nadmierną wilgocią:** Chociaż drzwi są wodoodporne, unikaj długotrwałego narażenia zamka na działanie wody, aby zapobiec korozji.
- **Wentylacja:** Po użyciu przewietrz obszar prysznic, aby zmniejszyć wilgotność i przedłużyć żywotność drzwi.

2. Rozwiązywanie problemów

- **CO ZROBIĆ, JEŚLI W MOIM ZAMÓWIENIU BRAKUJE CZĘŚCI?**

Jeśli wydaje się, że w Twoim zamówieniu brakuje jakiejś części, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym Zespołem Wsparcia Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania.

- **W PRZYPADKU WSZYSTKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.**



Instrukcje według Monster Shop (UK)

Drzwi prysznicowe tamburynowe do kampera/przyczepy kempingowej