



Instruktioner af Monster Shop (UK)

80L Industriel Støvsuger

Denne vejledning giver trin-for-trin instruktioner til samling, betjening og vedligeholdelse af din MAXBLAST Industrielle Våd- & Tørstøvsuger. Den dækker opsætning, brug af tilbehør og rengøringsprocedurer for at sikre sikker og effektiv ydeevne på tværs af alle modeller.

Produktinformation

80L Industriel Støvsuger

Beskrivelse

Hold ikke kun lageret organiseret, men nu også rent med Maxblast 80 Liters Industriel Støvsuger. Den er perfekt egnet til ethvert industrielt miljø, men kan tilpasse sig enhver placering - så længe der er en stikkontakt til stikket!

Den meget kraftfulde 3000 Watt motor kan støvsuge både våde og tørre stoffer med en af sine fire slangevedhæftninger. Vælg mellem de to gulvbørster, børste- og sprækkemundstykket.

Det er let at tømme og fylde den rustfri ståltromle, kombineret med 80 liters tankkapacitet og let at manøvrere hjul, betyder at du virkelig kan rengøre hver en krog og sprække.

Produktspecifikationer

Dimensioner	58,5 (L) x 57,3 (B) x 99cm (H)
Vægt	28 kg
Effekt	3000W
Spænding	230V / 50Hz
Strømstyrke	10A
Luftstrøm	106 L/S
Lydniveau	80dB
Filter	Stoffilter
Tromlekapacitet	80L



SKU

10678

Sikker Arbejdspraksis


- Brug ikke dette produkt til andet end dets tiltænkte formål.
- Sørg for, at du har læst og fuldt ud forstået brugsanvisningen og sikkerhedsrådene, før du bruger dette produkt.
- Brug ikke maskinen, hvis strømkablet er flosset eller beskadiget.
- Når enheden ikke er i brug, skal du sørge for, at stikket er fjernet fra stikkontakten. Dette vil forhindre skader på apparatet gennem strømsvigt.
- Dette apparat kan være farligt, hvis strømkablet eller ledninger kommer i kontakt med vand.
- Rengør dette produkt efter brug og tag stikket ud af væggen, mens du rengør.
- Overbelast ikke maskinen.
- Hvis den er beskadiget, må du ikke betjene maskinen.
- Hæld ikke vand på det elektriske hus eller nær ventilationsåbningerne.
- Passende tøj skal bæres, mens du betjener denne maskine.
- Hold rent for at forlænge levetiden.
- Bloker ikke luftindløbsmundingen.
- Betjen ikke i nærheden af brændbare og eksplosive områder/genstande.
- Støvsug ikke brændbare, eksplosive eller skarpe genstande.
- Vend ikke maskinen på hovedet.
- Når du reparerer, skal du fjerne stikket fra strømforsyningen.
- Hold væk fra stærkt sollys og høje temperaturer.
- For at rengøre, hæld ikke vand på den. Tør af og tør med en klud.
- Kontroller filteret før hver brug.

Vådstøvsugning

- Tøm vandet regelmæssigt.
- Undgå enhver kollision med støvsugeren, der kan vælte den. Hvis dette sker, vil floaten blive suget til toppen af støvsugeren på grund af tryk, og den vil ikke frigive. Dette kan få floaten til at smelte og motoren til at overophede. Hvis dette sker, skal du slukke støvsugeren og tømme vandet for at stoppe processen. Når floaten når bunden, kan du fortsætte med at støvsuge.
- Hvis du oplever tab af sugeevne, eller hvis der er en ændring i motorlyden, skal du slukke støvsugeren og tømme vandet. Disse tegn kan betyde, at floaten er nær toppen.
- Når du bruger støvsugeren til vand, skal du huske at fjerne stofilteret.

Tørstøvsugning





A

B

C

Kontroller, at filteret er i god stand, før du bruger støvsugeren. Hvis der er støv i motorhovedet, kan filteret være ødelagt eller forkert installeret.

- **A** - Vådgulvdyse: Til tæpper og hårde gulve.
- **B** - Børste: Til vinduer og borde.
- **C** - Fugedyse: Til smalle hjørner og sprækker.

Værktøjer

Skruetrækker

1




Materialer



1	Håndtag	1 stykke(r)
2	Belægning	1 stykke(r)
3	Strømkabel	1 stykke(r)
4	Topdæksel	1 stykke(r)
5	Kontakt	1 stykke(r)
6	Mellemcover	1 stykke(r)
7	Pude	1 stykke(r)
8	Svamp	1 stykke(r)
9	Kondensator	1 stykke(r)
10	Mellem dæksel pakning	1 stykke(r)
11	Luftudgangssvamp	1 stykke(r)
12	Øvre pakning	1 stykke(r)
13	Motor	1 stykke(r)
14	Nedre pakning	1 stykke(r)





15	Luftindløbsblokeringstavle	1 stykke(r)
16	Motorfod	1 stykke(r)
17	Trommelåg	1 stykke(r)
18	Vindtæt ring	1 stykke(r)
19	Beskyttelsesventil	1 stykke(r)
20	Sokkelkurv	1 stykke(r)
21	Støttekurv	1 stykke(r)
22	Filter	1 stykke(r)
23	Tromle	1 stykke(r)



24	Trommelås	1 stykke(r)
25	Låseblok	1 stykke(r)
26	Omsætningsdel	1 stykke(r)
27	Vendbar hylde	1 stykke(r)
28	Omsætningsstøttehylde	1 stykke(r)
29	Stor håndliste base	1 stykke(r)
30	Akselpres-dæksel	1 stykke(r)
31	Aksel	1 stykke(r)
32	Aksel Pres-Bund	1 stykke(r)
33	Prop	1 stykke(r)
34	Gummihjul	1 stykke(r)
35	Hjul	1 stykke(r)
36	Sokkel	1 stykke(r)
37	Tæt pakning	1 stykke(r)



38	Vandudløb	1 stykke(r)
39	Gummipakning	1 stykke(r)
40	Vandudløbsskrue	1 stykke(r)
41	Vandudløbsslange	1 stykke(r)
42	Koblingsring	1 stykke(r)
43	Vandudløbsbelægning	1 stykke(r)
44	Håndtagssokkel	1 stykke(r)
45	Rustfrit stål rør	1 stykke(r)
46	Sugefod	1 stykke(r)
47	Pakning	1 stykke(r)
48	Sugeværði	1 stykke(r)



Trin (9)

1. Produktfunktioner



A. Støvsuger Tilbehør

B. Sokkel

C. Rustfri Stål Tromle

D. Støvsugerslange

E. Håndtag

F. Strømkontakt


G. Afløbsslange

H. Hjul



2. Samling af hjulene

- Start med at samle hjulene på støvsugeren. Skub de to forreste drejehjul ind i de tilsvarende sokkelhuller.
- Skub hjulene fast på plads for at sikre, at de er korrekt fastgjort.
- Juster baghjulene med monteringshullerne og dæk dem med trykpladerne.
- Skru trykpladerne på plads for at sikre baghjulene.



3. Tilslutning af slangen

Indsæt slangeforbindelsen i luftindløbsåbningen. Sørg for, at forbindelsen er sikkert fastgjort.

4. Filter og Tromle Opsætning

- Kontroller, at det dobbelte filter er på plads til tørstøvsugning. Hvis du støvsuger vådt, skal du fjerne alt fra tromlen.
- Placer strømkablet lige bag tromlen, når det er i brug.
- Hvis du ønsker det, kan du inden tørstøvsugning tilføje støvposen.

5. Fastgørelse af støvsugermundstykke

Fastgør den ønskede støvsugermundstykke.

6. Tænde for støvsugeren

- Sørg for, at støvsugeren er tilsluttet en strømkilde.
- Tænd for strømmen, og tryk på 'On'-knappen for at starte.

7. Rengøring af tromle

- Sluk for støvsugeren ved strømkilden.
- Løsn låseknappen og løft topdækslet af.
- Fjern filterposen og rengør støvet fra tromlen.
- Sæt den rene filterpose tilbage og lås topdækslet på plads igen.



8. Dobbelt filterrensning



- Vask stofilteret med varmt vand og brug en blød klud, hvis det er nødvendigt.
- Fjern filteret før rengøring og lad det tørre, før det geninstalleres.

Bemærk: Vask ikke støvposen, kun stofilteret.

9. Løsningsguide

• HVAD GØR JEG, HVIS DER MANGLER DELE I MIN ORDRE?

Hvis der ser ud til at mangle nogen del i din ordre, skal du kontakte vores venlige og hjælpsomme kundesupportteam inden for 7 dage efter modtagelsen.

• STØVSUGEREN HAR MISTET SUGEKRAFT

Sørg for, at støvsugeren er tom, filteret er rent, og at der ikke er blokeringer i slangen/tilbehøret.

• MIN INDUSTRISTØVSUGER VIL IKKE STARTE

Kontroller, at stikket er tilsluttet en strømkilde, og at tromlen er tom. Kontroller sikringen i stikket. Når du kontrollerer sikringen, skal du sørge for, at støvsugeren er slukket på hovedafbryderen. Hvis den stadig ikke vil starte, skal du blot ringe eller sende en e-mail til vores supportteam. De vil guide dig gennem problemerne eller arrangere en dato og tid for, at vi kan hente produktet og reparere det med vores 12 måneders garanti.

• MIT SLANGETILBEHØR VIRKER IKKE KORREKT

Kontroller støvsugerens filter, da dette kan blive blokeret og skal rengøres. Selve slangen kan også blive blokeret af genstande, der sidder fast i røret, så kontroller venligst slangen for eventuelle blokeringer.

FOR ALLE ANDRE PROBLEMER, KONTAKT VENLIGST VORES KUNDESUPPORTTEAM.



Instruktioner af Monster Shop (UK)

80L Industriel Støvsuger