



Instruktioner af Monster Shop (UK)

60L Industriel Støvsuger

Denne vejledning giver trin-for-trin instruktioner til samling, betjening og vedligeholdelse af din MAXBLAST 60L Industriel Støvsuger.

Produktinformation

60L Industriel Støvsuger



Beskrivelse

MAXBLAST 60L Industriel Støvsuger er bygget til krævende rengøringsopgaver i lagre, værksteder og kommercielle rum. Drevet af en 1400W motor, håndterer den effektivt både våde og tørre materialer.

Den leveres med fire tilbehør, herunder to gulvbørster, en børstedyse og et fugemundstykke, hvilket gør den velegnet til en bred vifte af overflader. Det dobbelte filtreringssystem sikrer pålidelig ydeevne og renere luftudgang.

En holdbar tromle i rustfrit stål, 60-liters kapacitet og glatte hjul gør den nem at bruge, tømme og manøvrere—ideel til at holde store områder rene med minimal indsats.

Produktspecifikationer

Teknisk Information

Spænding	230 / 50 Hz
Effekt	1400 W
Strømstyrke	10 A
Luftstrøm	45 L/S
Lydniveau	80 dB
Filter	Stof og HEPA-filter



SKU

10679

Dimensioner

50,5 x 45 x 96,5 CM

Vægt

16Kg

Kapacitet

60L

Produktegenskaber



1. Støvsugertilbehør
2. Sokkel
3. Rustfri ståltromle
4. Støvsugerslange
5. Håndtag
6. Tænd/sluk-knap
7. Afløbsslange
8. Hjul

Sikkerhedsråd

Læs venligst igennem de sikre arbejdsmetoder for at sikre forebyggelse af skader eller beskadigelse af enheden.

- Brug ikke maskinen, hvis strømkablet er flosset eller beskadiget.
- Når enheden ikke er i brug, skal du sørge for, at stikket er fjernet fra stikkontakten. Dette vil forhindre skader på apparatet gennem strømsvigt.
- Dette apparat kan være farligt, hvis strømkablet eller ledninger kommer i kontakt med vand.
- Rengør dette produkt efter brug og tag stikket ud af væggen under rengøring.
- Overbelast ikke maskinen.
- Hvis den er beskadiget, må maskinen ikke betjenes.
- Hæld ikke vand på det elektriske hus eller nær ventilationsåbningerne.
- Passende tøj skal bæres under betjening af denne maskine.
- Hold den ren for at forlænge levetiden.
- Bloker ikke luftindtagsåbningen.
- Betjen ikke i nærheden af brændbare og eksplosive områder/genstande.
- Støvsug ikke brændbare, eksplosive eller skarpe genstande.
- Vend ikke maskinen på hovedet.
- Ved reparation, fjern stikket fra strømforsyningen.
- Hold væk fra stærkt sollys og høje temperaturer.
- For at rengøre, hæld ikke vand på den. Tør af og tør med en klud.



Dele

HEPA-filter

1

Støvpose

1

Stoffilter

1

Vådgulvtilbehør

1

Børstetilbehør

1

Sprækkemundstykke-tilbehør

1

Tørt gulvtilbehør

1



Betjeningsvejledning


1. Trin Et

Indsæt slangeforbindelsen i luftindløbets åbning. Sørg for, at forbindelsen er sikkert fastgjort.

2. Trin To

Kontroller, at dual filteret er på plads til tørstøvsugning. Hvis du støvsuger vådt, skal du fjerne alt fra tromlen. Placer strømkablet helt bag på tromlen, når det er i brug. Hvis du ønsker det, kan du inden tørstøvsugning tilføje støvposen.

3. Trin Tre



Fastgør den ønskede støvsugermundstykke.

4. Trin Fire

Tænd for strømmen, og tryk på 'On'-knappen for at starte.



Rengøringspleje

1. Rengøring af tromlen

Hvis du har bemærket, at sugeevnen er faldet, er tromlen fuld. For at tømme den:

1. Først skal du slukke for strømforsyningen.
2. Løsn låseknappen og løft topdækslet af.
3. Tag filterposen af og fjern støvet fra tromlen.
4. Når den er tom, sæt den rene filterpose på plads og lås topdækslet tilbage på plads.

2. Rengøring af Dual Filter



HEPA Filter



Cloth Filter



Dust Bag

Stofffilteret og HEPA-filteret skal vaskes med varmt vand. Hvis nødvendigt, kan du bruge en blød klud til at tørre af.

Fjern filteret før rengøring og lad det tørre, før det geninstalleres.

Bemærk: Støvposen må ikke vaskes, sørg venligst for, at du vasker Dual Filter, ikke Støvposen.



Fejlfinding

1. Fejlfindingsguide

Læs venligst vejledningen nedenfor, hvis du har problemer eller fejl med din enhed. Informationen dækker og løser de fleste ofte stillede spørgsmål.

Q: Støvsugeren har mistet sugeevnen.

A: Sørg for, at støvsugeren er tom, filteret er rent, og der ikke er blokeringer i slangen/tilbehøret.

Q: Der mangler dele i min ordre.

A: Hvis der ser ud til at mangle nogen del i din pakke, skal du kontakte vores kundesupport inden for 7 dage efter modtagelse. Detaljer findes på Kontakt os-siden.

Q: Min industristøvsuger vil ikke starte.

A: Kontroller, at stikket er tilsluttet en strømkilde, og at tromlen er tom. Kontroller sikringen i stikket. Når du kontrollerer sikringen, skal du sikre, at støvsugeren er slukket ved hovedafbryderen. Hvis den stadig ikke vil starte, skal du blot ringe eller sende en e-mail til vores supportteam. De vil guide dig gennem problemerne eller arrangere en dato og tid for, at vi kan hente produktet og reparere det med vores 12 måneders garanti.

Q: Mit slange-tilbehør fungerer ikke korrekt.

A: Kontroller støvsugerens filter, da dette kan blive blokeret og skal rengøres. Selve slangen kan også blive blokeret af genstande, der sidder fast i røret, så kontroller venligst slangen for eventuelle blokeringer.



Instruktioner af Monster Shop (UK)

60L Industriel Støvsuger