



Instruktioner av Monster Shop (UK)

60L Industriell Dammsugare

Denna guide ger steg-för-steg-instruktioner för att montera, använda och underhålla din MAXBLAST 60L Industriella Dammsugare.

Produktinformation

60L Industriell Dammsugare



Beskrivning

MAXBLAST 60L Industriell Dammsugare är byggd för krävande rengöringsuppgifter i lager, verkstäder och kommersiella utrymmen. Drivs av en 1400W motor, hanterar den effektivt både våta och torra material.

Den levereras med fyra tillbehör, inklusive två golvborstar, ett borstmunstycke och ett fogmunstycke, vilket gör den lämplig för en mängd olika ytor. Det dubbla filtreringssystemet säkerställer pålitlig prestanda och renare luftutsläpp.

En hållbar trumma i rostfritt stål, 60-liters kapacitet och smidiga länkhjul gör den lätt att använda, tömma och manövrera—idealisk för att hålla stora områden rena med minimal ansträngning.

Produktspecifikationer

Teknisk Information

Spänning	230 / 50 Hz
Effekt	1400 W
Strömstyrka	10 A
Luftflöde	45 L/S
Ljudnivå	80 dB
Filter	Tyg- och HEPA-filter



Instruktioner av Monster Shop (UK)

60L Industriell Dammsugare

SKU

10679

Dimensioner

50,5 x 45 x 96,5 CM

Vikt

16Kg

Kapacitet

60L

Produktfunktioner



1. Dammsugartillbehör
2. Sockel
3. Rostfri trumma
4. Dammsugarslang
5. Handtag
6. Strömbrytare
7. Avloppsslang
8. Hjul

Säkerhetsråd

Läs igenom säker arbetsmetod för att förhindra skador eller skador på enheten.

- Använd inte maskinen om strömkabeln är sliten eller skadad.
- När enheten inte används, se till att strömkontakten är borttagen från uttaget. Detta förhindrar skador på apparaten genom strömspikar.
- Denna apparat kan vara farlig om strömkabeln eller ledningarna kommer i kontakt med vatten.
- Rengör denna produkt efter användning och koppla ur apparaten från väggen medan du rengör.
- Överbelasta inte maskinen.
- Om den är skadad, använd inte maskinen.
- Håll inte vatten på det elektriska höljet eller nära ventilerna.
- Lämpliga kläder måste bäras vid användning av denna maskin.
- Håll rent för att förlänga livslängden.
- Blockera inte luftintagsöppningen.
- Använd inte i närheten av brännbara och explosiva områden/föremål.
- Dammsug inte brännbara, explosiva eller vassa föremål.
- Vänd inte maskinen upp och ner.
- Vid reparation, ta bort kontakten från strömkällan.
- Håll borta från starkt solljus och höga temperaturer.
- För att rengöra, håll inte vatten på den. Torka av och torka med en trasa.



Delar

HEPA-filter

1

Damppåse

1

Tygfilter

1

Våtgolvstillbehör

1

Borstfäste

1

Fogmunstycke för trånga utrymmen
(Crevice Nozzle Attachment)

1

Torrgolvsfäste

1



Bruksanvisning


1. Steg Ett

Sätt in slangkopplingen i luftintagets öppning. Se till att kopplingen är ordentligt fastsatt.

2. Steg Två

Kontrollera att dualfiltret är på plats för torrdammsugning. Om du ska våtdammsuga, ta bort allt från trumman. Placera strömsladden längst bak på trumman när den används. Om du vill kan du lägga till dammpåsen innan torrdammsugning.

3. Steg tre



Fäst önskat dammsugarmunstycke.

4. Steg Fyra

Slå på strömmen vid huvudströmbrytaren och tryck på 'På'-knappen för att starta.



Rengöringsvård

1. Rengöring av trumman

Om du har märkt att sugeffekten har minskat är trumman full. För att tömma:

1. Först måste du stänga av strömförsörjningen.
2. Lossa låsknappen och lyft av det övre locket.
3. Ta bort filterpåsen och rengör dammet från trumman.
4. När den är tom, sätt tillbaka den rena filterpåsen och lås det övre locket på plats igen.

2. Rengöring av dubbelfilter



HEPA Filter

Cloth Filter

Dust Bag

Tygfiltret och HEPA-filtret ska tvättas med varmt vatten. Om det behövs kan du använda en mjuk trasa för att torka av.

Ta bort filtret innan rengöring och låt det torka innan du installerar det igen.

Obs: Dammpåsen ska inte tvättas, se till att du tvättar det dubbla filtret, inte dammpåsen.



Felsökning

1. Felsökningsguide

Läs igenom guiden nedan om du har några problem eller fel med din enhet. Informationen täcker och löser de flesta vanliga frågor.

F: Dammsugaren har tappat sugkraft.

S: Se till att dammsugaren är tom, filtret är rent och att det inte finns några blockeringar i slangen/tillbehöret.

F: Det saknas delar i min beställning.

S: Om det verkar saknas någon del i ditt paket, kontakta vår kundsupport inom 7 dagar efter mottagandet. Detaljer finns på sidan Kontakta oss.

F: Min industridammsugare startar inte.

S: Kontrollera att kontakten är ansluten till en strömkälla och att trumman är tom. Kontrollera säkringen i kontakten. När du kontrollerar säkringen, se till att dammsugaren är avstängd vid huvudströmbrytaren. Om den fortfarande inte startar, ring eller mejla vår supportteam. De kommer att guida dig genom problemen eller ordna ett datum och tid för oss att hämta produkten och reparera den med vår 12 månaders garanti.

F: Mitt slangtillbehör fungerar inte korrekt.

S: Kontrollera dammsugarens filter eftersom detta kan bli blockerat och behöva rengöras. Själva slangen kan också bli blockerad av föremål som fastnat i röret, så kontrollera slangen för eventuella blockeringar.



Instruktioner av Monster Shop (UK)

60L Industriell Dammsugare