



Instruktioner av Monster Shop (UK)

50L Industriell Dammsugare

Denna guide ger steg-för-steg-instruktioner för att montera, använda och underhålla din MAXBLAST 50L Industriell Dammsugare.

Produktinformation

50L Industriell Dammsugare



Beskrivning

MAXBLAST 50L Industriell Dammsugare är byggd för krävande rengöringsuppgifter i lager, verkstäder och kommersiella utrymmen. Drivs av en 1400W motor, hanterar den effektivt både våta och torra material.

Den levereras med fyra tillbehör, inklusive två golvborstar, ett borstmunstycke och ett fogmunstycke, vilket gör den lämplig för en mängd olika ytor. Det dubbla filtreringssystemet säkerställer pålitlig prestanda och renare luftutsläpp.

En hållbar trumma i rostfritt stål, 50-liters kapacitet och smidiga hjul gör den lätt att använda, tömma och manövrera—idealisk för att hålla stora områden rena med minimal ansträngning.

Produktspecifikationer

Teknisk Information

Spänning	230 / 50 Hz
Effekt	1400 W
Strömstyrka	10 A
Luftflöde	45 L/S
Ljudnivå	80 dB
Filter	Tyg- och HEPA-filter



Dimensioner

50,5 x 45 x 86,5 cm

Vikt

15 kg

Kapacitet

50 L

SKU

10680

Produktfunktioner



1. Dammsugartillbehör
2. Pedestal
3. Rostfri trumma
4. Dammsugarslang
5. Handtag
6. Strömbrytare
7. Avloppsslang
8. Hjul

Säkerhetsråd

Läs igenom säker arbetsmetod för att säkerställa förebyggande av skador eller skador på enheten.

- Använd inte maskinen om strömsladden är sliten eller skadad.
- När enheten inte används, se till att stickkontakten är borttagen från uttaget. Detta förhindrar skador på apparaten genom strömspikar.
- Denna apparat kan vara farlig om strömsladden eller ledningarna kommer i kontakt med vatten.
- Rengör denna produkt efter användning och koppla ur apparaten från väggen medan du rengör.
- Överarbete inte maskinen.
- Om den är skadad, använd inte maskinen.
- Håll inte vatten på det elektriska höljet eller nära ventilerna.
- Lämpliga kläder måste bäras vid användning av denna maskin.
- Håll rent för att förlänga livslängden. Blockera inte luftintagsöppningen.
- Använd inte i närheten av brandfarliga och explosiva områden/föremål.
- Dammsug inte brandfarliga, explosiva eller vassa föremål.
- Vänd inte maskinen upp och ner.
- Vid reparation, ta bort kontakten från strömkällan.
- Håll borta från starkt solljus och höga temperaturer.
- För att rengöra, håll inte vatten på den. Torka av och torka med en trasa.

Felsökningsguide

Läs igenom guiden nedan om du har några problem eller fel med din enhet. Informationen täcker och löser de flesta vanliga frågor.

F: Dammsugaren har tappat sugkraft.



- S:** Se till att dammsugaren är tom, filtret är rent och att det inte finns några blockeringar i slangen/tillbehöret.
- F:** Det saknas delar i min beställning.\
- S:** Om det verkar saknas någon del i ditt paket, kontakta vår kundsupport inom 7 dagar efter mottagandet.
- F:** Min industridammsugare startar inte.
- S:** Kontrollera att kontakten är ansluten till en strömkälla och att trumman är tom. Kontrollera säkringen i kontakten. När du kontrollerar säkringen, se till att dammsugaren är avstängd vid huvudströmbrytaren. Om den fortfarande inte startar, ring eller mejla vårt supportteam. De kommer att guida dig genom problemen eller ordna ett datum och en tid för oss att hämta produkten och reparera den med vår 12-månaders garanti.
- F:** Mitt slangtillbehör fungerar inte korrekt.
- S:** Detta är troligen ett trasigt bälte. För att byta, skruva loss täckplattan bakom din dammsugares borste och kontrollera bältets skick. Om det ser skadat ut, placera bara ena änden i drivaxeln och den andra på borstarnas spår. Sätt tillbaka borsten och vrid den några gånger för att kontrollera om du har bytt den korrekt.

Delar

HEPA-filter	1 stycke(n)	Dammväska	1 stycke(n)
Tygfilter	1 stycke(n)	Våtgolvstillbehör	1
Borstfäste	1	Fogmunstycke för trånga utrymmen (Crevice Nozzle Attachment)	1
Torrgolvsfäste	1		



Bruksanvisning

1. Steg Ett

Sätt in slangkopplingen i luftintagsöppningen. Se till att kopplingen är ordentligt fastsatt.

2. Steg Två

Kontrollera att dubbel filtret är på plats för torrdammsugning. Om du dammsuger vått, ta bort allt från trumman. Placera strömsladden längst bak på trumman när den används. Om du vill, innan torrdammsugning, kan du lägga till dammväska.

3. Steg tre



Wet Floor Nozzle

For carpet and hard flooring.



Bristle

For windows and tables.



Crevice Nozzle

For tight corners and crevices.

Fäst önskat dammsugarmunstycke.

4. Steg Fyra

Slå på strömmen vid huvudströmbrytaren och tryck på 'På'-knappen för att starta.



Rengöringsvård

1. Rengöring av trumma

Om du har märkt att sugeffekten har minskat är trumman full.

För att tömma:

1. Först måste du stänga av strömförsörjningen.
2. Lossa låsknappen och lyft av topplocket.
3. Ta bort filterpåsen och rengör dammet från trumman.
4. När den är tom, sätt tillbaka den rena filterpåsen och lås fast topplocket igen.

2. Rengöring av Dual Filter



HEPA Filter

Cloth Filter

Dust Bag

Tygfiltret och HEPA-filtret ska tvättas med varmt vatten. Vid behov kan du använda en mjuk trasa för att torka av.

Ta bort filtret innan rengöring och låt det torka innan du installerar det igen.

Obs: Dammväskan ska inte tvättas, se till att du tvättar Dual Filter, inte Dammväskan.



Instruktioner av Monster Shop (UK)

50L Industriell Dammsugare