



Instruções por Monster Shop (UK)

Aspirador Industrial 30L

Este guia fornece instruções passo a passo para montar, operar e manter o seu Aspirador Industrial MAXBLAST 30L.

Informações do produto

Aspirador Industrial 30L



Descrição

O MAXBLAST Aspirador Industrial 30L é construído para tarefas de limpeza exigentes em armazéns, oficinas e espaços comerciais. Alimentado por um motor de 1400W, lida eficientemente com materiais húmidos e secos.

Vem com quatro acessórios, incluindo duas escovas de chão, um bocal de cerdas e uma ferramenta de fendas, tornando-o adequado para uma ampla gama de superfícies. O sistema de dupla filtragem garante um desempenho fiável e uma saída de ar mais limpa.

Um tambor de aço inoxidável durável, capacidade de 30 litros e rodas giratórias suaves tornam-no fácil de usar, esvaziar e manobrar—ideal para manter grandes áreas limpas com esforço mínimo.

Especificações do produto

Informação Técnica

| | |
|----------------|-------------------------|
| Voltagem | 230 / 50 Hz |
| Potência | 1400 W |
| Amperagem | 10 A |
| Nível de Ruído | 80 dB |
| Filtro | Filtro de Tecido e HEPA |



Instruções por Monster Shop (UK)

Aspirador Industrial 30L

SKU

10681

Dimensões

36 x 35.7 x 66 cm

Peso

9Kg

Capacidade

30L

Características do Produto



- 1. Acessório de Aspiração
- 2. Pedestal
- 3. Tambor de Aço Inoxidável
- 4. Mangueira de Aspiração
- 5. Pega
- 6. Interruptor de Alimentação
- 7. Mangueira de Drenagem
- 8. Roda

Peças

Filtro HEPA 1

Saco de Pó 1

Filtro de Tecido 1

Acessório para Pavimentos Molhados 1

Acessório de Cerdas 1

Acessório de Bocal para Fendas 1

Acessório para Piso Seco 1



Instruções de Operação

1. Passo Um

Insira o conector da mangueira na entrada de ar. Certifique-se de que o conector está bem fixado.

2. Passo Dois

Verifique se o filtro duplo está no lugar para aspiração a seco. Se estiver a aspirar líquidos, remova tudo do tambor. Coloque o cabo de alimentação na parte de trás do tambor quando em uso. Se desejar, antes de aspirar a seco, pode adicionar o saco de pó.

3. Passo Três



Wet Floor Nozzle

For carpet and hard flooring.



Bristle

For windows and tables.



Crevice Nozzle

For tight corners and crevices.



Blowing Pipe

For blowing dust away from corners.

Anexe o bocal de aspiração desejado.

4. Passo Quatro

Ligue na tomada e pressione o botão 'On' para ligar.



Cuidados de Limpeza

1. Limpeza do Tambor

Se notar que a sucção diminuiu, o tambor está cheio. Para esvaziar:

1. Primeiro, desligue a alimentação elétrica.
2. Desaperte o botão de bloqueio e levante a tampa superior.
3. Retire o saco de filtro e limpe o pó do tambor.
4. Quando estiver vazio, substitua o saco de filtro limpo e trave a tampa superior no lugar.

Lista de Verificação:

1. Correspondência de chaves do glossário feita sem distinção de maiúsculas/minúsculas e apenas como palavras inteiras? SIM
2. Apenas foram etiquetadas inflexões permitidas (plural, formas verbais, possessivo) e ignoradas formas derivacionais? SIM
3. Etiquetou termos de várias palavras apenas quando a frase completa estava presente? SIM
4. Resolveu sobreposições etiquetando primeiro a correspondência mais longa? SIM
5. Evitou etiquetar dentro de atributos HTML ou quebrar a estrutura HTML? SIM
6. Evitou etiquetar qualquer conteúdo já dentro de uma tag ? SIM
7. Aplicou segmentos opcionais das chaves do glossário corretamente (por exemplo, corrente(s), maille(s))? SIM
8. Cada etiqueta usa o formato: texto correspondente? SIM
9. Todas as etiquetas são rastreáveis até entradas exatas do glossário? SIM

Nenhuma etiqueta foi aplicada porque não há chaves permitidas na lista de CHAVES PERMITIDAS.

2. Limpeza do Filtro Duplo



HEPA Filter

Cloth Filter

Dust Bag

O Filtro de Tecido e o Filtro HEPA devem ser lavados com água morna. Se necessário, pode usar um pano macio para limpar.

Remova o filtro antes de limpar e deixe secar antes de reinstalar.

Nota: O Saco de Pó não deve ser lavado, por favor, certifique-se de que está a lavar o Filtro Duplo, não o Saco de Pó.



Resolução de Problemas

1. Guia de Resolução

Por favor, leia o guia abaixo se tiver algum problema ou falha com o seu dispositivo. A informação cobre e resolve a maioria das perguntas frequentes.

P: O aspirador perdeu sucção.

R: Certifique-se de que o aspirador está vazio, o filtro está limpo e não há obstruções na mangueira/acessório.

P: Faltam peças no meu pedido.

R: Se parecer que falta alguma peça no seu pacote, contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente dentro de 7 dias após o recebimento. Os detalhes estão na página Contacte-nos.

P: O meu aspirador industrial não arranca.

R: Verifique se a ficha está ligada a uma fonte de alimentação e se o tambor está vazio. Verifique o fusível na ficha. Ao verificar o fusível, certifique-se de que o aspirador está desligado na tomada. Se ainda não arrancar, simplesmente ligue ou envie um e-mail para a nossa Equipa de Suporte. Eles irão guiá-lo através dos problemas ou agendar uma data e hora para recolhermos o produto e repará-lo com a nossa garantia de 12 meses.

P: O meu acessório de mangueira não está a funcionar corretamente.

R: Isto é provavelmente uma correia partida. Para substituir, desaperte a placa de cobertura atrás da escova do seu aspirador e veja o estado da correia. Se parecer danificada, basta colocar uma extremidade no eixo de transmissão e a outra nas ranhuras da escova. Recoloque a escova e gire-a algumas vezes para verificar se a substituiu corretamente.



Instruções por Monster Shop (UK)

Aspirador Industrial 30L