



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Aspirapolvere Industriale 30L

Questa guida fornisce istruzioni passo-passo per assemblare, utilizzare e mantenere il tuo Aspirapolvere Industriale MAXBLAST 30L.

Informazioni sul prodotto

Aspirapolvere Industriale 30L



Descrizione

L'Aspirapolvere Industriale MAXBLAST 30L è progettato per compiti di pulizia impegnativi in magazzini, officine e spazi commerciali. Alimentato da un motore da 1400W, gestisce efficacemente materiali sia umidi che secchi.

Viene fornito con quattro accessori, tra cui due spazzole per pavimenti, un ugello a setole e uno strumento per fessure, rendendolo adatto a una vasta gamma di superfici. Il sistema di doppia filtrazione assicura prestazioni affidabili e un'uscita d'aria più pulita.

Un tamburo in acciaio inossidabile resistente, capacità di 30 litri e ruote piroettanti lisce lo rendono facile da usare, svuotare e manovrare—ideale per mantenere pulite grandi aree con il minimo sforzo.

Specifiche del prodotto

Informazioni Tecniche

Tensione	230 / 50 Hz
Potenza	1400 W
Amperaggio	10 A
Livello di Rumore	80 dB
Filtro	Filtro in tessuto e HEPA



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Aspirapolvere Industriale 30L

Codice Prodotto

10681

Dimensioni

36 x 35,7 x 66 cm

Peso

9Kg

Capacità

30L

Caratteristiche del prodotto

1. Accessorio per aspirapolvere
2. Pedestal
3. Tamburo in acciaio inossidabile
4. Tubo flessibile per aspirapolvere
5. Maniglia
6. Interruttore di accensione
7. Tubo di scarico
8. Ruota

Parti

Filtro HEPA

1

Sacco per la polvere

1

Filtro in tessuto

1

Accessorio per pavimenti bagnati

1

Accessorio con setole

1

Accessorio bocchetta per fessure

1

Accessorio per pavimenti asciutti

1

**Istruzioni di Monster Shop (UK)**

Aspirapolvere Industriale 30L

Istruzioni per l'uso


1. Passo Uno

Inserire il connettore del tubo flessibile nella bocca dell'ingresso d'aria. Assicurarsi che il connettore sia fissato saldamente.

2. Passo Due

Controlla che il doppio filtro sia in posizione per l'aspirazione a secco. Se stai aspirando liquidi, rimuovi tutto dal tamburo. Posiziona il cavo di alimentazione proprio sul retro del tamburo quando è in uso. Se lo desideri, prima dell'aspirazione a secco, puoi aggiungere il sacco per la polvere.

3. Passo Tre



Collegare l'accessorio bocchetta per fessure desiderato.

4. Passo Quattro

Accendere l'interruttore principale e premere il pulsante 'On' per avviare.



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Aspirapolvere Industriale 30L

Cura della Pulizia

1. Pulizia del tamburo

Se hai notato che l'aspirazione è diminuita, il tamburo è pieno. Per svuotarlo:

1. Prima di tutto, spegni l'alimentazione elettrica.
2. Sblocca la manopola di bloccaggio e solleva il coperchio superiore.
3. Rimuovi il sacco per la polvere e pulisci la polvere dal tamburo.
4. Una volta vuoto, sostituisci il sacco per la polvere pulito e blocca nuovamente il coperchio superiore in posizione.

2. Pulizia del Doppio Filtro



Il Filtro in tessuto e il Filtro HEPA devono essere lavati con acqua tiepida. Se necessario, puoi usare un panno morbido per pulire.

Rimuovi il filtro prima di pulirlo e lascialo asciugare prima di reinstallarlo.

Nota: Il Sacco per la polvere non deve essere lavato, assicurati di lavare il Doppio Filtro, non il Sacco per la polvere.



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Aspirapolvere Industriale 30L

Risoluzione dei problemi

1. Guida alla Risoluzione

Si prega di leggere la guida qui sotto se si riscontrano problemi o guasti con il dispositivo. Le informazioni coprono e risolvono la maggior parte delle domande frequenti.

D: L'aspirapolvere ha perso potenza di aspirazione.

R: Assicurarsi che l'aspirapolvere sia vuoto, che il filtro sia pulito e che non ci siano ostruzioni nel tubo/accessorio.

D: Mancano delle parti nel mio ordine.

R: Se sembra mancare qualche parte nel pacco, contattare il nostro team di Assistenza Clienti entro 7 giorni dal ricevimento. I dettagli sono nella pagina Contattaci.

D: Il mio aspirapolvere industriale non si avvia.

R: Controllare che la spina sia collegata a una fonte di alimentazione e che il tamburo sia vuoto. Controllare il fusibile nella spina. Quando si controlla il fusibile, assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento alla presa principale. Se ancora non si avvia, basta chiamare o inviare un'email al nostro Team di Supporto. Vi guideranno nella risoluzione dei problemi o organizzeranno una data e un orario per ritirare il prodotto e ripararlo con la nostra garanzia di 12 mesi.

D: Il mio accessorio per il tubo non funziona correttamente.

R: È molto probabile che si tratti di una cinghia rotta. Per sostituirla, svitare la piastra di copertura dietro la spazzola dell'aspirapolvere e controllare lo stato della cinghia. Se sembra danneggiata, basta posizionare un'estremità nell'albero motore e l'altra nelle scanalature della spazzola. Rimettere la spazzola e girarla alcune volte per verificare se è stata sostituita correttamente.



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Aspirapolvere Industriale 30L