


Un StepAlong di Monstershop



Bancone LM60

204100, 204101, 214589

Panoramica dell'Unità

Questa unità angolare per cassa è una soluzione versatile ed elegante per massimizzare lo spazio espositivo e di stoccaggio nel tuo ambiente di vendita al dettaglio. Può essere combinata senza sforzo con qualsiasi gamma di banconi per negozi per formare una configurazione più ampia a forma di 'L', oppure può stare orgogliosamente da sola come elemento attraente e funzionale. Con quattro superfici espositive—tre scaffali aperti e la sezione superiore—avrà molto spazio per esporre i prodotti al massimo effetto.

La facciata elegante e curva dell'unità e la finitura in laminato effetto legno le conferiscono un aspetto moderno ma professionale che migliora l'estetica complessiva del tuo negozio. Che tu la stia usando per esporre prodotti o posizionandola vicino al punto vendita per un facile accesso a elementi essenziali come sacchetti di plastica, rotoli per cassa o anche una ben fornita scorta di caffè, questa unità angolare combina perfettamente stile e praticità. Disponibile in nero, bianco e acero, è progettata per completare qualsiasi configurazione di vendita al dettaglio.

Dimensioni

Dimensioni LM60:

- **Altezza del Prodotto:** 0,9m
- **Profondità del Prodotto:** 0,6m



- **Larghezza del Prodotto:** 0,6m
- **Altezze degli Scaffali Interni:** 24,5cm

Consigli di Sicurezza

- Assicurati che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per prevenire oscillazioni o ribaltamenti.
- Se posizioni l'unità su un pavimento irregolare, utilizza metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per gli scaffali e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di infortuni.
- Assicurati che i prodotti siano distribuiti uniformemente sugli scaffali per prevenire ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurati che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o infortuni.
- Ispeziona regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringi o ripara se necessario.
- Fai attenzione quando maneggi oggetti sugli scaffali di vetro. Non sovraccaricare gli scaffali oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuovili prima di iniziare il montaggio. Usa guanti per rimuoverli.

Parti

1 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



2 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



3 - Ripiani

3 Pezzo(i)



4 - Ripiano Inferiore

1 Pezzo(i)



5 - Piastra di Calcio

1 Pezzo(i)



5 - Piastra di Calcio

19 Pezzo(i)




B - Serratura a Camma



19 Pezzo(i)



Passaggi (7)

1.






2.




3.



4.



5.



6. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detersivi abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici in laminato o vetro.

7. Risoluzione dei problemi

• COSA DEVO FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?

Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**



