

Anleitung von Monster Shop (UK)

Aluminium Outdoor 3-teiliges Küchenset

214822



Produktinformationen

Aluminium Gartenküchenspüleinheit

Beschreibung

Die Aluminium Gartenküchenspüleinheit ist eine intelligente, stilvolle Ergänzung für jede Außenküche, in modernem Anthrazitgrau gehalten. Sie verfügt über ein Edelstahlspülbecken mit Kaltwasserhahn, integriertem Sieb und flexiblem Abflussschlauch für einfache Entwässerung. Ein eingebauter Aufbewahrungsschrank hält wichtige Utensilien ordentlich verstaut, während das verstellbare obere Regal zusätzliche Vielseitigkeit bietet. Entwickelt, um nahtlos mit der passenden Eck- und Tischeinheit zu funktionieren, ist sie perfekt, um einen maßgeschneiderten, modularen Außenkochbereich zu schaffen.

Produktdetails

	214689	214271	214272
Abmessungen	90cm (L) x 61,5cm (B) x 127,5cm (H)	90cm (L) x 61,5cm (B) x 127,5cm (H)	61,5cm (L) x 60cm (B) x 127,5cm (H)
Nettogewicht	22,13kg	15,15kg	12,3kg
Arbeitsplattenkapazität	30kg	30kg	30kg
Gewichtskapazität des oberen Regals	5kg	5kg	5kg



Größe des verstellbaren Regals	14cm (T) x 90cm (L)	14cm (T) x 90cm (L)	14cm (T) x 58cm (L)
Regalstärke	1,5cm	1,5cm	1,5cm
Tischhöhe	84,2cm	84,2cm	84,2cm
Arbeitsbereich des Tisches	59,8cm (T)	59,8cm (T)	59,8cm (T)
Höhe des Stauraums unter der Theke	67cm (H)	67cm (H) x 82cm (B)	67cm (H)
Platz unter dem unteren Regal	10cm (H)	10cm (H)	10cm (H)
Höhe des Spritzschutzes	43,4cm	43,4cm	43,4cm

Artikelnummer

214271-214272, 214689



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die sichere Arbeitsweise durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Montieren Sie die Aluminium-Außenküche immer auf einer ebenen, stabilen Oberfläche, um ein korrektes Gleichgewicht zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern.
- Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Komponenten und Werkzeuge verfügbar und unbeschädigt sind. Verwenden Sie keine Teile, die verbogen, gerissen oder anderweitig beeinträchtigt sind.
- Stellen Sie bei der Montage der Küchenteile sicher, dass alle Verbindungen und Befestigungen fest angezogen sind. Lose Teile können die Stabilität beeinträchtigen und zu Unfällen führen.
- Vermeiden Sie das Überdrehen von Schrauben, da dies die Aluminiumkomponenten beschädigen oder das Gewinde abstreifen und die Struktur schwächen könnte.
- Modifizieren Sie die Einheit nicht und fügen Sie keine anderen Küchenelemente wie Gasbrenner oder elektrische Geräte hinzu, da diese Einheit nicht dafür ausgelegt ist, sie zu unterstützen.
- Stellen Sie sicher, dass die Küche in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt ist, fern von brennbaren Materialien, einschließlich trockener Vegetation, als allgemeine Sicherheitsmaßnahme bei der Arbeit im Freien.
- Platzieren Sie die Außenküche an einem Ort, der nicht starkem Wind ausgesetzt ist, da starker Wind die Struktur destabilisieren kann, insbesondere wenn die Einheit nicht verankert ist.
- Die Küche ist für den Außenbereich konzipiert, es wird jedoch empfohlen, sie abzudecken oder unter einem Schutz zu lagern, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um eine langfristige Exposition gegenüber rauen Wetterbedingungen zu vermeiden, die das Aluminiumfinish beeinträchtigen oder Korrosion verursachen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Küchenstruktur auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, insbesondere nach extremen Wetterbedingungen. Überprüfen Sie auf lose Verbindungen oder Korrosion und ziehen Sie Teile bei Bedarf fest oder ersetzen Sie sie.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlenen Belastungsgrenzen für die Arbeitsplatte (30 kg) oder die Ablagefächer (5 kg). Vermeiden Sie es, übermäßig schwere Gegenstände auf die Arbeitsplatte zu legen, da dies zu Verformungen oder einer Beeinträchtigung der Stabilität der Einheit führen kann.



- Überprüfen Sie immer, ob die Spülanschlüsse ordnungsgemäß installiert sind. Stellen Sie sicher, dass die Wasserzulauf- und Abflusssysteme sicher befestigt sind, um Lecks oder Wasserschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Reinigen der Aluminiumstruktur milde Seife und Wasser. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, da diese die Oberfläche zerkratzen oder beschädigen können.
- Lassen Sie Kinder nicht auf oder um die Kücheneinheit spielen. Die Struktur ist nicht dafür ausgelegt, Klettern oder grobe Handhabung zu unterstützen.
- Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die Kücheneinheit ordnungsgemäß verankert ist, wenn sie an einem Ort verwendet wird, an dem sie Verschiebungen oder Bewegungen ausgesetzt sein könnte, z. B. in der Nähe eines Pools oder auf losem Boden.
- Seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Kücheneinheit. Verwenden Sie mindestens zwei Personen, um die Struktur zu heben und zu transportieren, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, da der Aluminiumrahmen schwer oder unhandlich sein kann.
- Beachten Sie, dass Aluminiumoberflächen bei direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden können. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe oder Matten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Im Falle eines Brandes in der Umgebung entfernen Sie brennbare Gegenstände und stellen Sie sicher, dass alle Personen einen sicheren Abstand zur Kücheneinheit einhalten. Aluminium ist nicht feuerfest und kann sich bei extremer Hitze verformen.
- Lassen Sie niemals Wasser unbeaufsichtigt im Spülbecken laufen, insbesondere wenn das Abflusssystem an eine Außenabfalleitung angeschlossen ist. Überläufe können Überschwemmungen oder Wasserschäden in den umliegenden Bereichen verursachen.
- Verwenden Sie die Einheit nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen, wie z. B. als Sitzgelegenheit oder zum Klettern, da dies zu Verletzungen oder strukturellem Versagen führen könnte.

Teile

214269 - Aluminium Outdoor-Küchenspüleinheit

Teil B1 - Küchenwaschbecken
Thekenbein
1 stück(e)



Teil A - Küchenarbeitsplatte
1 stück(e)



Teil B2 - Küchenwaschbecken
Thekenbein
1 stück(e)



Teil C1 - Küchenwaschbecken
Thekenbein
1 stück(e)



Teil C2 - Küchenwaschbecken
Thekenbein
1 stück(e)



Teil D - Küchenwaschbecken-
Basisplatte
1 stück(e)




Teil E - Spritzschutz
1 stück(e)



Teil F - Verbinder
2 stück(e)



Teil G - Küchenregal für Spüle
1 stück(e)



Teil H - Seitenwand der
Küchenspüle
1 stück(e)



Teil I - Frontplatte der
Küchenspüle
1 stück(e)



Teil J - Seitenwand der
Küchenspüle
1 stück(e)



Teil K - Rückwand der
Küchenspüle
1 stück(e)




Teil L1 - Spülbecken
1 stück(e)

Teil L2 - Stecker
1 stück(e)

Teil L3 - Sieb
1 stück(e)

Teil L4 -
Abwasserschlauchanschluss
1 stück(e)

Teil M - Wasserhahn
1 stück(e)




Teil N - Verstreibungsstange
1 stück(e)



Teil O - Siphon
1 stück(e)



Teil P - Flexibler
Abwasserschlauch
1 stück(e)



Teil Q - Wasserzulaufrohr
1 stück(e)



Teil R - Eckventil mit 1/2" Anschluss
1 stück(e)



Teil S - M6x15mm
24 stück(e)



Teil T - M6x30mm
10 stück(e)



Teil U - M6x45mm
5 stück(e)



Teil V - M6x50mm
3 stück(e)



Teil W - 1mm Unterlegscheibe
42 stück(e)



Teil X - 2mm Unterlegscheibe
1 stück(e)



Teil Y - Schraube
1 Stück(e)




Teil Z - Unterlegscheibe
19 Stück(e)



Teil AA - Inbusschlüssel
1 Stück(e)



Teil BB - Schraubenschlüssel
1 Stück(e)



Teil C - Unterlegscheibe
1 Stück(e)



214271 - Aluminium Outdoor-
Küchentisch-Einheit

Teil A - Basisplatte der
Arbeitsplatte
1 Stück(e)



Teil B - Küchenarbeitsplattenbein
2 Stück(e)



Teil C - Küchenarbeitsplattenbein
2 Stück(e)



Teil D - Küchenarbeitsplatte
Bodenplatte
1 Stück(e)



Teil E - Spritzschutz für
Arbeitsplatte
1 Stück(e)



Teil F - Verbinder
2 Stück(e)



Teil G - Küchenarbeitsplatte
1 Stück(e)



Teil H - M6x15mm
20 Stück(e)



Teil I - M6x30mm
4 Stück(e)



Teil J - M6x50mm
3 Stück(e)



Teil K - Unterlegscheibe
27 Stück(e)



Teil L - Unterlegscheibe
19 Stück(e)



Teil M - Inbusschlüssel
1 Stück(e)



214272- Aluminium Outdoor
Küchen Eckeinheit

Teil A - Arbeitsplattenpaneel
1 Stück(e)



Teil B -
Küchenarbeitsplattenbeine
2 Stück(e)



Teil C -
Küchenarbeitsplattenbeine
2 Stück(e)



Teil D - Basisplatte der
Arbeitsplatte
1 Stück(e)



Teil E - Spritzschutz für
Arbeitsplatte
1 Stück(e)



61.5x44.5cm

Teil F - Spritzschutz für
Arbeitsplatte
1 Stück(e)



58x44.5cm



Teil G - Küchenarbeitsplatte
1 Stück(e)



Teil H - M6x15mm
12 Stück(e)



Teil I - M6x30mm
4 Stück(e)



Teil J - M6x50mm
6 Stück(e)



Teil K - Unterlegscheibe
22 Stück(e)



Teil L - Unterlegscheibe
14 Stück(e)




Teil M - Inbusschlüssel
1 Stück(e)




Schritte (26)

1. 214269




2. 214269

2




3. 214269




4. 214269

4




5. 214269

5




6. 214269

6




7. 214269

7




8. 214269

8




9. 214269

9




10. 214269




11. 214269

11




12. 214269

12




13. 214271




14. 214271

2




15. 214271

3





16. 214271

4




17. 214271

5




18. 214271

6




19. 214272




20. 214272

2




21. 214272

3




22. 214272




23. 214272

5



24. 214272

6



25. Wartung

- Reinigen Sie den Aluminiumrahmen mit einem weichen Tuch und einer milden Seifenlösung, um Schmutz, Staub und Dreck zu entfernen. Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln, Scheuerschwämmen oder aggressiven Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten.

26. Fehlerbehebung

WAS SOLL ICH TUN, WENN TEILE IN MEINER BESTELLUNG FEHLEN?

- Sollte ein Teil Ihrer Bestellung fehlen, kontaktieren Sie bitte unser freundliches und hilfsbereites Kundenserviceteam innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt.

FÜR ALLE ANDEREN PROBLEME KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSER KUNDENSERVICETEAM.



Allgemeine Geschäftsbedingungen: <https://de.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

