

Instruktioner av Monster Shop (UK)

Aluminium Utomhus 3-delars Köksset

214822



Produktinformation

Aluminiumträdgårdsköksenhet med diskho

Beskrivning

Aluminiumträdgårdsköksenheten med diskho är ett smart och stilfullt tillskott till vilket utomhuskök som helst, färdig i en modern antracitgrå färg. Den har en diskho i rostfritt stål med kallvattenkran, integrerad sil och flexibel avloppsslang för enkel dränering. Ett inbyggt förvaringsskåp håller nödvändigheter prydligt undanlagda, medan den justerbara övre hyllan erbjuder extra mångsidighet. Designad för att fungera sömlöst med den matchande hörnenheten och bordenheten, är den perfekt för att skapa ett skräddarsytt modulärt utomhusmatlagingsutrymme.

Produktspecifikationer

	214689	214271	214272
Mått	90cm (L) x 61,5cm (B) x 127,5cm (H)	90cm (L) x 61,5cm (B) x 127,5cm (H)	61,5cm (L) x 60cm (B) x 127,5cm (H)
Nettovikt	22,13kg	15,15kg	12,3kg
Arbetsbänkskapacitet	30kg	30kg	30kg
Övre hyllans viktkapacitet	5kg	5kg	5kg
Justerbar hyllstorlek	14cm (D) x 90cm (L)	14cm (D) x 90cm (L)	14cm (D) x 58cm (L)



Hylltjocklek	1,5cm	1,5cm	1,5cm
Bordshöjd	84,2cm	84,2cm	84,2cm
Arbetsyta på bordet	59,8cm (D)	59,8cm (D)	59,8cm (D)
Förvaringsutrymme under bänken höjd	67cm (H)	67cm (H) x 82cm (B)	67cm (H)
Utrymme under bottenhyllan	10cm (H)	10cm (H)	10cm (H)
Stänkskyddshöjd	43,4cm	43,4cm	43,4cm

SKU

214271-214272, 214689



Säkerhetsråd

Vänligen läs igenom Säker Arbetsmetod för att förhindra skador eller skador på enheten.

- Använd inte denna produkt för något annat än dess avsedda ändamål.
- Säkerställ att du har läst och fullt ut förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder denna produkt.
- Montera alltid det aluminium utomhusköket på en plan, stabil yta för att säkerställa rätt balans och förhindra att det välter.
- Innan du börjar montera, kontrollera att alla komponenter och verktyg finns tillgängliga och är oskadade. Använd inte delar som är böjda, spruckna eller på annat sätt komprometterade.
- När du monterar kökssektionerna, säkerställ att alla anslutningar och fästen är ordentligt åtdragna. Lösa delar kan kompromettera stabiliteten och leda till olyckor.
- Undvik att dra åt bultar för hårt, eftersom detta kan skada aluminiumkomponenterna eller strippa gängorna, vilket försvagar strukturen.
- Modifiera inte enheten eller lägg till andra kökelement, såsom gasbrännare eller elektriska apparater, eftersom denna enhet inte är designad för att stödja dem.
- Säkerställ att köket är placerat i ett välventilerat område, borta från brandfarliga material, inklusive torr vegetation, som en allmän säkerhetsåtgärd vid arbete utomhus.
- Placera utomhusköket på en plats som inte är utsatt för kraftiga vindar, eftersom starka vindar kan destabilisera strukturen, särskilt när enheten inte är förankrad.
- Köket är designat för utomhusbruk, men det rekommenderas att täcka eller förvara det under skydd när det inte används för att förhindra långvarig exponering för hårda väderförhållanden som kan försämra aluminiumytan eller orsaka korrosion.
- Inspektera regelbundet köksstrukturen för tecken på slitage eller skador, särskilt efter exponering för extremt väder. Kontrollera om det finns lösa anslutningar eller korrosion och dra åt eller byt ut delar vid behov.
- Överskrid inte de rekommenderade belastningsgränserna för bänkskivan (30 kg) eller förvaringshyllorna (5 kg). Undvik att placera alltför tunga föremål på bänkskivan, eftersom detta kan orsaka deformation eller kompromettera enhetens stabilitet.
- Kontrollera alltid att anslutningarna till diskhon är korrekt installerade. Säkerställ att vatteninloppet och avloppssystemen är ordentligt fästa för att undvika läckor eller vattenskador.
- När du rengör aluminiumstrukturen, använd mild tvål och vatten. Undvik slipande rengöringsmedel eller skurplattor, eftersom dessa kan repa eller skada ytan.
- Låt inte barn leka på eller runt köksenheten. Strukturen är inte designad för att stödja klättring eller hård hantering.



- För bästa resultat, säkerställ att köksenheten är ordentligt förankrad om den kommer att användas på en plats där den kan utsättas för förskjutning eller rörelse, såsom nära en pool eller på lös jord.
- Var försiktig när du flyttar köksenheten. Använd minst två personer för att lyfta och transportera strukturen för att undvika skador eller skador, eftersom aluminiumramen kan vara tung eller otymplig.
- Var medveten om att aluminiumytor kan bli mycket varma när de utsätts för direkt solljus. Använd värmebeständiga handskar eller mattor vid behov för att undvika brännskador.
- Vid brand i omgivningen, ta bort brandfarliga föremål och säkerställ att alla personer håller ett säkert avstånd från köksenheten. Aluminium är inte brandsäkert och kan deformeras under extrem värme.
- Lämna aldrig vatten rinnande oöversiktat i diskhon, särskilt om avloppssystemet är anslutet till en utomhusavloppsledning. Översvämningar kan orsaka översvämning eller vattenskador på omgivande områden.
- Använd inte enheten för andra ändamål än dess avsedda användning, såsom sittplatser eller klättring, eftersom detta kan leda till skador eller strukturellt fel.

Delar

214269 - Aluminium Utomhuskök
Diskbänksenhet

Del B1 - Bänkskivans ben för
køkshon
1 stycke(n)



Del C1 - Bänkskivans Ben för
Køkshon
1 stycke(n)



Del D - Diskbänkens Baspanel
1 stycke(n)



Del F - Koppling
2 stycke(n)



Del H - Sidopanel för køkshon
1 stycke(n)



Del A - Køksbänk
1 stycke(n)



Del B2 - Bänkskivans ben för
køkshon
1 stycke(n)




Del C2 - Bänkskivans ben till
køkshon
1 stycke(n)



Del E - Stønkshydd
1 stycke(n)



Del G - Køkshyllan for diskbänk
1 stycke(n)




Del I - Frampanel for køkshon
1 stycke(n)



Del J - Sidopanel för köksvask
1 stycke(n)



Del K - Bakkpanel för köksvask
1 stycke(n)



Del L1 - Diskho
1 stycke(n)

Del L2 - Propp
1 stycke(n)

Del L3 - Sil
1 stycke(n)

Del L4 - Avloppsslangkoppling
1 stycke(n)

Del M - Kran
1 stycke(n)



Del N - Stagstång
1 stycke(n)



Del O - P-fälla
1 stycke(n)



Del P - Flexibel Avloppsslang
1 stycke(n)



Del Q - Vatteninloppsrör
1 stycke(n)



Del R - Vinklad stoppventil med 1/2" anslutning
1 stycke(n)



Del S - M6x15mm
24 stycke(n)



Del T - M6x30mm
10 stycke(n)



Del U - M6x45mm
5 stycke(n)



Del V - M6x50mm
3 stycke(n)



Del W - 1 mm bricka
42 stycke(n)



Del X - 2 mm bricka
1 stycke(n)

Del Y - Bult
1 stycke(n)



Del Z - Bricka
19 stycke(n)



Del AA - Insexnyckel
1 stycke(n)



Del BB - Skiftnyckel
1 stycke(n)



Del C - Bricka
1 stycke(n)



214271 - Aluminium
Utomhusköksbordsenhet

Del A - Bänkskivans Baspanel
1 stycke(n)



Del B - Köksbensben
2 stycke(n)



Del C - Bänkskivans ben
2 stycke(n)



Del D - Köksbänkens Golvpanel
1 stycke(n)



Del E - Bänkskiva med stänkskydd
1 stycke(n)



Del G - Köksbänkshylla
1 stycke(n)



Del I - M6x30mm
4 stycke(n)




Del K - Bricka
27 stycke(n)



Del M - Insexnyckel
1 stycke(n)




Del A - Bänkskiva
1 stycke(n)



Del C - Bänkskivans ben
2 stycke(n)



Del E - Stänkskydd för bänkskiva
1 stycke(n)



61.5x44.5cm

Del G - Köksbänkshylla
1 stycke(n)



Del I - M6x30mm
4 stycke(n)




Del K - Bricka
22 stycke(n)



Del M - Insexnyckel
1 stycke(n)



Del F - Koppling
2 stycke(n)



Del H - M6x15mm
20 stycke(n)



M6x15mm

Del J - M6x50mm
3 stycke(n)



M6x50mm

Del L - Bricka
19 stycke(n)



214272- Aluminium Utomhuskök
Hörnenhet


Del B - Köksbensben
2 stycke(n)



Del D - Bänkskivans Baspanel
1 stycke(n)



Del F - Bänkskiva Stänkskydd
1 stycke(n)



58X44.5cm

Del H - M6x15mm
12 stycke(n)



M6x15mm

Del J - M6x50mm
6 stycke(n)



M6x50mm


Del L - Bricka
14 stycke(n)



Steg (26)




I. 214269




2. 214269

2




3. 214269




4. 214269

4




5. 214269

5




6. 214269

6




7. 214269

7




8. 214269

8




9. 214269

9




10. 214269




11. 214269

11




12. 214269

12




13. 214271




14. 214271

2




15. 214271

3





16. 214271

4




17. 214271

5




18. 214271

6




19. 214272




20. 214272

2




21. 214272

3




22. 214272




23. 214272

5



24. 214272

6



25. Underhåll

- Rengör aluminiumramen med en mjuk trasa och en mild tvållösning för att ta bort smuts, damm och smuts. Undvik att använda slipande rengöringsmedel, skurplattor eller starka kemikalier som kan skada ytan.

26. Felsökning

VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?

- Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.



Användarvillkor: <https://se.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

