

Instructions par Monster Shop (UK)

Ensemble de cuisine extérieur 3 pièces en aluminium

214822



Informations sur le produit

Unité d'Évier de Cuisine de Jardin en Aluminium

Description

L'Unité d'Évier de Jardin en Aluminium est un ajout intelligent et élégant à toute cuisine extérieure, finie en gris anthracite contemporain. Elle dispose d'un évier en acier inoxydable avec un robinet d'eau froide, une crépine intégrée et un tuyau d'évacuation flexible pour un drainage facile. Un placard de rangement intégré garde les essentiels bien rangés, tandis que l'étagère supérieure réglable offre une polyvalence supplémentaire. Conçue pour fonctionner parfaitement avec l'unité d'angle et l'unité de table assorties, elle est parfaite pour créer un espace de cuisson extérieur modulaire sur mesure.

Spécifications du produit

	214689	214271	214272
Dimensions	90cm (L) x 61,5cm (l) x 127,5cm (H)	90cm (L) x 61,5cm (l) x 127,5cm (H)	61,5cm (L) x 60cm (l) x 127,5cm (H)
Poids Net	22,13kg	15,15kg	12,3kg
Capacité du Plan de Travail	30kg	30kg	30kg
Capacité de Poids de l'Étagère Supérieure	5kg	5kg	5kg



Taille de l'Étagère Réglable	14cm (P) x 90cm (L)	14cm (P) x 90cm (L)	14cm (P) x 58cm (L)
Épaisseur de l'Étagère	1,5cm	1,5cm	1,5cm
Hauteur de la Table	84,2cm	84,2cm	84,2cm
Zone de Travail de la Table	59,8cm (P)	59,8cm (P)	59,8cm (P)
Hauteur de la Zone de Rangement Sous le Comptoir	67cm (H)	67cm (H) x 82cm (I)	67cm (H)
Espace Sous l'Étagère Inférieure	10cm (H)	10cm (H)	10cm (H)
Hauteur du Dossieret	43,4cm	43,4cm	43,4cm

UGS

214271-214272, 214689



Conseils de Sécurité

Veillez lire attentivement les Pratiques de Travail Sécurisées pour éviter toute blessure ou dommage à l'appareil.

- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles prévues.
- Assurez-vous d'avoir lu et bien compris le manuel d'instructions et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Assemblez toujours la cuisine extérieure en aluminium sur une surface plane et stable pour garantir un bon équilibre et éviter le basculement.
- Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que tous les composants et outils sont disponibles et non endommagés. N'utilisez pas de pièces qui sont pliées, fissurées ou autrement compromises.
- Lors de l'assemblage des sections de la cuisine, assurez-vous que toutes les connexions et fixations sont bien serrées. Des pièces lâches peuvent compromettre la stabilité et entraîner des accidents.
- Évitez de trop serrer les boulons, car cela pourrait endommager les composants en aluminium ou dénuder le filetage, affaiblissant ainsi la structure.
- Ne modifiez pas l'unité et n'ajoutez pas d'autres éléments de cuisine, tels que des brûleurs à gaz ou des appareils électriques, car cette unité n'est pas conçue pour les supporter.
- Assurez-vous que la cuisine est placée dans un endroit bien ventilé, à l'écart de tout matériau inflammable, y compris la végétation sèche, comme mesure de sécurité générale lors du travail en extérieur.
- Placez la cuisine extérieure dans un endroit non exposé à des vents forts, car des vents violents peuvent déstabiliser la structure, surtout si l'unité n'est pas ancrée.
- La cuisine est conçue pour une utilisation en extérieur, mais il est recommandé de la couvrir ou de la ranger à l'abri lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter une exposition prolongée à des conditions météorologiques difficiles qui pourraient dégrader la finition en aluminium ou provoquer de la corrosion.
- Inspectez régulièrement la structure de la cuisine pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier après une exposition à des conditions météorologiques extrêmes. Vérifiez les connexions lâches ou la corrosion et serrez ou remplacez les pièces si nécessaire.
- Ne dépassez pas les limites de charge recommandées pour le plan de travail (30 kg) ou les étagères de rangement (5 kg). Évitez de placer des objets excessivement lourds sur le plan de travail, car cela pourrait provoquer une déformation ou compromettre la stabilité de l'unité.
- Vérifiez toujours que les connexions de l'évier sont correctement installées. Assurez-vous que les systèmes d'arrivée d'eau et de drainage sont solidement fixés pour



éviter les fuites ou les dommages causés par l'eau.

- Lors du nettoyage de la structure en aluminium, utilisez du savon doux et de l'eau. Évitez les nettoyants abrasifs ou les tampons à récurer, car ils peuvent rayer ou endommager la surface.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou autour de l'unité de cuisine. La structure n'est pas conçue pour supporter l'escalade ou les manipulations brusques.
- Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que l'unité de cuisine est correctement ancrée si elle doit être utilisée dans un endroit où elle pourrait être soumise à des déplacements ou des mouvements, comme près d'une piscine ou sur un sol meuble.
- Faites attention lorsque vous déplacez l'unité de cuisine. Utilisez au moins deux personnes pour soulever et transporter la structure afin d'éviter tout dommage ou blessure, car le cadre en aluminium peut être lourd ou difficile à manipuler.
- Sachez que les surfaces en aluminium peuvent devenir très chaudes lorsqu'elles sont exposées à la lumière directe du soleil. Utilisez des gants ou des tapis résistants à la chaleur si nécessaire pour éviter les brûlures.
- En cas d'incendie dans la zone environnante, retirez les objets inflammables et assurez-vous que toutes les personnes maintiennent une distance de sécurité par rapport à l'unité de cuisine. L'aluminium n'est pas ignifuge et peut se déformer sous une chaleur extrême.
- Ne laissez jamais l'eau couler sans surveillance dans l'évier, surtout si le système de drainage est relié à une conduite d'évacuation extérieure. Les débordements peuvent provoquer des inondations ou des dommages causés par l'eau aux zones environnantes.
- N'utilisez pas l'unité à des fins autres que son utilisation prévue, comme pour s'asseoir ou grimper, car cela pourrait entraîner des blessures ou une défaillance structurelle.

les pièces

214269 - Unité d'Évier de Cuisine
Extérieure en Aluminium

Partie B1 - Pied de Comptoir de
l'Évier de Cuisine 
1 pièce(s)

Partie A - Plan de Travail de
Cuisine 
1 pièce(s)

Partie B2 - Pied de Comptoir de
l'Évier de Cuisine 
1 pièce(s)



Partie C1 - Pied de Comptoir de l'Évier de Cuisine



1 pièce(s)

Partie C2 - Pied de Comptoir de l'Évier de Cuisine



1 pièce(s)

Partie D - Panneau de Base de l'Évier de Cuisine



1 pièce(s)

Partie E - Crédence



1 pièce(s)

Partie F - Connecteur



2 pièce(s)

Partie G - Étagère de l'évier de cuisine



1 pièce(s)

Partie H - Panneau latéral de l'évier de cuisine



1 pièce(s)

Partie I - Panneau avant de l'évier de cuisine



1 pièce(s)

Partie J - Panneau latéral de l'évier de cuisine



1 pièce(s)

Partie K - Panneau Arrière de l'Évier de Cuisine



1 pièce(s)

Partie L1 - Bassin de l'évier

1 pièce(s)

Partie L2 - Bouchon

1 pièce(s)

Partie L3 - Filtre

1 pièce(s)

Partie L4 - Connecteur de Tuyau d'Évacuation

1 pièce(s)

Partie M - Robinet



1 pièce(s)

Pièce N - Tige de Renfort



1 pièce(s)

Pièce O - Siphon en P



1 pièce(s)

Pièce P - Tuyau d'évacuation flexible



1 pièce(s)

Pièce Q - Tuyau d'entrée d'eau

1 pièce(s)



Pièce R - Robinet d'arrêt coudé avec raccord 1/2"



1 pièce(s)

Partie S - M6x15mm

24 pièce(s)



Partie T - M6x30mm

10 pièce(s)



Pièce U - M6x45mm

5 pièce(s)



Partie V - M6x50mm

3 pièce(s)



Pièce W - Rondelle 1mm
42 pièce(s)



Pièce X - Rondelle 2mm
1 pièce(s)

Pièce Y - Boulon
1 pièce(s)



Pièce Z - Rondelle
19 pièce(s)



Partie AA - Clé Allen
1 pièce(s)



Partie BB - Clé
1 pièce(s)



Partie C - Rondelle
1 pièce(s)



214271 - Unité de Table de Cuisine
Extérieure en Aluminium

Partie A - Panneau de Base du
Comptoir
1 pièce(s)



Partie B - Pied de Comptoir de
Cuisine
2 pièce(s)



Partie C - Pied de Comptoir de
Cuisine
2 pièce(s)




Partie D - Panneau de Sol du
Comptoir de Cuisine
1 pièce(s)



Partie E - Crédence de Comptoir
1 pièce(s)



Pièce F - Connecteur
2 pièce(s)



Partie G - Étagère de Comptoir de
Cuisine
1 pièce(s)



Partie H - M6x15mm
20 pièce(s)



Partie I - M6x30mm
4 pièce(s)



Pièce J - M6x50mm
3 pièce(s)



Pièce K - Rondelle
27 pièce(s)



Partie L - Rondelle
19 pièce(s)



Partie M - Clé Allen
1 pièce(s)



214272- Unité d'angle de cuisine
extérieure en aluminium

Partie A - Panneau de Comptoir
1 pièce(s)



Partie B - Pieds du Comptoir de
Cuisine
2 pièce(s)




Partie C - Pieds de comptoir de
cuisine
2 pièce(s)



Partie D - Panneau de Base du
Comptoir
1 pièce(s)



Partie E - Crédence de Comptoir
1 pièce(s)



Partie F - Crédence de Comptoir
1 pièce(s)



Partie G - Étagère de Comptoir de Cuisine
1 pièce(s)



Partie H - M6x15mm
12 pièce(s)



Partie I - M6x30mm
4 pièce(s)



Pièce J - M6x50mm
6 pièce(s)



Pièce K - Rondelle
22 pièce(s)



Partie L - Rondelle
14 pièce(s)




Partie M - Clé Allen
1 pièce(s)




Étapes (26)

1. 214269




2. 214269

2




3. 214269




4. 214269

4




5. 214269

5




6. 214269

6




7. 214269

7




8. 214269

8




9. 214269

9




10. 214269




11. 214269

11




12. 214269

12




13. 214271




14. 214271

2




15. 214271

3





16. 214271

4




17. 214271

5




18. 214271

6




19. 214272




20. 214272

2




21. 214272

3




22. 214272




23. 214272

5



24. 214272

6



25. Entretien

- Nettoyez le cadre en aluminium avec un chiffon doux et une solution de savon doux pour enlever la saleté, la poussière et la crasse. Évitez d'utiliser des nettoyeurs abrasifs, des tampons à récurer ou des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition.

26. Dépannage

QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?

- S'il semble qu'il manque une pièce dans votre commande, contactez notre équipe d'assistance clientèle amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE D'ASSISTANCE CLIENTÈLE.



Conditions d'utilisation: <https://fr.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

