

Instructions par Monster Shop (UK)

KuKoo Oriva LED Cave à Vin

215012

Aperçu de l'unité

Présentation de votre nouvelle cave à vin thermoélectrique – la solution parfaite pour préserver votre collection de vins. Conçue dans un souci d'efficacité énergétique, elle fonctionne silencieusement sans les vibrations des systèmes de refroidissement traditionnels, garantissant des conditions de stockage optimales. Dotée d'un éclairage LED élégant et de fonctionnalités conviviales, cette cave à vin allie fonctionnalité et élégance moderne, en faisant un incontournable pour tout amateur de vin.

Spécifications

- **Taille du produit :** H810mm*L400mm*P502mm
- **Poids du produit :** 22,6KG
- **Capacité en bouteilles : 32 bouteilles**
- **Capacité : 78 litres**
- **Température : 8-18 degrés**
- **Tension : 220V-240V/110V**
- **LED : Multicolore**

Conseils de sécurité

- Assurez-vous d'avoir lu et bien compris le manuel d'instructions et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Maintenez un espace suffisant autour du refroidisseur à vin pour permettre une ventilation adéquate, en veillant à ce que l'air chaud extrait de l'arrière ou des côtés puisse circuler librement.
- Utilisez ce produit uniquement avec la tension spécifiée dans le manuel. L'utilisation d'une tension incorrecte peut entraîner des risques électriques ou des dommages.
- Assurez-vous que tous les composants électriques sont enfermés, isolés et exempts de tout dommage visible avant utilisation.
- Placez le refroidisseur à vin sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement ou instabilité, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le refroidisseur à vin, car cela pourrait déstabiliser le produit ou causer des dommages.
- Si vous transportez le refroidisseur, sécurisez-le correctement pour éviter tout basculement ou mouvement pouvant entraîner des dommages ou des blessures.
- Vérifiez régulièrement la condensation, car un excès d'humidité autour du refroidisseur peut créer un risque de glissade ou endommager les objets à proximité. Essuyez toute condensation dès qu'elle est remarquée.
- Positionnez le refroidisseur à vin sur une surface résistante à l'eau pour protéger la zone environnante des dommages potentiels causés par l'humidité.
- Assurez-vous que les lumières LED fonctionnent correctement et évitez de les regarder directement pendant de longues périodes, car cela pourrait provoquer une fatigue oculaire.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements excessivement humides ou mouillés pour minimiser le risque de dysfonctionnement électrique ou de problèmes de condensation.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe visible d'usure, de dommage ou de composants desserrés avant utilisation. N'utilisez pas le produit si des problèmes sont détectés jusqu'à ce qu'ils soient résolus.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier le produit vous-même. Contactez le fabricant ou un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.
- Gardez le produit à l'écart des matériaux inflammables, car les composants internes peuvent générer de la chaleur pendant le fonctionnement.
- Rangez le refroidisseur à vin dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé, et assurez-vous qu'il est déconnecté de la source d'alimentation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques, sauf sous la supervision directe d'un adulte pour éviter les accidents ou une mauvaise utilisation.

- Suivez toutes les consignes de nettoyage et d'entretien du manuel. Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu de refroidissement du vin et de boissons similaires. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Si le produit émet des bruits, des odeurs ou des problèmes de performance inhabituels, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez le fabricant ou un technicien qualifié.

La responsabilité de Monster Group UK Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit uniquement. Veuillez visiter https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service pour voir les termes et conditions complets.

les pièces

Casier à vin
7 pièce(s)

Télécommande
1 pièce(s)

Étapes (4)

1. Réglage de la température

Utilisez les symboles Plus et Moins sur le refroidisseur à vin pour régler la température souhaitée. Le nombre affiché reviendra à la température actuelle du refroidisseur à vin et passera progressivement à la température souhaitée une fois celle-ci atteinte.

2. Utilisation de la télécommande



Rhythm 1-2: Single click to switch to 1-2 rhythm mode
Rhythm 3-4: Click to cycle through the 3-4 rhythm mode
Remote control lock: After pressing, the remote control is locked, pressing the switch is available, other keys are invalid. After pressing once, the unlock button can be used. After the remote control is locked, press the switch to unlock the remote control.

3. Entretien

Pour que votre cave à vin thermoélectrique fonctionne de manière fluide et efficace, voici quelques conseils d'entretien suggérés :

1. **Gardez-la propre** : Nettoyez régulièrement l'extérieur et l'intérieur de la cave. Pour l'intérieur, utilisez un chiffon doux et un détergent doux. Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les surfaces ou laisser des résidus nocifs.

2. **Vérifiez et nettoyez les ventilateurs** : Les ventilateurs d'une cave thermoélectrique sont essentiels à son fonctionnement, car ils dissipent la chaleur du système de refroidissement. La poussière et les débris peuvent s'accumuler sur les pales des ventilateurs et nuire à leur efficacité. Nettoyez les ventilateurs délicatement avec une brosse douce ou un chiffon, et assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués.

3. **Maintenez une ventilation adéquate** : Assurez-vous que les évents de la cave ne sont pas bloqués. Il doit y avoir suffisamment d'espace autour de l'appareil pour que l'air circule librement, ce qui est essentiel pour le processus d'échange de chaleur.

4. **Inspectez les joints** : Vérifiez périodiquement les joints de la porte pour vous assurer qu'ils sont bien serrés et non usés. Un bon joint est essentiel pour maintenir la température et les niveaux d'humidité internes.

5. **Évitez de surcharger** : Ne surchargez pas la cave avec des bouteilles car cela peut obstruer la circulation de l'air interne, entraînant un refroidissement inégal.

6. **Stabilisez la température et l'humidité** : Essayez de garder la cave dans un endroit où la température ambiante est stable et l'humidité modérée pour réduire le stress sur ses composants.

7. **Vérification de l'alimentation électrique** : Assurez-vous que la cave est branchée sur une source d'alimentation stable et appropriée. Évitez d'utiliser des rallonges si possible, car elles peuvent provoquer des fluctuations de tension qui peuvent affecter les performances de la cave.

8. **Dégivrez régulièrement** : Si vous remarquez du givre, éteignez la cave, retirez les bouteilles et laissez-la dégivrer. Essuyez l'intérieur avant de la rallumer.

En respectant ces consignes d'entretien, vous pouvez aider à garantir que votre cave à vin thermoélectrique fonctionne efficacement pendant de nombreuses années, préservant ainsi votre collection de vins dans des conditions optimales.

4. Dépannage

- **QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?**

S'il semble qu'il manque une pièce dans votre commande, contactez notre équipe d'assistance clientèle amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE D'ASSISTANCE CLIENTÈLE.**

Conditions d'utilisation: https://fr.monstershop.eu/policies/terms-of-service