

Instrucciones de Monster Shop (UK)

KuKoo Oriva LED Enfriador de Vino

215012

Descripción de la Unidad

Presentamos su nuevo enfriador de vino termoeléctrico: la solución perfecta para preservar su colección de vinos. Diseñado pensando en la eficiencia energética, funciona silenciosamente sin las vibraciones de los sistemas de enfriamiento tradicionales, asegurando condiciones óptimas de almacenamiento. Mejorado con una elegante iluminación LED y características fáciles de usar, este enfriador de vino combina funcionalidad con elegancia moderna, convirtiéndolo en un imprescindible para cualquier amante del vino.

Especificaciones

- **Tamaño del producto:** H810mm*W400mm*D502mm
- **Peso del producto:** 22.6KG
- **Capacidad de botellas:** 32 botellas
- **Capacidad:** 78 litros
- **Temperatura:** 8-18 grados
- **Voltaje:** 220V-240V/110V
- **LED:** Multicolor



Consejos de Seguridad

- Asegúrese de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de usar este producto.
- Mantenga un espacio adecuado alrededor del enfriador de vino para permitir una ventilación adecuada, asegurándose de que el aire caliente extraído de la parte trasera o los lados pueda circular libremente.
- Utilice este producto solo con el voltaje especificado en el manual. Usar un voltaje incorrecto puede resultar en peligros eléctricos o daños.
- Asegúrese de que todos los componentes eléctricos estén encerrados, aislados y libres de cualquier daño visible antes de su uso.
- Coloque el enfriador de vino sobre una superficie estable y nivelada para evitar vuelcos o inestabilidad, lo que podría causar lesiones o daños.
- No coloque objetos pesados sobre el enfriador de vino, ya que esto podría desestabilizar el producto o causar daños.
- Si transporta el enfriador, asegúrelo adecuadamente para evitar vuelcos o movimientos que puedan resultar en daños o lesiones.
- Revise regularmente la condensación, ya que el exceso de humedad alrededor del enfriador puede crear un riesgo de resbalones o dañar objetos cercanos. Limpie cualquier condensación tan pronto como se note.
- Coloque el enfriador de vino sobre una superficie resistente al agua para proteger el área circundante de posibles daños por humedad.
- Asegúrese de que las luces LED funcionen correctamente y evite mirarlas directamente durante períodos prolongados, ya que esto puede causar fatiga ocular.
- Evite usar el producto en ambientes excesivamente húmedos o mojados para minimizar el riesgo de mal funcionamiento eléctrico o problemas de condensación.
- Inspeccione regularmente el producto en busca de signos visibles de desgaste, daños o componentes sueltos antes de usarlo. No use el producto si se detectan problemas hasta que se hayan resuelto.
- No intente reparar o modificar el producto usted mismo. Contacte al fabricante o a un profesional calificado para obtener asistencia.
- Mantenga el producto alejado de materiales inflamables, ya que los componentes internos pueden generar calor durante el funcionamiento.
- Guarde el enfriador de vino en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso, y asegúrese de que esté desconectado de la fuente de alimentación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas a menos que esté bajo supervisión directa de un adulto para prevenir accidentes o mal uso.
- Siga todas las pautas de limpieza y mantenimiento del manual. Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.



- Utilice el producto solo para su propósito previsto de enfriar vino y bebidas similares. No lo use para otros fines.
- Si el producto desarrolla ruidos inusuales, olores o problemas de rendimiento, deje de usarlo inmediatamente y consulte al fabricante o a un técnico calificado.

La responsabilidad de Monster Group UK Limited se limitará únicamente al valor comercial del producto. Visite <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service> para ver los términos y condiciones completos.

Partes

Botellero
7 pieza(s)



Mando a distancia
1 pieza(s)



Pasos (4)


1. Ajuste de la Temperatura

Utilice los símbolos de Más y Menos en el Enfriador de Vino para establecer la temperatura deseada. El número mostrado volverá a la temperatura actual del enfriador de vino y cambiará gradualmente a la temperatura deseada una vez que se haya alcanzado.



2. Uso del mando a distancia

LED2021 -24KEY



Rhythm 1-2: Single click to switch to 1-2 rhythm mode
 Rhythm 3-4: Click to cycle through the 3-4 rhythm mode
 Remote control lock: After pressing, the remote control is locked, pressing the switch is available, other keys are invalid. After pressing once, the unlock button can be used. After the remote control is locked, press the switch to unlock the remote control.



3. Mantenimiento

Para mantener su enfriador de vino termoeléctrico funcionando sin problemas y de manera eficiente, aquí hay algunos consejos de mantenimiento sugeridos:

- 1. Manténgalo Limpio:** Limpie regularmente el exterior y el interior del enfriador. Para el interior, use un paño suave y un detergente suave. Evite los productos químicos agresivos que podrían dañar las superficies o dejar residuos nocivos.
- 2. Revise y Limpie los Ventiladores:** Los ventiladores en un enfriador termoeléctrico son cruciales para su funcionamiento, ya que disipan el calor del sistema de enfriamiento. El polvo y los escombros pueden acumularse en las aspas del ventilador y obstaculizar su eficiencia. Limpie los ventiladores suavemente con un cepillo o paño suave, y asegúrese de que estén libres de obstrucciones.
- 3. Mantenga una Ventilación Adecuada:** Asegúrese de que las rejillas de ventilación del enfriador no estén bloqueadas. Debe haber un espacio adecuado alrededor de la unidad para que el aire circule libremente, lo cual es esencial para el proceso de intercambio de calor.
- 4. Inspeccione los Sellos:** Revise los sellos de la puerta periódicamente para asegurarse de que estén ajustados y no desgastados. Un buen sello es esencial para mantener la temperatura y los niveles de humedad internos.
- 5. Evite Sobrecargar:** No sobrecargue el enfriador con botellas, ya que esto puede obstruir la circulación de aire interna, lo que lleva a un enfriamiento desigual.
- 6. Estabilice la Temperatura y Humedad:** Trate de mantener el enfriador en un lugar con una temperatura ambiente estable y humedad moderada para reducir el estrés en sus componentes.
- 7. Verificación de Suministro Eléctrico:** Asegúrese de que el enfriador esté enchufado a una fuente de energía estable y adecuada. Evite usar cables de extensión si es posible, ya que pueden causar fluctuaciones de voltaje que pueden afectar el rendimiento del enfriador.
- 8. Descongelar Regularmente:** Si nota escarcha, apague el enfriador, retire las botellas y déjelo descongelar. Seque el interior antes de volver a encenderlo.

Al seguir estas pautas de mantenimiento, puede ayudar a garantizar que su enfriador de vino termoeléctrico funcione eficazmente durante muchos años, preservando su colección de vinos en condiciones óptimas.



4. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**

Términos del servicio: <https://monstershop.es/policies/terms-of-service>

