

Instructies door Monster Shop (UK)

KuKoo Commerciële Fruitpers

215433



Productinformatie

KuKoo Commerciële Fruitpers

Beschrijving

De KuKoo Commerciële Fruitpers is ontworpen voor efficiëntie en gebruiksgemak in omgevingen met hoge vraag. Met een handige kraan om de sapstroom te regelen, biedt het nauwkeurige dosering met minimale verspilling. De royale kabel van 1,8 meter biedt flexibiliteit in plaatsing, waardoor het ideaal is voor drukke keukens of sapbars. Gebouwd voor prestaties en praktisch gebruik, stroomlijnt deze fruitpers het sapextractieproces terwijl het consistente resultaten garandeert.

Productspecificaties

	215433
Lengte	52cm
Breedte	43cm
Hoogte	95cm
Vermogen	120W
Voltage	220V

SKU

215433



Instructies door Monster Shop (UK)
KuKoo Commerciële Fruitpers

Veiligheidsadvies

- Zorg ervoor dat u de handleiding en veiligheidsinstructies volledig hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.
- Bedien de sapcentrifuge niet als de veiligheidskap niet correct is geïnstalleerd. De machine is uitgerust met een veiligheidsschakelaar die bediening voorkomt tenzij de kap correct is bevestigd.
- Sluit de sapcentrifuge alleen aan op een 220V 50Hz stroomvoorziening met een functionerend veiligheidsaardingssysteem. Wijzig de elektrische aansluitingen onder geen enkele omstandigheid.
- Controleer altijd het netsnoer en de stekker op eventuele tekenen van schade voor elk gebruik. Als deze beschadigd zijn, gebruik de sapcentrifuge dan niet en neem contact op met een gekwalificeerde technicus voor reparatie.
- Gebruik de sapcentrifuge niet in natte of vochtige omgevingen. Houd het apparaat uit de buurt van waterbronnen om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Schakel de sapcentrifuge altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken of onderhoud gaat uitvoeren. Wacht tot alle onderdelen zijn gestopt met bewegen voordat u interne componenten hanteert.
- Gebruik alleen sinaasappels met een diameter tussen 40 mm en 80 mm met deze machine om vastlopen of schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat alle verwijderbare onderdelen die in contact komen met voedsel grondig worden gereinigd voor het eerste gebruik en na elk gebruik.
- Steek nooit vingers, gereedschap of andere vreemde voorwerpen in de invoeropening terwijl de machine draait. Gebruik altijd alleen kunstmatige voeding.
- Gebruikers mogen geen losse kleding, sieraden dragen of lang haar los hebben tijdens het bedienen van de sapcentrifuge om verstrikking met bewegende delen te voorkomen.
- Houd handen uit de buurt van de interne mechanismen, inclusief sluitende of roterende delen, om knel- of kneuzingsletsel te voorkomen.
- Draag snijbestendige handschoenen bij het hanteren of schoonmaken van onderdelen met messen, zoals de mes- en schrapercombinaties.
- Demonteer en monteer de interne componenten alleen in de juiste volgorde. Let speciaal op de positionering van de messen en zorg ervoor dat de veiligheidsschakelaar is ingeschakeld tijdens de montage.
- Bedien de sapcentrifuge niet als er abnormale geluiden optreden of als interne tandwielen beschadigd lijken. Stop onmiddellijk met de bediening en regel vervanging van onderdelen om verdere schade of letsel te voorkomen.
- Houd de sapcontainer en de fruitafvallemmer voldoende leeg om overloop te voorkomen. Schakel altijd de stroom uit voordat u een van beide containers leegt.



- Reinig de buitenoppervlakken van de hoofdunit alleen met een vochtige doek. Was de hoofdunit niet met water en dompel deze niet onder in vloeistof.
- Gemorst sap of pulp moet onmiddellijk worden schoongemaakt om uitglijongevallen te voorkomen. Overweeg het gebruik van antislipmatten in het werkgebied.
- Verwijder pulpaafval op een hygiënische en veilige manier. Laat afval niet ophopen in of rond de machine.
- Als de machine gedurende langere tijd wordt gebruikt, vooral in lawaaiërie omgevingen zoals commerciële keukens, wordt gehoorbescherming aanbevolen om langdurige blootstelling aan lawaai te voorkomen.
- Zorg ervoor dat alle bewegende delen voldoende speling hebben en vrij zijn van obstakels. Probeer nooit met geweld delen te sluiten of te bedienen die vast lijken te zitten.
- De sapcentrifuge mag niet worden gebruikt door kinderen of door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, tenzij onder toezicht of instructie van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies

De aansprakelijkheid van Monster Group UK Limited is beperkt tot de commerciële waarde van het product. Bezoek <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service> om de volledige voorwaarden te bekijken.

Onderdelen

Voorplaat
1 stuk(s)

Opvangbak
1 stuk(s)

Schilverzamelcontainers
2 stuk(s)

Sapcentrifuge Mes
1 stuk(s)

Basislade
1 stuk(s)

stappen (11)




1. Voor Gebruik

1. De stroomvoorziening moet een veiligheidsaardingssysteem hebben en de aansluitdelen van de machine mogen niet door een niet-gekwalificeerd persoon worden gewijzigd.
2. Controleer of alle onderdelen zijn geïnstalleerd. Dit product is uitgerust met een veiligheidssysteem, de machine werkt alleen als het masker correct is geïnstalleerd (de veiligheidsschakelaar moet ingedrukt zijn), anders start de machine niet.
3. Reinig voor het eerste gebruik van het product grondig de onderdelen die in contact komen met voedsel.


Stap 2 van 11

Zet je beker op het dienblad van de basis (beker is niet inbegrepen).




Stap 3 van 11

Plaats de fruitafvallemmers aan de twee zijden van de onderkant van de machine.




Stap 4 van 11


Plaats een schone sinaasappel in de fruitmand van de machine.

**Stap 5 van 11**

Druk op de startschakelaar zodat de Juicer begint met het invoeren van de sinaasappels in het persmechanisme. Zodra de juicer klaar is, zal het sap worden vrijgegeven en op dat moment zal de vruchtenschil automatisch in de vruchtenschil-ember worden gescheiden.

**Stap 6 van 11**

Terwijl de sapcentrifuge in werking is steek geen vingers of andere voorwerpen in de invoeropening. Als de sapopslagcontainer of de fruitafvalemmer vol is, schakel dan de stroomtoevoer uit en maak deze schoon.

**Stap 7 van 11**

Na gebruik van de Juicer schakelt u deze uit en koppelt u de stroomtoevoer los.




8. Onderhoud en Reiniging

1. Voordat u het product schoonmaakt, moet de startschakelaar worden uitgeschakeld, de stroomtoevoer worden losgekoppeld en wachten tot de machine volledig stopt.
2. Reinig het product onmiddellijk na gebruik.
3. De buitenkant van de hoofdeenheid kan worden afgeveegd met een vochtige doek, was het niet direct met water, en de afzonderlijke onderdelen kunnen direct in het water worden gereinigd.


9. Demonteren voor Reiniging

Draai de afdek schroef los, neem de afdekking eraf.



Stap 10 van 11

Neem op hun beurt de mescombinatie af (wees voorzichtig, want het mes is scherp en kan snijden als je niet voorzichtig bent), twee groepen schrapercombinaties, schroef de vier schroeven los, neem de twee groepen holle en bolle ballen af (elke groep van de holle en bolle ballen moet tegelijkertijd worden verwijderd).



11. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.

- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**

Servicevoorwaarden: <https://nl.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

