

Anleitung von Monster Shop (UK)



## KuKoo Gewerblicher Obstentsafter

215433

### Produktinformationen

## KuKoo Gewerblicher Obstentsafter

### Beschreibung

Der KuKoo Gewerblicher Obstentsafter ist für Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in stark frequentierten Umgebungen konzipiert. Mit einem praktischen Zapfhahn zur Steuerung des Saftflusses ermöglicht er präzises Ausgießen mit minimalem Abfall. Sein großzügiges 1,8-Meter-Kabel bietet Flexibilität bei der Platzierung und macht ihn ideal für geschäftige Küchen oder Saftbars. Für Leistung und Praktikabilität gebaut, optimiert dieser Entsafter den Saftgewinnungsprozess und sorgt für gleichbleibende Ergebnisse.

### Produktdetails

215433

Länge	52cm
Breite	43cm
Höhe	95cm
Leistung	120W
Spannung	220V

### Artikelnummer

215433



Anleitung von Monster Shop (UK)  
KuKoo Gewerblicher Obstentsafter

## Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Betreiben Sie den Entsafter nicht, wenn die Sicherheitsabdeckung nicht ordnungsgemäß installiert ist. Die Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der den Betrieb verhindert, wenn die Abdeckung nicht korrekt gesichert ist.
- Schließen Sie den Entsafter nur an eine 220V 50Hz Stromversorgung mit einem funktionierenden Schutzerdungssystem an. Verändern Sie unter keinen Umständen die elektrischen Anschlüsse.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel und den Stecker auf Anzeichen von Beschädigungen. Wenn beschädigt, verwenden Sie den Entsafter nicht und kontaktieren Sie einen qualifizierten Techniker für Reparaturen.
- Verwenden Sie den Entsafter nicht in nassen oder feuchten Umgebungen. Halten Sie das Gerät von Wasserquellen fern, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
- Schalten Sie den Entsafter vor der Reinigung oder Wartung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie, bis alle Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie interne Komponenten handhaben.
- Verwenden Sie mit dieser Maschine nur Orangen mit einem Durchmesser zwischen 40 mm und 80 mm, um ein Verklemmen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle abnehmbaren Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, vor der ersten Verwendung und nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden.
- Stecken Sie niemals Finger, Utensilien oder andere Fremdkörper in die Einfüllöffnung, während die Maschine läuft. Verwenden Sie immer nur künstliche Zuführung.
- Benutzer dürfen keine lose Kleidung, Schmuck oder ungebundenes langes Haar tragen, wenn sie den Entsafter bedienen, um ein Verfangen in beweglichen Teilen zu verhindern.
- Halten Sie Hände von den internen Mechanismen, einschließlich schließender oder rotierender Teile, fern, um Quetsch- oder Klemmverletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie schnittfeste Handschuhe, wenn Sie Komponenten mit Klingen, wie Messer- und Schaberkombinationen, handhaben oder reinigen.
- Zerlegen und montieren Sie die internen Komponenten nur in der richtigen Reihenfolge. Achten Sie besonders auf die Positionierung der Klingen und stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter während der Montage aktiviert ist.
- Betreiben Sie den Entsafter nicht, wenn ungewöhnliche Geräusche auftreten oder wenn interne Zahnräder beschädigt erscheinen. Beenden Sie den Betrieb sofort und



arrangieren Sie den Austausch von Teilen, um weitere Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

- Halten Sie den Saftbehälter und den Fruchtschalenbehälter leer genug, um ein Überlaufen zu vermeiden. Schalten Sie immer den Strom aus, bevor Sie einen der Behälter leeren.
- Reinigen Sie die äußeren Oberflächen des Hauptkörpers nur mit einem feuchten Tuch. Waschen Sie das Hauptgerät nicht mit Wasser und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeit.
- Verschütteter Saft oder Fruchtfleisch sollte sofort gereinigt werden, um Rutschunfälle zu vermeiden. Erwägen Sie die Verwendung von rutschfesten Matten im Arbeitsbereich.
- Entsorgen Sie Fruchtfleischabfälle auf hygienische und sichere Weise. Lassen Sie keine Abfälle innerhalb oder um die Maschine herum ansammeln.
- Wenn die Maschine über längere Zeiträume verwendet wird, insbesondere in lauten Umgebungen wie Großküchen, wird empfohlen, Gehörschutz zu tragen, um eine längere Lärmbelastung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile ordnungsgemäß freigängig sind und keine Hindernisse vorhanden sind. Versuchen Sie niemals, Teile, die sich verklemmt anfühlen, gewaltsam zu schließen oder zu bedienen.
- Der Entsafter darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, es sei denn, sie werden von jemandem beaufsichtigt oder angewiesen, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen verursacht werden

**Die Haftung der Monster Group UK Limited ist auf den kommerziellen Wert des Produkts beschränkt. Bitte besuchen Sie <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>, um die vollständigen Geschäftsbedingungen zu sehen.**

## Teile

---

Frontplatte

1 stück(e)

---

Auffangschale

1 stück(e)

---

---

Entsafterklinge

1 stück(e)

---

Basisablage

1 stück(e)

---



Schalenauffangbehälter  
2 Stück(e)


## Schritte (11)

### 1. Vor dem Betrieb

1. Die Stromversorgung muss über ein Sicherheits-Erdungssystem verfügen, und die Verbindungsteile der Maschine dürfen nicht von einer nicht qualifizierten Person verändert werden.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile installiert sind. Dieses Produkt ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, es funktioniert nur, wenn die Maschinenabdeckung korrekt installiert ist (der Sicherheitsschalter muss gedrückt sein), andernfalls startet die Maschine nicht.
3. Reinigen Sie vor der ersten Verwendung des Produkts gründlich die Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.


### Schritt 2 von 11

Stellen Sie Ihren Becher auf das Tablett der Basis (Becher ist nicht enthalten).




### Schritt 3 von 11

Stellen Sie die Fruchtschalenbehälter an den beiden Seiten des Bodens der Maschine auf.




### Schritt 4 von 11

Legen Sie eine saubere Orange in den Obstkorb der Maschine.




### Schritt 5 von 11

Drücken Sie den Startschalter, damit der Entsafter beginnt, die Orangen in den Entsaftungsmechanismus zu befördern. Sobald der Entsafter fertig ist, wird der Saft freigesetzt, wobei die Fruchtschalen automatisch in den Fruchtschalenbehälter getrennt werden.



## Schritt 6 von 11



Während der Entsafter in Betrieb ist stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Einfüllöffnung. Wenn der Saftbehälter oder der Fruchtschalenbehälter voll ist, schalten Sie die Stromversorgung aus und reinigen Sie ihn dann.

## Schritt 7 von 11


Schalten Sie nach der Verwendung des Entsafters das Gerät aus und trennen Sie die Stromversorgung.

## 8. Wartung und Reinigung

1. Vor der Reinigung des Produkts muss der Startschalter ausgeschaltet, die Stromversorgung getrennt und gewartet werden, bis die Maschine vollständig stoppt.
2. Reinigen Sie das Produkt sofort nach der Verwendung.
3. Das Äußere des Hauptkörpers kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, bitte waschen Sie es nicht direkt mit Wasser, und die einzelnen Teile können direkt ins Wasser gelegt werden, um sie zu reinigen.


## 9. Zerlegen zum Reinigen

Schrauben Sie die Abdeckungsschraube ab und nehmen Sie die Abdeckung ab.



## Schritt 10 von 11

Nehmen Sie nacheinander die Messerkombination ab (Vorsicht, da die Klinge scharf ist und bei Unachtsamkeit schneiden kann), zwei Gruppen von Schaberkombinationen, schrauben Sie die vier Schrauben ab, nehmen Sie die zwei Gruppen von konkaven und konvexen Kugeln ab (jede Gruppe der konkaven und konvexen Kugeln muss gleichzeitig herausgenommen werden).



## 11. Fehlerbehebung

- **WAS SOLL ICH TUN, WENN TEILE MEINER BESTELLUNG FEHLEN?**

Wenn Teile Ihrer Bestellung zu fehlen scheinen, kontaktieren Sie unser freundliches und hilfsbereites Kundenserviceteam innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt.

- **FÜR ALLE ANDEREN PROBLEME KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSER KUNDENSERVICETEAM.**

Allgemeine Geschäftsbedingungen: <https://de.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

