




Un StepAlong di Monster Shop (UK)

Bancone CM60

214585, 214586, 214587

Panoramica dell'unità

Il bancone del negozio con angolo curvo funziona altrettanto bene come unità autonoma quanto come parte di un team come estensione di altri banconi. Per completare adeguatamente il suo fascino, ha anche una finitura laminata dall'aspetto costoso. Perché non provarlo come bancone del punto vendita o insieme ad altri banconi per creare un'area di servizio clienti? Lascia che i clienti siano quasi altrettanto colpiti dal suo fascino di design quanto lo sono dal tuo stock. Puoi anche conservare segretamente oggetti utili sui suoi scaffali di cui hai bisogno di accedere rapidamente, come rotoli di scontrini o sacchetti. Che tu decida di utilizzare questo bancone d'angolo come punto vendita o come bellissima unità espositiva al dettaglio, darà al tuo stock e al tuo stabilimento quel tocco in più di classe e professionalità. Disponibile in acero o lilla bianco.

Dimensioni

Larghezza: 600mm

Altezza: 900mm

Profondità: 600mm



Consigli di sicurezza

- Assicurati che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per evitare oscillazioni o ribaltamenti.
- Se posizioni l'unità su un pavimento irregolare, utilizza metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per gli scaffali e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di lesioni.
- Assicurati che i prodotti siano distribuiti uniformemente sugli scaffali per evitare ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurati che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o lesioni.
- Ispeziona regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringi o ripara se necessario.
- Fai attenzione quando maneggi oggetti sugli scaffali di vetro. Non sovraccaricare gli scaffali oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuovili prima di iniziare l'assemblaggio. Usa i guanti per rimuoverli.

Parti

Parte 1 - Piano del Bancone

1 Pezzo(i)



Parte 3 - Mensola Inferiore

1 Pezzo(i)



Parte 5 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)




Parte 7 - Base

1 Pezzo(i)



Parte B - Serratura CAM

15 Pezzo(i)



Parte 2 - Mensola Centrale

1 Pezzo(i)



Parte 4 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



Parte 6 - Pannello Posteriore

1 Pezzo(i)





Parte A - Vite


15 Pezzo(i)




Passaggi (11)


1.






2.







3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici laminate o in vetro.

11. Risoluzione dei problemi


• COSA FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?

Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**



Un StepAlong di Monstershop



Bancone del Negozio LED C900-1200

204107/204108/204109/204116/204117/204118

Panoramica dell'unità

Il banco vendita C è un'unità versatile che offre sia ampie opzioni di esposizione che spazio di stoccaggio sicuro. La sezione superiore include due ripiani con frontale in vetro, completi di illuminazione a LED per creare un'esposizione attraente e illuminata per i prodotti. Sotto l'area espositiva, lo stoccaggio nascosto offre ampio spazio per forniture o scorte, protetto da porte con serratura per una maggiore sicurezza. Con la sua finitura in laminato resistente, questo banco garantisce una lunga durata e una facile manutenzione. Disponibile in nero, bianco e acero, è la soluzione perfetta per i rivenditori che cercano di bilanciare un'elegante presentazione dei prodotti con uno stoccaggio funzionale.

Dimensioni

Dimensioni C900:

- **Altezza del prodotto:** 0,9m
- **Profondità del prodotto:** 0,6m
- **Larghezza del prodotto:** 0,9m
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano superiore:** 21,5cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano centrale:** 21,8cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano inferiore:** 30,5cm
- **Peso netto del prodotto:** 64,5kg
- **Chiavi incluse:** 2



- **3 Colori:** Nero, Acero, Bianco

Dimensioni C1200:

- **Altezza del prodotto:** 0,9m
- **Profondità del prodotto:** 0,6m
- **Larghezza del prodotto:** 1,2m
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano superiore:** 21,5cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano centrale:** 21,8cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano inferiore:** 30,5cm
- **Peso netto del prodotto:** 82,4kg
- **Chiavi incluse:** 2
- **3 Colori:** Nero, Acero, Bianco

Specifiche

Specifiche C900:

- **Potenza (W):** 5,3W
- **Alimentazione (Tensione di ingresso):** 100~240V
- **Tensione:** 12V
- **Luminosità (Lumen):** 221,1LM
- **Temperatura del colore (K):** 6489K
- **Durata (Ore):** 30000H
- **Intervallo di temperatura operativa:**
- **-20°C ~ 50°C**

Specifiche C1200:

- **Potenza (W):** 7,2W
- **Alimentazione (Tensione di ingresso):** 100~240V
- **Tensione:** 12V
- **Luminosità (Lumen):** 296,1LM
- **Temperatura del colore (K):** 6432K



- **Durata (Ore):** 30000H
- **Intervallo di temperatura operativa:**
- $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Consigli di sicurezza



- Si prega di leggere attentamente le Pratiche di Lavoro Sicuro per garantire la prevenzione di infortuni o danni al dispositivo.
- Assicurarsi che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per evitare oscillazioni o ribaltamenti.
- Se si posiziona l'unità su un pavimento irregolare, utilizzare metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per i ripiani e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di infortuni.
- Assicurarsi che i prodotti siano distribuiti uniformemente sui ripiani per evitare ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o infortuni.
- Ispezionare regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringere o riparare se necessario.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuoverli prima di iniziare l'assemblaggio. Usare guanti per rimuoverli.



- Fare attenzione quando si maneggiano oggetti sui ripiani in vetro. Non sovraccaricare i ripiani oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Assicurarsi sempre che l'unità sia correttamente collegata a una presa di corrente adatta con la tensione corretta come indicato nelle specifiche.
- Non permettere che la striscia luminosa a LED entri in contatto con acqua o umidità per evitare rischi elettrici.
- Ispezionare regolarmente la striscia LED e i cavi di alimentazione per usura o danni. Se si notano danni, scollegare immediatamente l'alimentazione e richiedere assistenza professionale per le riparazioni.
- Non tentare mai di modificare o alterare i componenti elettrici o il cablaggio del sistema di illuminazione a LED.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di eseguire qualsiasi manutenzione, pulizia o regolazione delle luci a LED.
- Si consiglia di spegnere le luci a LED alla chiusura di ogni giornata lavorativa per garantire l'efficienza energetica e prolungare la durata delle luci.
- Assicurare una corretta ventilazione intorno alle luci a LED per evitare il surriscaldamento, soprattutto se l'unità è in uso costante.



- Evitare di coprire o ostruire le luci a LED per prevenire il surriscaldamento, che potrebbe ridurre la loro durata o causare danni.
- Non installare l'unità vicino a fonti di calore, come radiatori, poiché il calore eccessivo può influire sulla longevità della striscia LED.
- Tenere i cavi di alimentazione e le luci esposte fuori dalla portata di bambini e animali per evitare danni accidentali o infortuni.

Parti

1 - Ripiano Centrale

1 Pezzo(i)



3 - Ripiano Inferiore

1 Pezzo(i)




5 - Piastra di Calcio

1 Pezzo(i)




7 - Pannello Frontale in Vetro

1 Pezzo(i)




9 - Vetro del Piano di Lavoro

1 Pezzo(i)



6 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



8 - Barra di Montaggio in Vetro

1 Pezzo(i)



2 - Pannello Frontale

1 Pezzo(i)




4 - Piastra di Calcio con Passacavo

1 Pezzo(i)



6 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



8 - Barra di Montaggio in Vetro

1 Pezzo(i)




10 - Piano di Lavoro Integrato con LED

1 Pezzo(i)




7 - Pannello Frontale in Vetro

1 Pezzo(i)



9 - Vetro del Piano di Lavoro

1 Pezzo(i)



A - Vite di Collegamento

14 Pezzo(i)



C - Serratura della porta

1 Pezzo(i)



E - Adattatore di alimentazione

1 Pezzo(i)



Striscia di Copertura della Fessura

3 Pezzo(i)



B - Serratura a camma

14 Pezzo(i)



D - Vite a croce

4 Pezzo(i)



F - Cavo di estensione LED

1 Pezzo(i)




Supporto per Mensola in Vetro



4 Pezzo(i)




Passaggi (25)

1.







2.




3.




4.




5.








6.




7.




8.




9.








10.




11.




12.





13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.








20.




21.



22.



23.



24. Manutenzione

- Pulisci l'unità con un panno morbido e umido. Evita di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici laminate o in vetro.
- Pulisci i ripiani in vetro con prodotti per la pulizia del vetro appropriati per mantenere la visibilità ed evitare striature.

25. Risoluzione dei problemi

• COSA FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?

Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**

