


Ett steg framåt av Monster Shop (UK)



CM60 Butiksdisk

214585, 214586, 214587

Enhetsöversikt

Den böjda hörnbutiksdiskens fungerar lika bra som en fristående enhet som den gör som en del av ett team som en förlängning till andra diskar. För att verkligen avrunda dess attraktionskraft har den också en dyrbar laminatfinish. Varför inte prova den som en försäljningsdisk eller tillsammans med andra diskar för att skapa ett kundserviceområde? Låt kunderna bli nästan lika imponerade av dess design som de är av ditt lager. Du kan också i hemlighet förvara praktiska föremål på dess hyllor som du behöver snabb tillgång till, som kvittorullar eller bärkassar. Oavsett om du bestämmer dig för att använda denna hörnbutiksdisk som försäljningspunkt eller som en vacker detaljhandelsdisplayenhet, kommer den att ge ditt lager och din verksamhet den där lilla extra touchen av klass och professionalism. Finns i lönn eller vit syren.

Mått

Bredd: 600mm

Höjd: 900mm

Djup: 600mm

Säkerhetsråd

- Se till att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra att den vinglar eller tippar.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga metoder för att säkra enheten.



- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Se till att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra att de tippar eller överbelastas.
- Se till att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glasshyllor. Överbelasta inte hyllorna utöver deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.

Delar

Del 1 - Diskbänk

1 Stycke(n)



Del 3 - Bottenhylla

1 Stycke(n)



Del 5 - Sidopanel

1 Stycke(n)




Del 7 - Bas

1 Stycke(n)



Del B - CAM-lås

15 Stycke(n)



Del 2 - Mitre hylla

1 Stycke(n)



Del 4 - Sidopanel

1 Stycke(n)



Del 6 - Bakpanel

1 Stycke(n)





Del A - Skruv


15 Stycke(n)




Steg (11)


1.






2.







3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10. Underhåll

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytor.

11. Felsökning


- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**



Ett steg framåt av Monstershop



TB60 Butiksdisk

204102, 204103, 214588

Enhetsöversikt

Höj din försäljningspunkt med den eleganta och funktionella TB60-kassan. Designad med en nedsänkt topphylla, ger denna enhet det perfekta utrymmet för din kassaapparat och kortmaskin, vilket säkerställer enkel åtkomst och en ergonomisk uppställning för smidiga kundtransaktioner. Under kassan finns ett rymligt förvaringsutrymme som erbjuder gott om plats för att diskret förvara viktiga föremål som plastpåsar, kassakvitton, presentpapper eller till och med en liten soptunna för att hålla din arbetsplats ren och organiserad.

Byggd för att hantera vikten av även de tyngsta betalningssystemen, kombinerar TB60 robust konstruktion med en stilren laminatfinish i lönn, svart eller vitt. Dess rena, professionella design passar sömlöst in i vilken detaljhandelsmiljö som helst, vilket hjälper personalen att presentera ett polerat och organiserat utseende medan de arbetar bakom disken.

Mått

TB60 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 0,6m
- **Förvaringsutrymmets mått:** 56,4cm bred x 63,2cm hög
- **Kassans mått:** 56,4cm bred x 17,3cm hög
- **Produktens nettovikt:** 30,1KG
- **2 färger:** Svart, Vit



Säkerhetsråd

- Säkerställ att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra vingling eller tippning.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga metoder för att säkra enheten.
- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Säkerställ att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra tippning eller överbelastning.
- Säkerställ att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glasshyllor. Överbelasta inte hyllorna bortom deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.

Delar

A - Frampanel

1 Stycke(n)



C - Sparklåt

1 Stycke(n)



E - Sidopanel

1 Stycke(n)



2 - Kamlås

14 Stycke(n)



B - Hyllpaneler

2 Stycke(n)



D - Sidopanel

1 Stycke(n)




1 - Anslutningsskruv

14 Stycke(n)




Steg (6)


1.




2.



3.



4.



5. Underhåll

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytorna.

6. Felsökning


- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma [kundsupportteam](#) inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**



Ett steg framåt av Monstershop



C900-1200 LED Butiksdisk

204107/204108/204109/204116/204117/204118

Enhetsöversikt

C detaljhandelsdisken är en mångsidig enhet som erbjuder både omfattande visningsalternativ och säker förvaring. Den övre sektionen inkluderar två hyllor med glasfront, komplett med LED-belysning för att skapa en attraktiv, upplyst visning av produkter. Under visningsområdet finns dold förvaring som ger gott om utrymme för förnödenheter eller lager, säkrad med låsbara dörrar för extra skydd. Med sin hållbara laminatfinish säkerställer denna disk långvarig hållbarhet och enkel underhåll. Finns i svart, vitt och lönn, det är den perfekta lösningen för återförsäljare som vill balansera elegant produktpresentation med funktionell förvaring.

Mått

C900 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 0,9m
- **Max förvaringshöjd för övre hyllan:** 21,5cm
- **Max förvaringshöjd för mellersta hyllan:** 21,8cm
- **Max förvaringshöjd för nedre hyllan:** 30,5cm
- **Produktens nettovikt:** 64,5kg
- **Nycklar inkluderade:** 2
- **3 färger:** Svart, Lönn, Vit

C1200 Mått:



- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 1,2m
- **Max förvaringshöjd för övre hyllan:** 21,5cm
- **Max förvaringshöjd för mellersta hyllan:** 21,8cm
- **Max förvaringshöjd för nedre hyllan:** 30,5cm
- **Produktens nettovikt:** 82,4kg
- **Nycklar inkluderade:** 2
- **3 färger:** Svart, Lönn, Vit

Specifikationer

C900 Specifikationer:

- **Effekt (W):** 5,3W
- **Strömförsörjning (Inspänning):** 100~240V
- **Spänning:** 12V
- **Ljusflöde (Lumen):** 221,1LM
- **Färgtemperatur (K):** 6489K
- **Livslängd (Timmar):** 30000H
- **Arbetstemperaturområde:**
 - '-20°C ~ 50°C

C1200 Specifikationer:

- **Effekt (W):** 7,2W
- **Strömförsörjning (Inspänning):** 100~240V
- **Spänning:** 12V
- **Ljusflöde (Lumen):** 296,1LM
- **Färgtemperatur (K):** 6432K
- **Livslängd (Timmar):** 30000H
- **Arbetstemperaturområde:**
 - '-20°C ~ 50°C



Säkerhetsråd



- Läs igenom Säker Arbetsmetod för att säkerställa förebyggande av skador eller skador på enheten.
- Se till att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra vingling eller tippning.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga nivåmetoder för att säkra enheten.
- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Se till att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra tippning eller överbelastning.
- Se till att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.
- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glashyllor. Överbelasta inte hyllorna utöver deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Se alltid till att enheten är ordentligt ansluten till ett lämpligt eluttag med rätt spänning enligt specifikationerna.
- Låt inte LED-ljuslisten komma i kontakt med vatten eller fukt för att undvika elektriska faror.



- Inspektera regelbundet LED-listen och strömkablarna för slitage eller skador. Om någon skada upptäcks, koppla omedelbart bort strömförsörjningen och sök professionell hjälp för reparationer.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra de elektriska komponenterna eller ledningarna i LED-belysningssystemet.
- Se till att strömförsörjningen är avstängd innan du utför underhåll, rengöring eller justering av LED-lamporna.
- Vi rekommenderar att stänga av LED-lamporna vid slutet av varje arbetsdag för att säkerställa energieffektivitet och förlänga lampornas livslängd.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation runt LED-lamporna för att undvika överhettning, särskilt om enheten används konstant.
- Undvik att täcka eller blockera LED-lamporna för att förhindra överhettning, vilket kan förkorta deras livslängd eller orsaka skador.
- Installera inte enheten nära värmekällor, såsom radiatorer, eftersom överdriven värme kan påverka LED-listens livslängd.
- Håll strömkablar och exponerad belysning utom räckhåll för barn och djur för att undvika oavsiktliga skador eller skador.

Delar


1 - Mitre Hylla

1 Stycke(n)



3 - Nedre Hylla

1 Stycke(n)



2 - Frontpanel

1 Stycke(n)



4 - Sparkplåt med Kabelgenomföring

1 Stycke(n)




5 - Sparkplåt

1 Stycke(n)




7 - Främre glaspanel

1 Stycke(n)




9 - Bänkskivans glas

1 Stycke(n)



11 - Sidopanel

1 Stycke(n)



13 - Dörr med låsslot

1 Stycke(n)



A - Anslutningsskruv

14 Stycke(n)



C - Dörrlås

1 Stycke(n)



E - Strömadapter

1 Stycke(n)




Spårskyddslist

3 Stycke(n)



6 - Sidopanel

1 Stycke(n)



8 - Glasmonteringsstång

1 Stycke(n)




10 - LED-integrerad bänkskiva

1 Stycke(n)



12 - Glasshylla

1 Stycke(n)



14 - Dörr

1 Stycke(n)



B - Kamlås

14 Stycke(n)



D - Phillips-huvudskruv

4 Stycke(n)



F - LED-förlängningskabel

1 Stycke(n)





Glashyllstöd


4 Stycke(n)




Steg (25)

1.







2.





3.




4.




5.




6.




7.








8.




9.




10.





11.






12.







13.




14.




15.







16.





17.




18.




19.




20.




21.






22.



23.



24. Underhåll

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytorna.
- Rengör glasskivorna med lämpliga glasrengöringsprodukter för att bibehålla synligheten och undvika ränder.

25. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**


Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**





Ett steg framåt av Monstershop



K900-1200 LED Butiksdisk

204110/204111/204112/204119/204120/204121

Enhetsöversikt

K-butiksdiskens är en elegant, helglasad visningsenhet, designad för att visa upp produkter på ett elegant och mycket synligt sätt. Med tre rymliga hyllor erbjuder den gott om utrymme för att presentera en mängd olika föremål samtidigt som de hålls säkra bakom låsbara dörrar. LED-belysning ingår för att vackert belysa de visade produkterna, vilket säkerställer att de sticker ut i alla butiksmiljöer. Med sin hållbara laminatram och klara glasfront finns denna disk i svart, vitt och lönn, vilket erbjuder både säkerhet och en premium visningslösning för din butik.

Mått

K900 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 0,9m
- **Max förvaringshöjd för översta hyllan:** 24,1cm
- **Max förvaringshöjd för mellersta hyllan:** 24,5cm
- **Max förvaringshöjd för nedersta hyllan:** 24,5cm
- **Nycklar inkluderade:** 2
- **3 färger:** Svart, Lönn, Vit
- **Nettovikt:** 65,4kg

K1200 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m



- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 1,2m
- **Max förvaringshöjd för översta hyllan:** 24,1cm
- **Max förvaringshöjd för mellersta hyllan:** 24,5cm
- **Max förvaringshöjd för nedersta hyllan:** 24,5cm
- **Nycklar inkluderade:** 2
- **3 färger:** Svart, Lönn, Vit
- **Nettovikt:** 84,5kg

Specifikationer

K900 Specifikationer:

- **Effekt (W):** 5,3W
- **Strömförsörjning (Inspänning):** 100~240V
- **Spänning:** 12V
- **Ljusstyrka (Lumen):** 221,1LM
- **Färgtemperatur (K):** 6489K
- **Livslängd (Timmar):** 30000H
- **Arbetstemperaturområde:**
 - '-20°C ~ 50°C

K1200 Specifikationer:

- **Effekt (W):** 7,2W
- **Strömförsörjning (Inspänning):** 100~240V
- **Spänning:** 12V
- **Ljusstyrka (Lumen):** 296,1LM
- **Färgtemperatur (K):** 6432K
- **Livslängd (Timmar):** 30000H
- **Arbetstemperaturområde:**
 - '-20°C ~ 50°C



Säkerhetsråd



- Läs igenom säker arbetsmetod för att förhindra skador eller skador på enheten.
- Säkerställ att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra vingling eller tippning.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga utjämningsmetoder för att säkra enheten.
- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Säkerställ att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra tippning eller överbelastning.
- Säkerställ att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.
- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glashyllor. Överbelasta inte hyllorna utöver deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Säkerställ alltid att enheten är ordentligt ansluten till ett lämpligt eluttag med rätt spänning enligt specifikationerna.
- Låt inte LED-ljuslisten komma i kontakt med vatten eller fukt för att undvika elektriska faror.



- Inspektera regelbundet LED-listen och strömkablarna för slitage eller skador. Om någon skada upptäcks, koppla omedelbart bort strömförsörjningen och sök professionell hjälp för reparationer.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra de elektriska komponenterna eller ledningarna i LED-belysningssystemet.
- Säkerställ att strömförsörjningen är avstängd innan du utför underhåll, rengöring eller justering av LED-lamporna.
- Vi rekommenderar att stänga av LED-lamporna vid slutet av varje arbetsdag för att säkerställa energieffektivitet och förlänga lampornas livslängd.
- Säkerställ god ventilation runt LED-lamporna för att undvika överhettning, särskilt om enheten används konstant.
- Undvik att täcka eller blockera LED-lamporna för att förhindra överhettning, vilket kan förkorta deras livslängd eller orsaka skador.
- Installera inte enheten nära värmekällor, såsom radiatorer, eftersom överdriven värme kan påverka LED-listens livslängd.
- Håll strömkablar och exponerad belysning utom räckhåll för barn och djur för att undvika oavsiktliga skador eller skador.

Delar

1 - Bottenhylla

1 Stycke(n)



2 - Sparklåt med kabelgenomföring

1 Stycke(n)



3 - Sparklåt

1 Stycke(n)



4 - Sidopanel

1 Stycke(n)





5 - Sidopanel	
1 Stycke(n)	
7 - Glasmonteringsstång	
1 Stycke(n)	
9 - LED-integrerad Bänkskiva	
1 Stycke(n)	
11 - Övre Glasskiva	
1 Stycke(n)	
13 - Dörr	
1 Stycke(n)	
B - Kamlås	
10 Stycke(n)	
E - Strömadapter	
10 Stycke(n)	
G - Spårskyddslist	
1 Stycke(n)	
G - Spårskyddslist	
8 Stycke(n)	


6 - Främre Glaspanel	
1 Stycke(n)	
8 - Bänkskiva i Glas	
1 Stycke(n)	
10 - Nedre Glasskiva	
1 Stycke(n)	
12 - Dörr med Låsslot	
1 Stycke(n)	
A - Anslutningsskruv	
10 Stycke(n)	
D - Phillips-huvudskruv	
1 Stycke(n)	
F - LED-förlängningskabel	
1 Stycke(n)	
H - Glas hyllstöd	
2 Stycke(n)	




Steg (22)

1.








2.




3.




4.




5.









6.




7.




8.




9.




10.




11.







12.




13.




14.




15.




16.








17.




18.



19.



20.



21. Underhåll

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytorna.
- Rengör glasskivorna med lämpliga glasrengöringsprodukter för att bibehålla synligheten och undvika ränder.

22. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma [kundsupportteam](#) inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

