

Un StepAlong par Monster Shop (UK)

Comptoir de Magasin CM60

214585, 214586, 214587

Aperçu de l'unité

Le comptoir de magasin à angle arrondi fonctionne aussi bien en tant qu'unité autonome qu'en tant qu'extension d'autres comptoirs. Pour parfaire son attrait, il dispose également d'une finition en stratifié qui semble coûteuse. Pourquoi ne pas l'essayer comme comptoir de point de vente ou l'associer à d'autres comptoirs pour créer un espace de service client ? Laissez les clients être presque aussi impressionnés par son attrait design que par votre stock. Vous pouvez également stocker discrètement des articles pratiques sur ses étagères auxquels vous devez accéder rapidement, comme des rouleaux de caisse ou des sacs. Que vous décidiez d'utiliser ce comptoir d'angle comme point de vente ou comme une belle unité d'affichage de détail, il apportera à votre stock et à votre établissement une touche supplémentaire de classe et de professionnalisme. Disponible en érable ou lilas blanc.

Dimensions

Largeur : 600mm
Hauteur : 900mm
Profondeur : 600mm

Conseils de sécurité

- Assurez-vous que l'unité est positionnée sur une surface plane et stable pour éviter les oscillations ou le basculement.
- Si vous placez l'unité sur un sol inégal, utilisez des méthodes de nivellement appropriées pour sécuriser l'unité.
- Ne dépassez pas les limites de poids spécifiées pour les étagères et les surfaces afin d'éviter d'endommager l'unité ou de risquer des blessures.
- Assurez-vous que les produits sont répartis uniformément sur les étagères pour éviter le basculement ou la surcharge.
- Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas ou ne jouent pas sur l'unité pour éviter les accidents ou les blessures.
- Inspectez régulièrement pour tout signe d'usure, comme des vis desserrées ou des joints faibles, et serrez ou réparez si nécessaire.
- Faites attention lorsque vous manipulez des objets sur des étagères en verre. Ne surchargez pas les étagères au-delà de leur capacité indiquée, car cela pourrait entraîner des fissures ou des bris.
- Il peut y avoir des débris et/ou de la sciure dans les trous pré-percés. Retirez-les avant de commencer l'assemblage. Utilisez des gants pour les enlever.

les pièces

Partie 1 - Dessus de Comptoir
1 Piecé(s)

Partie 2 - Étagère du Milieu
1 Piecé(s)

Partie 3 - Étagère Inférieure
1 Piecé(s)

Partie 4 - Panneau Latéral
1 Piecé(s)



Partie 5 - Panneau Latéral
1 Piecé(s)

Partie 6 - Panneau arrière
1 Piecé(s)

Partie 7 - Base
1 Piecé(s)

Partie A - Vis
15 Piecé(s)

Partie B - Verrou CAM



15 Piecé(s)

Pas (11)

1.






A



2.





3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10. Entretien

- Nettoyez l'unité avec un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyants abrasifs, car ils pourraient endommager les surfaces en stratifié ou en verre.

11. Dépannage

- **QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?**

Si une pièce semble manquer dans votre commande, contactez notre équipe de support client amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT CLIENT.**



Un StepAlong par Monstershop

Comptoir de Magasin LED K1500

214657/214658/214659

Aperçu de l'unité

Le comptoir de vente K est une unité d'affichage élégante avec une façade entièrement vitrée, conçue pour mettre en valeur les produits de manière élégante et très visible. Doté de trois étagères spacieuses, il offre amplement d'espace pour présenter une variété d'articles tout en les gardant en sécurité derrière des portes verrouillables. L'éclairage LED est inclus pour illuminer magnifiquement les produits exposés, garantissant qu'ils se démarquent dans n'importe quel environnement de vente au détail. Avec son cadre en stratifié durable et sa façade en verre clair, ce comptoir est disponible en noir, blanc et érable, offrant à la fois sécurité et solution d'affichage haut de gamme pour votre magasin.

Dimensions

Dimensions du K1500 :

- **Hauteur du produit :** 0,9 m
- **Profondeur du produit :** 0,6 m
- **Largeur du produit :** 1,5 m
- **Hauteur maximale de stockage de l'étagère supérieure :** 24,1 cm
- **Hauteur maximale de stockage de l'étagère du milieu :** 24,5 cm
- **Hauteur maximale de stockage de l'étagère inférieure :** 24,5 cm
- **Clés incluses :** 2
- **3 couleurs :** Noir, Érable, Blanc

- **Poids net :** 100,7 kg

Spécifications

Spécifications du K1500 :

- **Puissance (W) :** 8,6 W
- **Alimentation (Tension d'entrée) :** 100~240V
- **Tension :** 12V
- **Luminosité (Lumen) :** 345,4 LM
- **Température de couleur (K) :** 6432K
- **Durée de vie (Heures) :** 30000H
- **Plage de température de fonctionnement :** -20°C ~ 50°C

Conseils de sécurité

- Veuillez lire attentivement les pratiques de travail sécuritaires pour éviter toute blessure ou dommage à l'appareil.
- Assurez-vous que l'unité est positionnée sur une surface plane et stable pour éviter tout balancement ou basculement.

- Si vous placez l'unité sur un sol inégal, utilisez des méthodes de nivellement appropriées pour sécuriser l'unité.
- Ne dépassez pas les limites de poids spécifiées pour les étagères et les surfaces afin d'éviter d'endommager l'unité ou de risquer des blessures.

- Assurez-vous que les produits sont répartis uniformément sur les étagères pour éviter le basculement ou la surcharge.
- Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas ou ne jouent pas sur l'unité pour éviter les accidents ou les blessures.
- Inspectez régulièrement pour tout signe d'usure, comme des vis desserrées ou des joints faibles, et serrez ou réparez si nécessaire.
- Il peut y avoir des débris et/ou de la sciure dans les trous pré-percés. Retirez-les avant de commencer l'assemblage. Utilisez des gants pour les retirer.
- Faites attention lors de la manipulation d'objets sur les étagères en verre. Ne surchargez pas les étagères au-delà de leur capacité indiquée, car cela pourrait entraîner des fissures ou des bris.
- Assurez-vous toujours que l'unité est correctement branchée à une prise électrique appropriée avec la tension correcte comme indiqué dans les spécifications.
- Ne laissez pas la bande lumineuse LED entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité pour éviter les risques électriques.
- Inspectez régulièrement la bande LED et les câbles d'alimentation pour détecter toute usure ou dommage. Si un dommage est constaté, déconnectez immédiatement l'alimentation et demandez l'aide d'un professionnel pour les réparations.

- N'essayez jamais de modifier ou d'altérer les composants électriques ou le câblage du système d'éclairage LED.
- Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant d'effectuer toute maintenance, nettoyage ou ajustement des lumières LED.
- Nous recommandons d'éteindre les lumières LED à la fin de chaque journée de travail pour assurer l'efficacité énergétique et prolonger la durée de vie des lumières.
- Assurez une ventilation adéquate autour des lumières LED pour éviter la surchauffe, surtout si l'unité est utilisée en continu.
- Évitez de couvrir ou d'obstruer les lumières LED pour éviter la surchauffe, ce qui pourrait raccourcir leur durée de vie ou causer des dommages.
- N'installez pas l'unité près de sources de chaleur, telles que des radiateurs, car une chaleur excessive peut affecter la longévité de la bande LED.
- Gardez les câbles d'alimentation et les éclairages exposés hors de portée des enfants et des animaux pour éviter tout dommage ou blessure accidentelle.

les pièces

1 - Étagère Inférieure
1 Piecé(s)

2 - Plaque de Protection avec Passage de Câble
1 Piecé(s)

3 - Plaque de Protection
1 Piecé(s)

4 - Panneau Latéral
1 Piecé(s)



5 - Panneau Latéral
1 Piecé(s)

6 - Panneau de verre avant
1 Piecé(s)


7 - Barre de montage en verre
1 Piecé(s)

8 - Verre de comptoir
1 Piecé(s)


9 - Comptoir intégré LED
1 Piecé(s)

10 - Étagère en verre inférieure
1 Piecé(s)


11 - Étagère en verre supérieure
1 Piecé(s)


12 - Porte avec fente pour serrure
1 Piecé(s)

13 - Porte
1 Piecé(s)

14 - Poteau de support central
2 Piecé(s)

15 - Ventouse
1 Piecé(s)

16 - Couvercle de Base de Piilier
2 Piecé(s)

A - Vis de Connecteur
10 Piecé(s)

B - Verrou à Came
10 Piecé(s)

C - Serrure de Porte
1 Piecé(s)

D - Vis à Tête Phillips
10 Piecé(s)

Adaptateur d'alimentation
1 Piecé(s)

Câble d'extension LED
1 Piecé(s)

Bande de couverture de fente
2 Piecé(s)

Vis de support de poteau
2 Piecé(s)

Support d'étagère en verre
8 Piecé(s)

Pas (26)

1.







2.



3.





4.



5.





6.



7.





8.





9.





10.



11.





12.





13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.





21.



22.





23.



24.



25. Entretien

- Nettoyez l'unité avec un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyants abrasifs, car ils pourraient endommager les surfaces en stratifié ou en verre.
- Nettoyez les étagères en verre avec des produits de nettoyage pour verre appropriés pour maintenir la visibilité et éviter les traces.

26. Dépannage

- **QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?**

S'il semble qu'il manque une pièce dans votre commande, contactez notre équipe de support client amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT CLIENT.**