


Ein StepAlong von Monster Shop (UK)



CM60 Ladentheke

214585, 214586, 214587

Einheit Übersicht

Der gebogene Eckladentisch funktioniert sowohl als eigenständige Einheit als auch als Erweiterung zu anderen Theken. Um seine Attraktivität abzurunden, hat er auch eine teure Laminatoberfläche. Warum probieren Sie ihn nicht als Verkaufspunkt oder zusammen mit anderen Theken, um einen Kundenservicebereich zu schaffen? Lassen Sie die Kunden fast genauso von seinem Design beeindruckt sein wie von Ihrem Sortiment. Sie können auch nützliche Gegenstände, die Sie schnell zur Hand haben müssen, wie Kassenrollen oder Tragetaschen, heimlich auf seinen Regalen verstauen. Egal, ob Sie diesen Eckladentisch als Verkaufspunkt oder als schönes Einzelhandelsdisplay verwenden, er verleiht Ihrem Sortiment und Ihrem Geschäft einen Hauch von Klasse und Professionalität. Erhältlich in Ahorn oder Weißflieder.

Abmessungen

Breite: 600mm

Höhe: 900mm

Tiefe: 600mm



Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Einheit auf einer ebenen, stabilen Oberfläche steht, um Wackeln oder Kippen zu vermeiden.
- Wenn die Einheit auf unebenem Boden steht, verwenden Sie geeignete Nivellierungsmethoden, um die Einheit zu sichern.
- Überschreiten Sie nicht die angegebenen Gewichtsgrenzen für die Regale und Oberflächen, um Schäden an der Einheit oder Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Produkte gleichmäßig auf den Regalen verteilt sind, um Kippen oder Überlastung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf der Einheit klettern oder spielen, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen, wie lose Schrauben oder schwache Verbindungen, und ziehen Sie diese bei Bedarf fest oder reparieren Sie sie.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Gegenständen auf Glasregalen. Überladen Sie die Regale nicht über ihre angegebene Kapazität hinaus, da dies zu Rissen oder Bruch führen könnte.
- In den vorgebohrten Löchern können sich Schmutz und/oder Sägemehl befinden. Entfernen Sie dies, bevor Sie mit der Montage beginnen. Verwenden Sie Handschuhe, um es zu entfernen.


Teile

Teil 1 - Arbeitsplatte 1 Stück(e)		Teil 2 - Mittleres Regal 1 Stück(e)	
Teil 3 - Unteres Regal 1 Stück(e)		Teil 4 - Seitenwand 1 Stück(e)	
Teil 5 - Seitenwand 1 Stück(e)		Teil 6 - Rückwand 1 Stück(e)	
Teil 7 - Basis 1 Stück(e)		Teil A - Schraube 15 Stück(e)	




Teil B - CAM-Schloss



15 Stück(e)





Schritte (11)

1.







2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10. Wartung

- Reinigen Sie die Einheit mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmitteln, da diese die Laminat- oder Glasoberflächen beschädigen könnten.

11. Fehlerbehebung

- **WAS TUN, WENN TEILE IN MEINER BESTELLUNG FEHLEN?**


Wenn Teile in Ihrer Bestellung fehlen, kontaktieren Sie bitte unser freundliches und hilfsbereites Kundensupport-Team innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt.



- **FÜR ALLE ANDEREN PROBLEME KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSER KUNDENSUPPORT-TEAM.**



Ein StepAlong von Monstershop



C1500 LED Ladentheke

214654/214655/214656

Einheit Übersicht

Der C-Verkaufstresen ist eine vielseitige Einheit, die sowohl umfangreiche Präsentationsmöglichkeiten als auch sicheren Stauraum bietet. Der obere Abschnitt umfasst zwei Glasregale, die mit LED-Beleuchtung ausgestattet sind, um eine attraktive, beleuchtete Präsentation für Produkte zu schaffen. Unterhalb des Präsentationsbereichs bietet versteckter Stauraum reichlich Platz für Vorräte oder Lagerbestände, gesichert durch abschließbare Türen für zusätzlichen Schutz. Mit seiner strapazierfähigen Laminatoberfläche gewährleistet dieser Tresen eine lange Lebensdauer und einfache Wartung. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Ahorn, ist er die perfekte Lösung für Einzelhändler, die eine elegante Produktpräsentation mit funktionalem Stauraum in Einklang bringen möchten.

Abmessungen

C1500 Abmessungen:

- **Produkt Höhe:** 0,9m
- **Produkt Tiefe:** 0,6m
- **Produkt Breite:** 1,5m
- **Maximale Lagerhöhe des oberen Regals:** 21,5cm
- **Maximale Lagerhöhe des mittleren Regals:** 21,8cm
- **Maximale Lagerhöhe des unteren Regals:** 30,5cm
- **Produkt Nettogewicht:** 97,8kg



- **Schlüssel enthalten:** 2
- **3 Farben:** Schwarz, Ahorn, Weiß

Spezifikationen

C1500 Spezifikationen:

- **Leistung (W):** 8,6W
- **Stromversorgung (Eingangsspannung):** 100~240V
- **Spannung:** 12V
- **Helligkeit (Lumen):** 345,4LM
- **Farbtemperatur (K):** 6432K
- **Lebensdauer (Stunden):** 30000H
- **Betriebstemperaturbereich:** '-20°C ~ 50°C

Sicherheitshinweise



- Bitte lesen Sie die sichere Arbeitsweise durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit auf einer ebenen, stabilen Oberfläche positioniert ist, um Wackeln oder Kippen zu verhindern.
- Wenn die Einheit auf unebenem Boden steht, verwenden Sie geeignete Nivellierungsmethoden, um die Einheit zu sichern.
- Überschreiten Sie nicht die angegebenen Gewichtslimits für die Regale und Oberflächen, um Schäden an der Einheit oder Verletzungsgefahr zu vermeiden.



- Stellen Sie sicher, dass die Produkte gleichmäßig auf den Regalen verteilt sind, um Kippen oder Überlastung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf die Einheit klettern oder darauf spielen, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen, wie lose Schrauben oder schwache Verbindungen, und ziehen Sie diese bei Bedarf fest oder reparieren Sie sie.
- Es kann sich Schmutz und/oder Sägemehl in den vorgebohrten Löchern befinden. Entfernen Sie dies, bevor Sie mit der Montage beginnen. Verwenden Sie Handschuhe, um es zu entfernen.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Gegenständen auf Glasregalen. Überladen Sie die Regale nicht über ihre angegebene Kapazität hinaus, da dies zu Rissen oder Bruch führen könnte.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Einheit ordnungsgemäß an eine geeignete Steckdose mit der in den Spezifikationen angegebenen Spannung angeschlossen ist.
- Lassen Sie den LED-Lichtstreifen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.



- Überprüfen Sie regelmäßig den LED-Streifen und die Stromkabel auf Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Schäden festgestellt werden, trennen Sie sofort die Stromversorgung und suchen Sie professionelle Hilfe für Reparaturen.
- Versuchen Sie niemals, die elektrischen Komponenten oder die Verkabelung des LED-Lichtsystems zu modifizieren oder zu verändern.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie Wartungsarbeiten, Reinigungen oder Anpassungen der LED-Leuchten durchführen.
- Wir empfehlen, die LED-Leuchten am Ende jedes Geschäftstages auszuschalten, um Energieeffizienz zu gewährleisten und die Lebensdauer der Leuchten zu verlängern.
- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Belüftung um die LED-Leuchten, um Überhitzung zu vermeiden, insbesondere wenn die Einheit ständig in Gebrauch ist.
- Vermeiden Sie es, die LED-Leuchten zu bedecken oder zu blockieren, um Überhitzung zu verhindern, die ihre Lebensdauer verkürzen oder Schäden verursachen könnte.
- Installieren Sie die Einheit nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, da übermäßige Hitze die Lebensdauer des LED-Streifens beeinträchtigen kann.



- Halten Sie Stromkabel und freiliegende Beleuchtung außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren, um versehentliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Teile

1 - Mittleres Regal

1 Stück(e)



2 - Frontplatte

1 Stück(e)



3 - Unteres Regal

1 Stück(e)



4 - Sockelleiste mit Kabel-
durchführung

1 Stück(e)



5 - Sockelleiste

1 Stück(e)



6 - Seitenwand

1 Stück(e)



7 - Frontglasplatte

1 Stück(e)



8 - Glasbefestigungsleiste

1 Stück(e)



9 - Arbeitsplattenglas

1 Stück(e)



10 - LED-integrierte Arbeit-
platte

1 Stück(e)



11 - Seitenwand

1 Stück(e)



12 - Glasregal

1 Stück(e)



13 - Tür mit Schlossöffnung

1 Stück(e)



14 - Tür

1 Stück(e)



15 - Mittlerer Stützpfeiler

1 Stück(e)



16 - Saugnapf

1 Stück(e)



A - Verbindungsschraube

14 Stück(e)



B - Nockenverschluss

14 Stück(e)



C - Türschloss

1 Stück(e)



D - Kreuzschlitzschraube

4 Stück(e)



Glasregalstütze

1 Stück(e)



LED-Verlängerungskabel

1 Stück(e)



Schlitzabdeckleiste

3 Stück(e)



Stützpfofostenschraube

1 Stück(e)




Glasregalstütze



4 Stück(e)




Schritte (28)

1.







2.




3.




4.




5.








6.




7.




8.




9.









10.




11.




12.





13.




14.




15.





16.




17.




18.




19.




20.




21.




22.








23.




24.



25.



26.



27. Wartung

- Reinigen Sie die Einheit mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmitteln, da diese die Laminat- oder Glasoberflächen beschädigen könnten.
- Reinigen Sie die Glasregale mit geeigneten Glasreinigungsprodukten, um die Sichtbarkeit zu erhalten und Streifen zu vermeiden.

28. Fehlerbehebung


• **WAS TUN, WENN TEILE IN MEINER BESTELLUNG FEHLEN?**

Wenn Teile in Ihrer Bestellung fehlen, kontaktieren Sie bitte unser freundliches und hilfsbereites Kundensupport-Team innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt.

- **FÜR ALLE ANDEREN PROBLEME KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSER KUNDENSUPPORT-TEAM.**



Ein StepAlong von Monstershop



K1500 LED Ladentheke

214657/214658/214659

Einheit Übersicht

Der K-Verkaufstresen ist eine elegante, voll verglaste Ausstellungseinheit, die dazu entworfen wurde, Produkte auf eine elegante und gut sichtbare Weise zu präsentieren. Mit drei geräumigen Regalen bietet er ausreichend Platz, um eine Vielzahl von Artikeln zu präsentieren, während sie hinter abschließbaren Türen sicher aufbewahrt werden. LED-Beleuchtung ist enthalten, um die ausgestellten Produkte wunderschön zu beleuchten und sicherzustellen, dass sie in jeder Einzelhandelsumgebung auffallen. Mit seinem robusten Laminatrahmen und der klaren Glasfront ist dieser Tresen in Schwarz, Weiß und Ahorn erhältlich und bietet sowohl Sicherheit als auch eine erstklassige Präsentationslösung für Ihr Geschäft.

Abmessungen

K1500 Abmessungen:

- **Produkt Höhe:** 0,9m
- **Produkt Tiefe:** 0,6m
- **Produkt Breite:** 1,5m
- **Maximale Lagerhöhe des oberen Regals:** 24,1cm
- **Maximale Lagerhöhe des mittleren Regals:** 24,5cm
- **Maximale Lagerhöhe des unteren Regals:** 24,5cm
- **Schlüssel enthalten:** 2
- **3 Farben:** Schwarz, Ahorn, Weiß



- **Nettogewicht:** 100,7kg

Spezifikationen

K1500 Spezifikationen:

- **Leistung (W):** 8,6W
- **Stromversorgung (Eingangsspannung):** 100~240V
- **Spannung:** 12V
- **Helligkeit (Lumen):** 345,4LM
- **Farbtemperatur (K):** 6432K
- **Lebensdauer (Stunden):** 30000H
- **Betriebstemperaturbereich:** '-20°C ~ 50°C

Sicherheitshinweise



- Bitte lesen Sie die sichere Arbeitsweise durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit auf einer ebenen, stabilen Oberfläche positioniert ist, um Wackeln oder Kippen zu verhindern.
- Wenn die Einheit auf unebenem Boden steht, verwenden Sie geeignete Nivellierungsmethoden, um die Einheit zu sichern.
- Überschreiten Sie nicht die angegebenen Gewichtslimits für die Regale und Oberflächen, um Schäden an der Einheit oder Verletzungsgefahr zu vermeiden.



- Stellen Sie sicher, dass die Produkte gleichmäßig über die Regale verteilt sind, um Kippen oder Überlastung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf die Einheit klettern oder spielen, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung, wie lose Schrauben oder schwache Verbindungen, und ziehen Sie sie bei Bedarf fest oder reparieren Sie sie.
- Es kann sich Schmutz und/oder Sägemehl in den vorgebohrten Löchern befinden. Entfernen Sie dies, bevor Sie mit der Montage beginnen. Verwenden Sie Handschuhe, um es zu entfernen.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Gegenständen auf Glasregalen. Überladen Sie die Regale nicht über ihre angegebene Kapazität hinaus, da dies zu Rissen oder Bruch führen könnte.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Einheit ordnungsgemäß an eine geeignete Steckdose mit der in den Spezifikationen angegebenen Spannung angeschlossen ist.
- Lassen Sie den LED-Lichtstreifen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.



- Überprüfen Sie regelmäßig den LED-Streifen und die Stromkabel auf Abnutzung oder Schäden. Wenn Schäden festgestellt werden, trennen Sie sofort die Stromversorgung und suchen Sie professionelle Hilfe für Reparaturen.
- Versuchen Sie niemals, die elektrischen Komponenten oder die Verkabelung des LED-Lichtsystems zu modifizieren oder zu verändern.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie Wartungsarbeiten, Reinigung oder Anpassungen der LED-Leuchten durchführen.
- Wir empfehlen, die LED-Leuchten am Ende jedes Geschäftstages auszuschalten, um Energieeffizienz zu gewährleisten und die Lebensdauer der Leuchten zu verlängern.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung um die LED-Leuchten sicher, um Überhitzung zu vermeiden, insbesondere wenn die Einheit ständig in Gebrauch ist.
- Vermeiden Sie es, die LED-Leuchten zu bedecken oder zu blockieren, um Überhitzung zu verhindern, die ihre Lebensdauer verkürzen oder Schäden verursachen könnte.
- Installieren Sie die Einheit nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, da übermäßige Hitze die Lebensdauer des LED-Streifens beeinträchtigen kann.



- Halten Sie Stromkabel und freiliegende Beleuchtung außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren, um versehentliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Teile

1 - Unteres Regal

1 Stück(e)



2 - Sockelleiste mit Kabel-
durchführung

1 Stück(e)



3 - Sockelleiste

1 Stück(e)



4 - Seitenwand

1 Stück(e)



5 - Seitenwand

1 Stück(e)



6 - Frontglasplatte

1 Stück(e)



7 - Glasbefestigungsleiste

1 Stück(e)



8 - Arbeitsplattenglas

1 Stück(e)



9 - LED-integrierte Arbeit-
platte

1 Stück(e)



10 - Unteres Glasregal

1 Stück(e)



11 - Oberes Glasregal

1 Stück(e)



12 - Tür mit Schlossöffnung

1 Stück(e)



13 - Tür

1 Stück(e)



14 - Mittlerer Stützpfosten

2 Stück(e)



15 - Saugnapf

1 Stück(e)



16 - Pfostenbasisabdeckung

2 Stück(e)



A - Verbindungsschraube

10 Stück(e)



B - Nockenverriegelung

10 Stück(e)



C - Türschloss

1 Stück(e)



D - Kreuzschlitzschraube

10 Stück(e)



E - Netzadapter

1 Stück(e)



F - LED-Verlängerungskabel

1 Stück(e)



G - Schlitzabdeckleiste
2 Stück(e)



H - Stützpfofenschraube
2 Stück(e)






J - Glasregalhalterung
8 Stück(e)




Schritte (26)

1.







2.




3.








4.




5.




6.





7.







8.






9.









10.




11.




12.




13.




14.



15.




16.




17.




18.




19.




20.








21.




22.



23.



24.



25. Wartung

- Reinigen Sie die Einheit mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmitteln, da diese die Laminat- oder Glasoberflächen beschädigen könnten.
- Reinigen Sie die Glasregale mit geeigneten Glasreinigungsprodukten, um die Sichtbarkeit zu erhalten und Streifen zu vermeiden.

26. Fehlerbehebung

- **WAS TUN, WENN TEILE IN MEINER BESTELLUNG FEHLEN?**

Wenn es scheint, dass ein Teil in Ihrer Bestellung fehlt, kontaktieren Sie bitte unser freundliches und hilfsbereites Kundensupport-Team innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt.

- **FÜR ALLE ANDEREN PROBLEME KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSER KUNDENSUPPORT-TEAM.**

