


Um StepAlong de Monstershop



Balcão de Loja LM60

204100, 204101, 214589

Visão Geral da Unidade

Esta unidade de caixa de canto é uma solução versátil e elegante para maximizar o espaço de exposição e armazenamento no seu ambiente de retalho. Pode ser combinada facilmente com qualquer uma das gamas de balcões de loja para formar uma configuração maior em forma de 'L', ou pode ficar orgulhosamente sozinha como uma característica atraente e funcional. Com quatro superfícies de exposição—três prateleiras abertas e a seção superior—terá muito espaço para exibir produtos de forma eficaz. A frente elegante e curva da unidade e o acabamento laminado com efeito de madeira conferem-lhe um aspeto moderno e profissional que melhora a estética geral da sua loja. Quer a utilize para exibir produtos ou a coloque perto do ponto de venda para fácil acesso a essenciais como sacos de plástico, rolos de caixa, ou até mesmo um bom fornecimento de café, esta unidade de canto combina estilo e praticidade na perfeição. Disponível em preto, branco e bordo, foi desenhada para complementar qualquer configuração de retalho.

Dimensões

Dimensões do LM60:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 0,6m



- **Alturas das Prateleiras Internas:** 24,5cm

Conselhos de Segurança

- Certifique-se de que a unidade está posicionada numa superfície plana e estável para evitar oscilações ou tombos.
- Se colocar a unidade em pisos irregulares, use métodos de nivelamento apropriados para fixar a unidade.
- Não exceda os limites de peso especificados para as prateleiras e superfícies para evitar danos à unidade ou risco de lesões.
- Certifique-se de que os produtos estão distribuídos uniformemente pelas prateleiras para evitar tombos ou sobrecarga.
- Assegure-se de que as crianças não sobem ou brincam na unidade para evitar acidentes ou lesões.
- Inspecione regularmente para qualquer desgaste, como parafusos soltos ou juntas fracas, e aperte ou repare conforme necessário.
- Tenha cuidado ao manusear itens em prateleiras de vidro. Não sobrecarregue as prateleiras além da sua capacidade declarada, pois isso pode levar a rachaduras ou quebras.
- Pode haver detritos e/ou serradura nos furos pré-perfurados. Remova-os antes de começar a montagem. Use luvas para removê-los.

Peças

1 - Painel Lateral

1 Peça(s)



3 - Prateleiras

3 Peça(s)



5 - Placa de Chute

1 Peça(s)



2 - Painel Lateral

1 Peça(s)



4 - Prateleira Inferior

1 Peça(s)



5 - Placa de Chute

19 Peça(s)




B - Fecho de Came



19 Peça(s)





Passos (7)

1.







2.




3.



4.



5.



6. Manutenção

- Limpe a unidade com um pano macio e húmido. Evite usar produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, que podem danificar as superfícies de laminado ou vidro.

7. Resolução de Problemas

• O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?


Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa simpática e prestável Equipa de Apoio ao Cliente dentro de 7 dias após a receção.

- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**





Um StepAlong de Monstershop



Balcão de Loja LED K1500

214657/214658/214659

Visão Geral da Unidade

O balcão de retalho K é uma unidade de exposição elegante, com frente totalmente em vidro, projetada para exibir produtos de forma elegante e altamente visível. Com três prateleiras espaçosas, oferece amplo espaço para apresentar uma variedade de itens, mantendo-os seguros atrás de portas trancáveis. A iluminação LED está incluída para iluminar lindamente os produtos expostos, garantindo que se destaquem em qualquer ambiente de retalho. Com sua estrutura de laminado durável e frente de vidro transparente, este balcão está disponível em preto, branco e bordo, oferecendo tanto segurança quanto uma solução de exibição premium para a sua loja.

Dimensões

Dimensões do K1500:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 1,5m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 24,1cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 24,5cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 24,5cm
- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco



- **Peso Líquido:** 100,7kg

Especificações

Especificações do K1500:

- **Potência (W):** 8,6W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V
- **Brilho (Lúmen):** 345,4LM
- **Temperatura de Cor (K):** 6432K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Faixa de Temperatura de Operação:**
 - -20°C ~ 50°C

Conselhos de Segurança



- Por favor, leia as Práticas de Trabalho Seguro para garantir a prevenção de lesões ou danos ao dispositivo.
- Certifique-se de que a unidade está posicionada numa superfície plana e estável para evitar oscilações ou tombos.
- Se colocar a unidade em piso irregular, use métodos de nivelamento apropriados para fixar a unidade.
- Não exceda os limites de peso especificados para as prateleiras e superfícies para evitar danos à unidade ou risco de lesões.



- Certifique-se de que os produtos estão distribuídos uniformemente pelas prateleiras para evitar tombos ou sobrecarga.
- Certifique-se de que as crianças não sobem ou brincam na unidade para evitar acidentes ou lesões.
- Inspecione regularmente para qualquer desgaste, como parafusos soltos ou juntas fracas, e aperte ou repare conforme necessário.
- Pode haver detritos e/ou serragem nos furos pré-perfurados. Remova-os antes de começar a montagem. Use luvas para removê-los.
- Tenha cuidado ao manusear itens nas prateleiras de vidro. Não sobrecarregue as prateleiras além da capacidade declarada, pois isso pode levar a rachaduras ou quebras.
- Sempre certifique-se de que a unidade está devidamente ligada a uma tomada de energia adequada com a voltagem correta, conforme indicado nas especificações.
- Não permita que a faixa de luz LED entre em contato com água ou umidade para evitar riscos elétricos.
- Inspecione regularmente a faixa de LED e os cabos de alimentação para desgaste ou danos. Se notar algum dano, desconecte imediatamente a fonte de alimentação e procure assistência profissional para reparos.



- Nunca tente modificar ou alterar os componentes elétricos ou a fiação do sistema de luz LED.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada antes de realizar qualquer manutenção, limpeza ou ajuste das luzes LED.
- Recomendamos desligar as luzes LED no final de cada dia de trabalho para garantir eficiência energética e prolongar a vida útil das luzes.
- Certifique-se de que há ventilação adequada ao redor das luzes LED para evitar superaquecimento, especialmente se a unidade estiver em uso constante.
- Evite cobrir ou obstruir as luzes LED para evitar superaquecimento, o que pode encurtar sua vida útil ou causar danos.
- Não instale a unidade perto de fontes de calor, como radiadores, pois o calor excessivo pode afetar a longevidade da faixa de LED.
- Mantenha os cabos de alimentação e a iluminação exposta fora do alcance de crianças e animais para evitar danos ou lesões acidentais.

Peças

1 – Prateleira Inferior

1 Peça(s)



2 – Placa de Chute com Passagem de Cabos

1 Peça(s)



3 - Placa de Chute

1 Peça(s)



5 - Painel Lateral

1 Peça(s)



7 - Barra de Montagem de Vidro

1 Peça(s)



9 - Balcão com LED Integrado

1 Peça(s)



11 - Prateleira de Vidro Superior

1 Peça(s)



13 - Porta

1 Peça(s)



15 - Ventosa

1 Peça(s)



A - Parafuso de Conexão

10 Peça(s)



C - Fechadura da Porta

1 Peça(s)



E - Adaptador de Energia

1 Peça(s)



G - Tira de Cobertura de Ranhura

2 Peça(s)



J - Suporte de Prateleira de Vidro

8 Peça(s)



4 - Painel Lateral

1 Peça(s)



6 - Painel de Vidro Frontal

1 Peça(s)



8 - Vidro do Balcão

1 Peça(s)



10 - Prateleira de Vidro Inferior

1 Peça(s)



12 - Porta com Fecho

1 Peça(s)



14 - Poste de Suporte Central

2 Peça(s)



16 - Cobertura da Base do Poste

2 Peça(s)



B - Fecho de Came

10 Peça(s)



D - Parafuso de Cabeça Phillips

10 Peça(s)



F - Cabo de Extensão LED

1 Peça(s)





H - Parafuso de Suporte de Poste


2 Peça(s)




Passos (26)

1.








2.




3.




4.




5.









6.




7.




8.




9.




10.





11.






12.







13.




14.




15.




16.




17.





18.




19.




20.




21.




22.






23.



24.



25. Manutenção

- Limpe a unidade com um pano macio e húmido. Evite usar produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, pois podem danificar as superfícies de laminado ou vidro.
- Limpe as prateleiras de vidro com produtos de limpeza de vidro adequados para manter a visibilidade e evitar manchas.

26. Resolução de Problemas

• O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?

Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente amigável e prestável dentro de 7 dias após a receção.



- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**

