


Un StepAlong par Monstershop



Comptoir de Magasin LM60

204100, 204101, 214589

Aperçu de l'unité

Cette unité de caisse d'angle est une solution polyvalente et élégante pour maximiser l'espace d'exposition et de stockage dans votre environnement de vente au détail. Elle peut être facilement combinée avec n'importe quelle gamme de comptoirs de magasin pour former une configuration en 'L' plus grande, ou elle peut se tenir fièrement seule comme un élément attrayant et fonctionnel. Avec quatre surfaces d'exposition—trois étagères ouvertes et la section supérieure—vous aurez amplement d'espace pour mettre en valeur les produits de manière optimale.

La façade élégante et incurvée de l'unité et sa finition en stratifié effet bois lui confèrent un look moderne mais professionnel qui améliore l'esthétique générale de votre magasin. Que vous l'utilisiez pour exposer des produits ou que vous la placiez près de votre point de vente pour un accès facile aux essentiels comme les sacs en plastique, les rouleaux de caisse, ou même un approvisionnement bien garni de café, cette unité d'angle combine parfaitement style et praticité. Disponible en noir, blanc et érable, elle est conçue pour compléter tout agencement de vente au détail.

Dimensions

Dimensions LM60 :

- **Hauteur du produit** : 0,9 m
- **Profondeur du produit** : 0,6 m



- **Largeur du produit** : 0,6 m
- **Hauteurs des étagères internes** : 24,5 cm

Conseils de sécurité

- Assurez-vous que l'unité est positionnée sur une surface plane et stable pour éviter tout balancement ou basculement.
- Si vous placez l'unité sur un sol irrégulier, utilisez des méthodes de nivellement appropriées pour sécuriser l'unité.
- Ne dépassez pas les limites de poids spécifiées pour les étagères et les surfaces afin d'éviter d'endommager l'unité ou de risquer des blessures.
- Assurez-vous que les produits sont répartis uniformément sur les étagères pour éviter le basculement ou la surcharge.
- Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas ou ne jouent pas sur l'unité pour éviter les accidents ou les blessures.
- Inspectez régulièrement pour tout signe d'usure, comme des vis desserrées ou des joints faibles, et serrez ou réparez si nécessaire.
- Faites attention lorsque vous manipulez des objets sur des étagères en verre. Ne surchargez pas les étagères au-delà de leur capacité indiquée, car cela pourrait entraîner des fissures ou des bris.
- Il peut y avoir des débris et/ou de la sciure dans les trous pré-percés. Retirez-les avant de commencer l'assemblage. Utilisez des gants pour les retirer.

les pièces

1 - Panneau latéral

1 Piécé(s)



2 - Panneau latéral

1 Piécé(s)



3 - Étagères

3 Piécé(s)



4 - Étagère inférieure

1 Piécé(s)



5 - Plaque de protection

1 Piécé(s)



5 - Plaque de protection

19 Piécé(s)




B - Verrou à came



19 Piécé(s)



Pas (7)

1.






2.




3.



4.



5.



6. Entretien

- Nettoyez l'unité avec un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyeurs abrasifs, qui pourraient endommager les surfaces en stratifié ou en verre.

7. Dépannage

- **QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?**


Si vous constatez qu'il manque une pièce dans votre commande, contactez notre équipe d'assistance clientèle amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE D'ASSISTANCE CLIENTÈLE.**





Un StepAlong par Monstershop



Comptoir de Magasin LED C1500

214654/214655/214656

Aperçu de l'unité

Le comptoir de vente C est une unité polyvalente qui offre à la fois de nombreuses options d'affichage et un espace de rangement sécurisé. La partie supérieure comprend deux étagères avec façade en verre, complètes avec un éclairage LED pour créer un affichage attrayant et illuminé des produits. Sous la zone d'affichage, un espace de rangement caché offre un espace suffisant pour les fournitures ou le stock, sécurisé par des portes verrouillables pour une protection accrue. Avec sa finition en stratifié durable, ce comptoir assure une durabilité à long terme et un entretien facile. Disponible en noir, blanc et érable, c'est la solution parfaite pour les détaillants cherchant à équilibrer une présentation élégante des produits avec un rangement fonctionnel.

Dimensions

Dimensions du C1500 :

- **Hauteur du produit** : 0,9m
- **Profondeur du produit** : 0,6m
- **Largeur du produit** : 1,5m
- **Hauteur maximale de stockage de l'étagère supérieure** : 21,5cm
- **Hauteur maximale de stockage de l'étagère du milieu** : 21,8cm
- **Hauteur maximale de stockage de l'étagère inférieure** : 30,5cm
- **Poids net du produit** : 97,8kg



- **Clés incluses** : 2
- **3 couleurs** : Noir, Érable, Blanc

Spécifications

Spécifications du C1500 :

- **Puissance (W)** : 8,6W
- **Alimentation (Tension d'entrée)** : 100~240V
- **Tension** : 12V
- **Luminosité (Lumen)** : 345,4LM
- **Température de couleur (K)** : 6432K
- **Durée de vie (Heures)** : 30000H
- **Plage de température de fonctionnement** : -20°C ~ 50°C

Conseils de sécurité



- Veuillez lire attentivement les pratiques de travail sécurisées pour éviter toute blessure ou dommage à l'appareil.
- Assurez-vous que l'unité est positionnée sur une surface plane et stable pour éviter tout balancement ou basculement.
- Si vous placez l'unité sur un sol inégal, utilisez des méthodes de nivellement appropriées pour sécuriser l'unité.
- Ne dépassez pas les limites de poids spécifiées pour les étagères et les surfaces afin d'éviter d'endommager l'unité ou de risquer des blessures.



- Assurez-vous que les produits sont répartis uniformément sur les étagères pour éviter le basculement ou la surcharge.
- Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas ou ne jouent pas sur l'unité pour éviter les accidents ou les blessures.
- Inspectez régulièrement pour tout signe d'usure, comme des vis desserrées ou des joints faibles, et serrez ou réparez si nécessaire.
- Il peut y avoir des débris et/ou de la sciure dans les trous pré-perçés. Retirez-les avant de commencer l'assemblage. Utilisez des gants pour les retirer.
- Faites attention lors de la manipulation d'objets sur les étagères en verre. Ne surchargez pas les étagères au-delà de leur capacité indiquée, car cela pourrait entraîner des fissures ou des bris.
- Assurez-vous toujours que l'unité est correctement branchée sur une prise électrique appropriée avec la tension correcte comme indiqué dans les spécifications.
- Ne laissez pas la bande lumineuse LED entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité pour éviter les risques électriques.
- Inspectez régulièrement la bande LED et les câbles d'alimentation pour détecter toute usure ou dommage. Si un dommage est constaté, déconnectez immédiatement l'alimentation et demandez l'aide d'un professionnel pour les réparations.



- N'essayez jamais de modifier ou d'altérer les composants électriques ou le câblage du système d'éclairage LED.
- Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant d'effectuer toute maintenance, nettoyage ou ajustement des lumières LED.
- Nous recommandons d'éteindre les lumières LED à la fin de chaque journée de travail pour assurer l'efficacité énergétique et prolonger la durée de vie des lumières.
- Assurez une ventilation adéquate autour des lumières LED pour éviter la surchauffe, surtout si l'unité est utilisée en continu.
- Évitez de couvrir ou d'obstruer les lumières LED pour éviter la surchauffe, ce qui pourrait réduire leur durée de vie ou causer des dommages.
- N'installez pas l'unité près de sources de chaleur, telles que des radiateurs, car une chaleur excessive peut affecter la longévité de la bande LED.
- Gardez les câbles d'alimentation et les éclairages exposés hors de portée des enfants et des animaux pour éviter tout dommage ou blessure accidentelle.

les pièces

1 - Étagère centrale

1 Piécé(s)



3 - Étagère inférieure

1 Piécé(s)



2 - Panneau avant

1 Piécé(s)



4 - Plaque de protection avec passe-câble

1 Piécé(s)



5 - Plaque de protection
1 Piécé(s)



7 - Panneau en verre avant
1 Piécé(s)



9 - Verre de comptoir
1 Piécé(s)



10 - Comptoir avec LED intégrée
1 Piécé(s)



13 - Porte avec serrure
1 Piécé(s)



15 - Poteau de support central
1 Piécé(s)



A - Vis de connexion
14 Piécé(s)



C - Serrure de porte
1 Piécé(s)



Support de tablette en verre
1 Piécé(s)



Bande de couverture de fente
3 Piécé(s)



Support de tablette en verre
4 Piécé(s)



6 - Panneau latéral
1 Piécé(s)



8 - Barre de montage en verre
1 Piécé(s)



10 - Comptoir intégré LED
1 Piécé(s)



12 - Étagère en verre
1 Piécé(s)



14 - Porte
1 Piécé(s)



16 - Ventouse
1 Piécé(s)



B - Verrou à came
14 Piécé(s)



D - Vis à tête cruciforme
4 Piécé(s)



Câble d'extension LED
1 Piécé(s)






Vis de poteau de support
1 Piécé(s)




Pas (28)

1.







2.





3.




4.




5.




6.




7.








8.




9.




10.





11.






12.







13.




14.




15.







16.




17.




18.







19.





20.




21.




22.




23.




24.






25.



26.



27. Entretien

- Nettoyez l'unité avec un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyeurs abrasifs, car ils pourraient endommager les surfaces en stratifié ou en verre.
- Nettoyez les étagères en verre avec des produits de nettoyage pour verre appropriés pour maintenir la visibilité et éviter les traces.

28. Dépannage

• QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?


S'il semble qu'il manque une pièce dans votre commande, contactez notre équipe de support client amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.



- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT CLIENT.**



Un StepAlong par Monster Shop (UK)



Comptoir de Magasin LED B1500

214651/214652/214653

Aperçu de l'unité

Le comptoir de vente B est une unité élégante et fonctionnelle, idéale pour exposer des produits tout en offrant un espace de rangement sécurisé. La partie supérieure est dotée d'une façade en verre avec une étagère unique, éclairée par un éclairage LED pour mettre en valeur vos articles de manière magnifique. Sous la zone d'exposition, un espace de rangement caché offre de la place pour le stock ou les fournitures, sécurisé par des portes verrouillables. La finition en stratifié durable assure une utilisation longue durée et un entretien facile. Disponible en noir, blanc et érable, ce comptoir est conçu pour améliorer tout environnement de vente au détail en combinant exposition et rangement avec sécurité et style.

Dimensions

Dimensions du B1500 :

- **Hauteur du produit** : 0,9 m
- **Profondeur du produit** : 0,6 m
- **Largeur du produit** : 1,5 m
- **Hauteur maximale de stockage de l'étagère supérieure** : 24,3 cm
- **Hauteur maximale de stockage de l'étagère du milieu** : 24,2 cm
- **Hauteur maximale de stockage de l'étagère inférieure** : 24,3 cm
- **Clés incluses** : 2
- **3 couleurs** : Noir, Érable, Blanc
- **Poids net** : 96,6 kg



Spécifications

Spécifications du B1500 :

- **Puissance (W) :** 8,6 W
- **Alimentation (Tension d'entrée) :** 100~240 V
- **Tension :** 12 V
- **Luminosité (Lumen) :** 345,4 LM
- **Température de couleur (K) :** 6432 K
- **Durée de vie (Heures) :** 30000 H
- **Plage de température de fonctionnement :**
 - -20°C ~ 50°C

Conseils de sécurité



- Veuillez lire attentivement les pratiques de travail sécurisées pour éviter toute blessure ou dommage à l'appareil.
- Assurez-vous que l'unité est positionnée sur une surface plane et stable pour éviter tout balancement ou basculement.
- Si vous placez l'unité sur un sol inégal, utilisez des méthodes de nivellement appropriées pour sécuriser l'unité.
- Ne dépassez pas les limites de poids spécifiées pour les étagères et les surfaces afin d'éviter d'endommager l'unité ou de risquer des blessures.
- Assurez-vous que les produits sont répartis uniformément sur les étagères pour éviter le basculement ou la surcharge.
- Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas ou ne jouent pas sur l'unité pour éviter les accidents ou les blessures.
- Inspectez régulièrement pour tout signe d'usure, comme des vis desserrées ou des joints faibles, et serrez ou réparez si nécessaire.



- Il peut y avoir des débris et/ou de la sciure dans les trous pré-perçés. Retirez-les avant de commencer l'assemblage. Utilisez des gants pour les retirer.
- Faites attention lorsque vous manipulez des objets sur des étagères en verre. Ne surchargez pas les étagères au-delà de leur capacité indiquée, car cela pourrait entraîner des fissures ou des bris.
- Assurez-vous toujours que l'unité est correctement branchée sur une prise électrique appropriée avec la tension correcte comme indiqué dans les spécifications.
- Ne laissez pas la bande lumineuse LED entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité pour éviter les risques électriques.
- Inspectez régulièrement la bande LED et les câbles d'alimentation pour détecter toute usure ou dommage. Si un dommage est constaté, déconnectez immédiatement l'alimentation et demandez l'aide d'un professionnel pour les réparations.
- N'essayez jamais de modifier ou d'altérer les composants électriques ou le câblage du système d'éclairage LED.
- Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant d'effectuer toute maintenance, nettoyage ou ajustement des lumières LED.
- Nous recommandons d'éteindre les lumières LED à la fin de chaque journée de travail pour assurer l'efficacité énergétique et prolonger la durée de vie des lumières.
- Assurez une ventilation adéquate autour des lumières LED pour éviter la surchauffe, surtout si l'unité est utilisée en continu.



- Évitez de couvrir ou d'obstruer les lumières LED pour éviter la surchauffe, ce qui pourrait réduire leur durée de vie ou causer des dommages.
- N'installez pas l'unité près de sources de chaleur, telles que des radiateurs, car une chaleur excessive peut affecter la longévité de la bande LED.
- Gardez les câbles d'alimentation et les éclairages exposés hors de portée des enfants et des animaux pour éviter tout dommage accidentel ou blessure.

les pièces

1 - Panneau avant

1 Piécé(s)



2 - Étagère supérieure

1 Piécé(s)



3 - Étagère centrale

1 Piécé(s)



4 - Panneau de support d'étagère

3 Piécé(s)



5 - Étagère inférieure

1 Piécé(s)



6 - Panneau latéral

1 Piécé(s)



7 - Panneau en verre avant

1 Piécé(s)



8 - Barre de montage en verre

1 Piécé(s)



9 - Verre de comptoir

1 Piécé(s)



10 - Comptoir intégré LED

1 Piécé(s)



11 - Panneau latéral

1 Piécé(s)



12 - Plaque de protection avec passage de câble

1 Piécé(s)



13 - Plaque de protection

1 Piécé(s)



14 - Porte avec fente pour serrure

1 Piécé(s)



15 - Porte

1 Piécé(s)



A - Vis de connexion

18 Piécé(s)



B - Verrou à came

18 Piécé(s)



C - Serrure de porte

1 Piécé(s)



D - Vis à tête cruciforme

2 Piécé(s)



E - Adaptateur secteur

1 Piécé(s)



F - Câble d'extension LED

1 Piécé(s)




G - Bande de couverture de fente



8 Piécé(s)




Pas (24)

1.







2.




3.





4.




5.




6.








7.





8.




9.




10.









11.




12.




13.




14.




15.





16.




17.





18.




19.




20.



21.



22.



23. Entretien

- Nettoyez l'unité avec un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyeurs abrasifs, car ils pourraient endommager les surfaces en stratifié ou en verre.
- Nettoyez les étagères en verre avec des produits de nettoyage pour verre appropriés pour maintenir la visibilité et éviter les traces.



24. Dépannage

- **QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?**

S'il semble qu'il manque une pièce dans votre commande, contactez notre équipe de support client amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT CLIENT.**

Conditions d'utilisation: <https://fr.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

