


Un StepAlong di Monstershop



## Bancone LM60

204100, 204101, 214589

### Panoramica dell'Unità

Questa unità angolare per cassa è una soluzione versatile ed elegante per massimizzare lo spazio espositivo e di stoccaggio nel tuo ambiente di vendita al dettaglio. Può essere combinata senza sforzo con qualsiasi gamma di banconi per negozi per formare una configurazione più ampia a forma di 'L', oppure può stare orgogliosamente da sola come elemento attraente e funzionale. Con quattro superfici espositive—tre scaffali aperti e la sezione superiore—avrà molto spazio per esporre i prodotti al massimo effetto.

La facciata elegante e curva dell'unità e la finitura in laminato effetto legno le conferiscono un aspetto moderno ma professionale che migliora l'estetica complessiva del tuo negozio. Che tu la stia usando per esporre prodotti o posizionandola vicino al punto vendita per un facile accesso a elementi essenziali come sacchetti di plastica, rotoli per cassa o anche una ben fornita scorta di caffè, questa unità angolare combina perfettamente stile e praticità. Disponibile in nero, bianco e acero, è progettata per completare qualsiasi configurazione di vendita al dettaglio.

### Dimensioni

#### Dimensioni LM60:

- **Altezza del Prodotto:** 0,9m
- **Profondità del Prodotto:** 0,6m



- **Larghezza del Prodotto:** 0,6m
- **Altezze degli Scaffali Interni:** 24,5cm

## Consigli di Sicurezza

- Assicurati che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per prevenire oscillazioni o ribaltamenti.
- Se posizioni l'unità su un pavimento irregolare, utilizza metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per gli scaffali e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di infortuni.
- Assicurati che i prodotti siano distribuiti uniformemente sugli scaffali per prevenire ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurati che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o infortuni.
- Ispeziona regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringi o ripara se necessario.
- Fai attenzione quando maneggi oggetti sugli scaffali di vetro. Non sovraccaricare gli scaffali oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuovili prima di iniziare il montaggio. Usa guanti per rimuoverli.

## Parti

1 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



2 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



3 - Ripiani

3 Pezzo(i)



4 - Ripiano Inferiore

1 Pezzo(i)



5 - Piastra di Calcio

1 Pezzo(i)



5 - Piastra di Calcio

19 Pezzo(i)




B - Serratura a Camma



19 Pezzo(i)





Passaggi (7)

1.







2.




3.



4.



5.



## 6. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detersivi abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici in laminato o vetro.

## 7. Risoluzione dei problemi

- **COSA DEVO FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?**


Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**





Un StepAlong di Monstershop



## Bancone TB60

204102, 204103, 214588

### Panoramica dell'unità

Eleva il tuo punto vendita con il moderno e funzionale blocco cassa TB60. Progettato con un ripiano superiore incassato, questa unità offre lo spazio perfetto per il tuo registratore di cassa e il terminale per carte, garantendo un facile accesso e un setup ergonomico per transazioni con i clienti senza intoppi. Sotto la cassa, un'ampia area di stoccaggio offre molto spazio per riporre discretamente articoli essenziali come sacchetti di plastica, rotoli per la cassa, carta da regalo o anche un piccolo cestino per mantenere il tuo spazio di lavoro pulito e organizzato.

Costruito per sostenere il peso anche dei sistemi di pagamento più pesanti, il TB60 combina una struttura robusta con una finitura laminata elegante in acero, nero o bianco. Il suo design pulito e professionale si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di vendita al dettaglio, aiutando il personale a presentare un aspetto curato e organizzato mentre lavora dietro il bancone.

### Dimensioni

#### Dimensioni TB60:

- **Altezza del prodotto:** 0,9m
- **Profondità del prodotto:** 0,6m
- **Larghezza del prodotto:** 0,6m



- **Dimensioni dell'area di stoccaggio:** 56,4cm di larghezza x 63,2cm di altezza
- **Dimensioni dell'area cassa:** 56,4cm di larghezza x 17,3cm di altezza
- **Peso netto del prodotto:** 30,1KG
- **2 Colori:** Nero, Bianco

## Consigli di sicurezza

- Assicurati che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per prevenire oscillazioni o ribaltamenti.
- Se posizioni l'unità su un pavimento irregolare, utilizza metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per i ripiani e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di infortuni.
- Assicurati che i prodotti siano distribuiti uniformemente sui ripiani per prevenire ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurati che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o infortuni.
- Ispeziona regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringi o ripara se necessario.
- Fai attenzione quando maneggi oggetti su ripiani di vetro. Non sovraccaricare i ripiani oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuovili prima di iniziare l'assemblaggio. Usa guanti per rimuoverli.

## Parti

A - Pannello Frontale

1 Pezzo(i)



B - Pannelli Scaffale

2 Pezzo(i)



C - Piastra di Calcio

1 Pezzo(i)



D - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



E - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



1 - Vite di collegamento

14 Pezzo(i)




2 - Serratura a camma

14 Pezzo(i)




## Passaggi (6)


1.




2.



3.



4.



## 5. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detersivi abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici laminate o in vetro.

## 6. Risoluzione dei problemi

- **COSA FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?**


Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**





Un StepAlong di Monster Shop (UK)



## Banco da Negozio LED B1500

214651/214652/214653

### Panoramica dell'unità

Il banco vendita B è un'unità elegante e funzionale, ideale per esporre prodotti offrendo al contempo uno spazio di stoccaggio sicuro. La sezione superiore presenta un frontale in vetro con un unico ripiano, illuminato da luci LED per mettere in risalto i tuoi articoli in esposizione. Sotto l'area espositiva, lo stoccaggio nascosto offre spazio per scorte o forniture, al sicuro grazie a porte con serratura. La finitura in laminato resistente garantisce un uso duraturo e una facile manutenzione. Disponibile in nero, bianco e acero, questo banco è progettato per migliorare qualsiasi ambiente di vendita al dettaglio combinando esposizione e stoccaggio con sicurezza e stile aggiunti.

### Dimensioni

#### Dimensioni B1500:

- **Altezza del prodotto:** 0,9m
- **Profondità del prodotto:** 0,6m
- **Larghezza del prodotto:** 1,5m
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano superiore:** 24,3cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano centrale:** 24,2cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano inferiore:** 24,3cm
- **Chiavi incluse:** 2
- **3 Colori:** Nero, Acero, Bianco
- **Peso netto:** 96,6kg



## Specifiche

### Specifiche B1500:

- **Potenza (W):** 8,6W
- **Alimentazione (Tensione di ingresso):** 100~240V
- **Tensione:** 12V
- **Luminosità (Lumen):** 345,4LM
- **Temperatura colore (K):** 6432K
- **Durata (Ore):** 30000H
- **Intervallo di temperatura operativa:**
- -20°C ~ 50°C

## Consigli di sicurezza



- Si prega di leggere attentamente le Pratiche di Lavoro Sicuro per prevenire infortuni o danni al dispositivo.
- Assicurarsi che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per evitare oscillazioni o ribaltamenti.
- Se si posiziona l'unità su un pavimento irregolare, utilizzare metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per i ripiani e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di infortuni.
- Assicurarsi che i prodotti siano distribuiti uniformemente sui ripiani per evitare ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o infortuni.
- Ispezionare regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringere o riparare se necessario.



- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuoverli prima di iniziare il montaggio. Usare guanti per rimuoverli.
- Fare attenzione quando si maneggiano oggetti sui ripiani in vetro. Non sovraccaricare i ripiani oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Assicurarsi sempre che l'unità sia correttamente collegata a una presa di corrente adatta con la tensione corretta come indicato nelle specifiche.
- Non permettere che la striscia luminosa a LED entri in contatto con acqua o umidità per evitare rischi elettrici.
- Ispezionare regolarmente la striscia LED e i cavi di alimentazione per usura o danni. Se si nota un danno, scollegare immediatamente l'alimentazione e richiedere assistenza professionale per le riparazioni.
- Non tentare mai di modificare o alterare i componenti elettrici o il cablaggio del sistema di illuminazione a LED.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di eseguire qualsiasi manutenzione, pulizia o regolazione delle luci a LED.
- Si consiglia di spegnere le luci a LED alla chiusura di ogni giornata lavorativa per garantire l'efficienza energetica e prolungare la durata delle luci.
- Assicurare una corretta ventilazione intorno alle luci a LED per evitare il surriscaldamento, soprattutto se l'unità è in uso costante.
- Evitare di coprire o ostruire le luci a LED per prevenire il surriscaldamento, che potrebbe ridurre la loro durata o causare danni.



- Non installare l'unità vicino a fonti di calore, come radiatori, poiché il calore eccessivo può influire sulla longevità della striscia LED.
- Tenere i cavi di alimentazione e le luci esposte fuori dalla portata di bambini e animali per evitare danni accidentali o infortuni.

## Parti

1 - Pannello Frontale

1 Pezzo(i)



2 - Ripiano Superiore

1 Pezzo(i)



3 - Ripiano Centrale

1 Pezzo(i)



4 - Pannello di Supporto del Ripiano

3 Pezzo(i)



5 - Ripiano Inferiore

1 Pezzo(i)



6 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



7 - Pannello Frontale in Vetro

1 Pezzo(i)



8 - Barra di Montaggio in Vetro

1 Pezzo(i)



9 - Vetro del Piano di Lavoro

1 Pezzo(i)



10 - Piano di Lavoro Integrato con LED

1 Pezzo(i)



11 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



12 - Piastra di Calcio con Passacavo

1 Pezzo(i)



13 - Piastra di Calcio

1 Pezzo(i)



14 - Porta con Fessura per Serratura

1 Pezzo(i)



15 - Porta

1 Pezzo(i)



A - Vite di collegamento

18 Pezzo(i)



B - Serratura a camma

18 Pezzo(i)



C - Serratura della porta

1 Pezzo(i)



D - Vite a croce

2 Pezzo(i)



E - Adattatore di alimentazione

1 Pezzo(i)



Cavo di Estensione LED

1 Pezzo(i)




Striscia Copri Fessura



8 Pezzo(i)




Passaggi (24)

1.







2.




3.





4.




5.




6.








7.





8.




9.




10.









11.




12.




13.




14.




15.





16.




17.





18.




19.




20.



21.



**22.**

### **23. Manutenzione**

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici laminate o in vetro.
- Pulire i ripiani in vetro con prodotti per la pulizia del vetro appropriati per mantenere la visibilità ed evitare striature.



## 24. Risoluzione dei problemi

- **COSA FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?**

Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**

Termini e condizioni del servizio: <https://monstershop.it/policies/terms-of-service>

