


Ein StepAlong von Monster Shop (UK)

Aluminium 5-teilige Ecksofa-Set

214686 / 214687 / 214688



Produktbeschreibung


Das moderne Gartenmöbel-Set ist so konzipiert, dass es Ihren Außenbereich sowohl stilvoll als auch komfortabel aufwertet. Hergestellt aus langlebigem Aluminium, bietet es ein geräumiges Ecksofa, einen eleganten Esstisch und zwei vielseitige Hocker. Mit drei eleganten Farboptionen bietet dieses Set eine zeitgemäße Ästhetik und gleichzeitig reichlich Sitzgelegenheiten und eine komfortable Sitztiefe. Ideal für das Essen im Freien oder zum Entspannen, bringt es sowohl Funktionalität als auch einen modernen Touch in jeden Patio- oder Gartensetting.

Produktspezifikationen

Farben: Anthrazit / Weiß / Holz-Anthrazit

Sofa-Abmessungen: 172 (B) x 176 (T) x 66cm (H)

Sitztiefe: 69cm



Tischabmessungen: 135 (B) x 70 (T) x 67cm (H)

Hockerabmessungen: 40 (B) x 40 (T) x 36cm (H)

Material: Aluminium

Gewichtskapazität - Sofa: 360kg



Gewichtskapazität – Hocker: 120kg
Gewichtskapazität – Tisch: 60kg

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die sichere Arbeitsweise sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die vorgesehenen

Zwecke.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Bolzen und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen. Lose Teile können die Sicherheit und Stabilität der Möbel beeinträchtigen.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene **KG-Gewichtskapazität für das Sofa und die Hocker. Das Überschreiten der Gewichtslimits kann dazu führen, dass die Möbel zusammenbrechen und Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Möbel auf einer ebenen und stabilen Oberfläche stehen. Unebene Oberflächen können dazu führen, dass das Set instabil wird und kippt, was zu möglichen Verletzungen führen kann.
- Dieses Set ist nur für den häuslichen Gebrauch konzipiert. Es ist nicht für kommerzielle Umgebungen wie Cafés oder öffentliche Räume geeignet, in denen eine stärkere Nutzung die Haltbarkeit und Sicherheit des Produkts beeinträchtigen könnte.
- Das Aluminium-Material kann heiß werden, wenn es längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Seien Sie vorsichtig beim Berühren von Metallteilen und ziehen Sie in Betracht, Schutzabdeckungen zu verwenden oder die Möbel in schattigen Bereichen während der Spitzenstunden der Sonneneinstrahlung zu platzieren.
- Vermeiden Sie es, schwere oder scharfe Gegenstände auf die Tischoberfläche zu legen, da dies den Tisch oder die Glasplatte beschädigen kann.



- Stehen Sie nicht auf dem Tisch oder den Hockern und vermeiden Sie es, auf irgendeinen Teil des Möbelsets zu springen oder übermäßigen Druck auszuüben.
- Halten Sie die Möbel von offenen Flammen oder Wärmequellen fern, da Aluminium und Stoffkissen beschädigt werden oder ein Brandrisiko darstellen können.
- Wenn die Möbel Regen oder Schnee ausgesetzt sind, stellen Sie sicher, dass sie vor der Verwendung gründlich getrocknet werden. Überschüssige Feuchtigkeit kann zu Rutschgefahr oder Schäden an den Materialien führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Aluminiumrahmen auf Anzeichen von Abnutzung oder Schwächung. Wenn Schäden festgestellt werden, stellen Sie die Nutzung der Möbel sofort ein und kontaktieren Sie den Hersteller für Ratschläge zu Reparaturen oder Ersatzteilen.
- Die Möbel sollten regelmäßig mit einer milden Seifen- und Wasserlösung gereinigt werden. Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln, da diese den Aluminiumrahmen oder den Stoff beschädigen können.
- Ziehen Sie die Möbel nicht, wenn Sie sie bewegen. Heben Sie die Teile an, um Schäden sowohl an den Möbeln als auch an der Oberfläche, auf der sie stehen, zu vermeiden.
- Das Möbelset ist nicht als Klettergerüst konzipiert. Stellen Sie sicher, dass Kinder beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe der Möbel befinden, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.
- Verändern oder modifizieren Sie die Struktur der Möbel in keiner Weise. Jegliche Änderungen am Design können das Produkt schwächen und die Garantie ungültig machen.
- Halten Sie kleine Teile, Verpackungsmaterialien und Montagewerkzeuge von Kindern fern, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich frei von Hindernissen und Gefahren ist. Bauen Sie die Möbel in einem geräumigen Bereich zusammen, um Unfälle während der Installation zu vermeiden.

Die Haftung der Monster Group UK Limited ist auf den kommerziellen Wert des Produkts beschränkt.




Bitte besuchen Sie <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>, um die vollständigen Geschäftsbedingungen zu sehen.

Teile

A) Sofa-Rückwand

1 Stück(e)



B) Sofa-Sitzfläche

1 Stück(e)



C) Sofa-Armlehne

1 Stück(e)



D) Sofa-Armlehne

1 Stück(e)



E) Sofa-Armlehne mit Rückenlehne

1 Stück(e)



F) Sofa Rückenlehne

1 Stück(e)



G) Sofa Sitzfläche

1 Stück(e)



H) Sofa Zentrales Stützbein

2 Stück(e)



I) Sofa Bein

1 Stück(e)



J) Sofa Sitzkissen

2 Stück(e)




K) Sofa-Rückenkissen

6 Stück(e)



L) Sofa-Seiten-/Rückenkissen

1 Stück(e)



M) Tischplatte

1 Stück(e)



N) Tischbeine

2 Stück(e)



O) Glas-Tischplatte

1 Stück(e)



P) Hocker-Sitzplatte

2 Stück(e)



Q) Hockerbeine

4 Stück(e)



R) Hocker-Sitzkissen

2 Stück(e)



S) M6x50mm Schraube

7 Stück(e)



T) M6x35mm Schraube

30 Stück(e)



U) M6x15mm Schraube

16 Stück(e)



V) Unterlegscheibe

53 Stück(e)



X) Inbusschlüssel

1 Stück(e)



Y) Schraubenkappe

11 Stück(e)




Z) Halterungen
2 Stück(e)




Schritte (14)

1.




2.

2




3.

3




4.

4




5.

1




6.

2




7.

3




8.

4






9.

5




10.

6




11. Tischmontage


1



2



12. Hocker-Montage



Wiederholen Sie diesen Vorgang, um zwei Hocker zu haben.

13. Wartung

- Reinigen Sie den Aluminiumrahmen mit einem weichen Tuch und einer milden Seifenlösung, um Schmutz, Staub und Dreck zu entfernen. Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln, Scheuerschwämmen oder aggressiven Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Lagern Sie das Sofa-Set unter der wasserdichten Regenabdeckung, wenn es über längere Zeiträume nicht verwendet wird, um es vor Regen und UV-Strahlen zu schützen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung unter der Abdeckung, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.

14. Fehlerbehebung

- **WAS TUN, WENN TEILE IN MEINER BESTELLUNG FEHLEN?**

Wenn Teile in Ihrer Bestellung fehlen, kontaktieren Sie bitte unser freundliches und hilfsbereites Kundenserviceteam innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt.



- **FÜR ALLE ANDEREN PROBLEME KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSER KUNDENSERVICETEAM.**

