


Un StepAlong di Monster Shop (UK)



## **Bancone CM60**

214585, 214586, 214587

### **Panoramica dell'unità**

Il bancone del negozio con angolo curvo funziona altrettanto bene come unità autonoma quanto come parte di un team come estensione di altri banconi. Per completare adeguatamente il suo fascino, ha anche una finitura laminata dall'aspetto costoso. Perché non provarlo come bancone del punto vendita o insieme ad altri banconi per creare un'area di servizio clienti? Lascia che i clienti siano quasi altrettanto colpiti dal suo fascino di design quanto lo sono dal tuo stock. Puoi anche conservare segretamente oggetti utili sui suoi scaffali di cui hai bisogno di accedere rapidamente, come rotoli di scontrini o sacchetti. Che tu decida di utilizzare questo bancone d'angolo come punto vendita o come bellissima unità espositiva al dettaglio, darà al tuo stock e al tuo stabilimento quel tocco in più di classe e professionalità. Disponibile in acero o lilla bianco.

### **Dimensioni**

**Larghezza:** 600mm

**Altezza:** 900mm

**Profondità:** 600mm



## Consigli di sicurezza

- Assicurati che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per evitare oscillazioni o ribaltamenti.
- Se posizioni l'unità su un pavimento irregolare, utilizza metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per gli scaffali e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di lesioni.
- Assicurati che i prodotti siano distribuiti uniformemente sugli scaffali per evitare ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurati che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o lesioni.
- Ispeziona regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringi o ripara se necessario.
- Fai attenzione quando maneggi oggetti sugli scaffali di vetro. Non sovraccaricare gli scaffali oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuovili prima di iniziare l'assemblaggio. Usa i guanti per rimuoverli.

## Parti

Parte 1 - Piano del Bancone

1 Pezzo(i)



Parte 2 - Mensola Centrale

1 Pezzo(i)



Parte 3 - Mensola Inferiore

1 Pezzo(i)



Parte 4 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



Parte 5 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



Parte 6 - Pannello Posteriore

1 Pezzo(i)



Parte 7 - Base

1 Pezzo(i)



Parte A - Vite

15 Pezzo(i)





Parte B - Serratura CAM


15 Pezzo(i)




# Passaggi (11)


1.






2.







3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



## 10. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detersivi abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici laminate o in vetro.

## 11. Risoluzione dei problemi

- **COSA FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?**

Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**

