

Un StepAlong par Monster Shop (UK)

Boîte de Rangement en Rotin 996l

214418/214419

Aperçu de l'unité

Les boîtes de rangement en rotin Serafina et Marielle (996L) sont la solution parfaite pour un rangement extérieur élégant et pratique. Avec une grande capacité, elles sont idéales pour garder les coussins, les essentiels de jardin ou d'autres objets bien organisés et protégés. Chaque boîte est dotée d'une doublure imperméable avec une fermeture éclair sécurisée pour protéger vos affaires des intempéries. Conçues pour compléter la gamme de meubles modulaires, leurs finitions noires et grises élégantes assurent qu'elles s'intègrent parfaitement à tout décor extérieur, offrant à la fois fonctionnalité et élégance pour votre espace jardin.

Spécifications

Dimensions : 155cm x 80cm x 95cm

Poids : 25kg

Matériau : Polyrattan, Acier

Capacité : 996L



Conseils de sécurité


- Assurez-vous d'avoir lu et bien compris le manuel d'instructions et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Assemblez toujours le produit avec au moins deux personnes pour garantir une construction sûre et correcte.
- Suivez attentivement les instructions de montage pour éviter une installation incorrecte qui pourrait compromettre la sécurité.
- Ne dépassez pas la capacité indiquée de la boîte de rangement. Une surcharge peut entraîner une instabilité ou des dommages au produit.
- Utilisez la poignée et les roues fournies pour transporter la boîte. Évitez de soulever la boîte lorsqu'elle est entièrement chargée, sauf si cela est absolument nécessaire.
- Lorsque vous soulevez la boîte, utilisez des techniques de levage appropriées pour minimiser le risque de blessure.
- Roulez la boîte uniquement sur des surfaces planes et stables pour éviter l'instabilité. Rouler la boîte sur des surfaces inégales pourrait entraîner un basculement ou des dommages.
- Assurez-vous de bien fermer le couvercle avant de déplacer la boîte pour éviter une ouverture accidentelle.
- Gardez les mains à l'écart des vérins à air pendant l'utilisation pour éviter les blessures par pincement des doigts.
- Assurez-vous que le produit est hors de portée des jeunes enfants et ne laissez aucun enfant sans surveillance pour éviter les risques d'enfermement ou de mauvaise utilisation.
- Fermez et sécurisez toujours le couvercle lorsque la boîte n'est pas utilisée pour réduire le risque d'enfermement.
- Inspectez régulièrement la boîte de rangement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier sur les roues, la poignée, les vérins à air et le mécanisme du couvercle. Remplacez les pièces endommagées rapidement.
- Évitez de placer le produit près de sources de chaleur ou de flammes nues, car les matériaux peuvent être combustibles.



- Rangez la boîte dans un environnement sec pour éviter d'endommager le rotin et assurer sa longévité.
- N'utilisez pas le couvercle de la boîte de rangement comme marchepied, siège ou plateforme, car il n'est pas conçu pour supporter du poids.
- Manipulez le produit avec soin lors de l'assemblage et de l'utilisation pour éviter d'endommager le matériau en rotin.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité, en les gardant hors de portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement.
- Ne modifiez pas ou n'altérez pas le produit, car cela pourrait compromettre la sécurité et annuler la garantie.


les pièces

1) Panneau avant de la boîte de rangement




1 Piécé(s)

3) Panneau latéral gauche de la boîte de rangement



1 Piécé(s)

5) Couvercle de la boîte de rangement



1 Piécé(s)

7) Housse de pluie




1 Piécé(s)

B/C) M5x28mm




26 Piécé(s)

E) Ø5.2/Ø12mm



38 Piécé(s)

2) Panneau arrière de la boîte de rangement




1 Piécé(s)

4) Panneau latéral droit de la boîte de rangement




1 Piécé(s)

6) Panneau de base de la boîte de rangement



1 Piécé(s)

A) M5x15mm




8 Piécé(s)

D) M5x16mm



12 Piécé(s)


F) Rondelle



4 Piécé(s)




G) Vérin de couvercle de boîte de rangement



2 Piécé(s)

J) Pied




2 Piécé(s)

L) Charnière gauche du couvercle de la boîte de rangement




1 Piécé(s)

P) Poignée de la boîte de rangement




1 Piécé(s)

H) Roue




2 Piécé(s)

K) Charnière droite du couvercle de la boîte de rangement



1 Piécé(s)


M) Clé Allen




1 Piécé(s)

Pas (13)


1.




2.




3.




4.




5.





6.




7.





8.




9.



10.



11.**12. Entretien**

- La boîte de rangement en rotin doit être stockée à l'intérieur par temps défavorable, y compris en cas de fortes pluies et de basses températures.
- Assurez-vous que les coussins sont complètement secs avant de les ranger, pour éviter la croissance potentielle de moisissures ou de mildiou.
- Vérifiez régulièrement les vis et les boulons pour vous assurer que le produit conserve sa solidité.
- Nous recommandons de nettoyer avec un chiffon doux et humide et un détergent doux, en évitant les nettoyants abrasifs ou les produits chimiques agressifs pour éviter d'endommager le matériau.



13. Dépannage

- **QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?**

Si une pièce semble manquer dans votre commande, contactez notre équipe de support client amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT CLIENT.**

