


Een StepAlong van Monster Shop (UK)



CM60 Winkelbalie

214585, 214586, 214587

Overzicht van de Eenheid

De gebogen hoekwinkelbalie werkt net zo goed als een op zichzelf staande eenheid als onderdeel van een team als uitbreiding van andere balies. Om zijn aantrekkingskracht goed af te ronden, heeft het ook een duur uitziende laminaatafwerking. Waarom probeert u het niet als een verkooppuntwinkelbalie of naast andere balies om een klantenservicegebied te creëren? Laat klanten bijna net zo onder de indruk zijn van het ontwerp als van uw voorraad. U kunt ook stiekem handige items op de planken opbergen die u snel nodig heeft, zoals kassabonnen of draagtasjes. Of u nu besluit deze hoekwinkelbalie te gebruiken als verkooppunt of als een prachtige winkelweergave-eenheid, het zal uw voorraad en vestiging dat beetje extra klasse en professionaliteit geven. Verkrijgbaar in esdoorn of wit lila.

Afmetingen

Breedte: 600mm

Hoogte: 900mm

Diepte: 600mm



Veiligheidsadvies

- Zorg ervoor dat de eenheid op een vlakke, stabiele ondergrond staat om wiebelen of kantelen te voorkomen.
- Als u de eenheid op een ongelijke vloer plaatst, gebruik dan geschikte nivelleringsmethoden om de eenheid te beveiligen.
- Overschrijd de gespecificeerde gewichtsbependingen voor de planken en oppervlakken niet om schade aan de eenheid of risico op letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat producten gelijkmatig over de planken worden verdeeld om kantelen of overbelasting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de eenheid klimmen of spelen om ongelukken of letsel te voorkomen.
- Inspecteer regelmatig op slijtage, zoals losse schroeven of zwakke verbindingen, en draai of repareer indien nodig.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van items op glazen planken. Overbelast de planken niet boven hun aangegeven capaciteit, omdat dit kan leiden tot barsten of breken.
- Er kan puin en/of zaagsel in de voorgeboorde gaten zitten. Verwijder dit voordat u met de montage begint. Gebruik handschoenen om het te verwijderen.

Onderdelen

Deel 1 – Toonbankblad

1 Stuk(s)



Deel 3 – Onderste plank

1 Stuk(s)



Deel 5 – Zijpaneel

1 Stuk(s)



Deel 7 – Basis

1 Stuk(s)



Deel 2 – Middelste plank

1 Stuk(s)



Deel 4 – Zijpaneel

1 Stuk(s)



Deel 6 – Achterpaneel

1 Stuk(s)




Deel A – Schroef

15 Stuk(s)




Deel B - CAM-slot



15 Stuk(s)





Stappen (11)

1.







2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10. Onderhoud

- Reinig de eenheid met een zachte, vochtige doek. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen, omdat deze het laminaat of de glazen oppervlakken kunnen beschadigen.

11. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.



- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**

