


Un StepAlong par Monster Shop (UK)



Comptoir de Magasin CM60

214585, 214586, 214587

Aperçu de l'unité

Le comptoir de magasin à angle arrondi fonctionne aussi bien en tant qu'unité autonome qu'en tant qu'extension d'autres comptoirs. Pour parfaire son attrait, il dispose également d'une finition en stratifié qui semble coûteuse. Pourquoi ne pas l'essayer comme comptoir de point de vente ou l'associer à d'autres comptoirs pour créer un espace de service client ? Laissez les clients être presque aussi impressionnés par son attrait design que par votre stock. Vous pouvez également stocker discrètement des articles pratiques sur ses étagères auxquels vous devez accéder rapidement, comme des rouleaux de caisse ou des sacs. Que vous décidiez d'utiliser ce comptoir d'angle comme point de vente ou comme une belle unité d'affichage de détail, il apportera à votre stock et à votre établissement une touche supplémentaire de classe et de professionnalisme. Disponible en érable ou lilas blanc.

Dimensions

Largeur : 600mm

Hauteur : 900mm

Profondeur : 600mm



Conseils de sécurité

- Assurez-vous que l'unité est positionnée sur une surface plane et stable pour éviter les oscillations ou le basculement.
- Si vous placez l'unité sur un sol inégal, utilisez des méthodes de nivellement appropriées pour sécuriser l'unité.
- Ne dépassez pas les limites de poids spécifiées pour les étagères et les surfaces afin d'éviter d'endommager l'unité ou de risquer des blessures.
- Assurez-vous que les produits sont répartis uniformément sur les étagères pour éviter le basculement ou la surcharge.
- Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas ou ne jouent pas sur l'unité pour éviter les accidents ou les blessures.
- Inspectez régulièrement pour tout signe d'usure, comme des vis desserrées ou des joints faibles, et serrez ou réparez si nécessaire.
- Faites attention lorsque vous manipulez des objets sur des étagères en verre. Ne surchargez pas les étagères au-delà de leur capacité indiquée, car cela pourrait entraîner des fissures ou des bris.
- Il peut y avoir des débris et/ou de la sciure dans les trous pré-perçés. Retirez-les avant de commencer l'assemblage. Utilisez des gants pour les enlever.

les pièces

Partie 1 - Dessus de Comptoir

1 Piécé(s)



Partie 2 - Étagère du Milieu

1 Piécé(s)



Partie 3 - Étagère Inférieure

1 Piécé(s)



Partie 4 - Panneau Latéral

1 Piécé(s)



Partie 5 - Panneau Latéral

1 Piécé(s)



Partie 6 - Panneau arrière

1 Piécé(s)



Partie 7 - Base

1 Piécé(s)



Partie A - Vis

15 Piécé(s)




Partie B - Verrou CAM



15 Piécé(s)





Pas (11)

1.







2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10. Entretien

- Nettoyez l'unité avec un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyeurs abrasifs, car ils pourraient endommager les surfaces en stratifié ou en verre.

11. Dépannage

- **QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?**

Si une pièce semble manquer dans votre commande, contactez notre équipe de support client amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT CLIENT.**



