




Un StepAlong par Monster Shop (UK)

Ensemble de meubles de patio en rotin 4 pièces

214904

Aperçu de l'unité

Améliorez votre espace de vie extérieur avec cet élégant ensemble de patio en rotin noir de 4 pièces, combinant un design moderne avec une durabilité exceptionnelle. Cet ensemble comprend deux fauteuils, un canapé et une table basse élégante avec un plateau en verre, tous fabriqués à partir de matériaux résistants aux intempéries. Sa finition noire élégante ajoute une touche de sophistication, tandis que la configuration modulaire offre la flexibilité d'agencer les pièces pour s'adapter parfaitement à votre espace et à votre style.

Spécifications

Dimensions :

- **Fauteuil simple** : 62cm (L) x 60cm (P) x 82cm (H)
- **Fauteuil double** : 116cm (L) x 66cm (P) x 82cm (H)
- **Table** : 85,5cm (L) x 45,5cm (P) x 38cm (H)
- **Capacité de poids du fauteuil** : 110kg par siège
- **Capacité de poids de la table** : 40kg
- **Épaisseur du verre de la table** : 5mm

Couleur : Noir

Matériau : Polyrattan/ Acier/ Verre trempé



Conseils de sécurité

- Assurez-vous d'avoir lu et bien compris le manuel d'instructions et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Inspectez tous les composants à la livraison pour confirmer qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées avant d'assembler le produit. Ne procédez pas à l'assemblage si des pièces sont endommagées ou manquantes, et contactez immédiatement le fabricant.
- Assemblez le produit sur une surface plane et de niveau en suivant attentivement les instructions de montage fournies pour assurer une stabilité adéquate.
- N'utilisez que les outils fournis ou recommandés dans le manuel de montage pour éviter d'endommager le produit.
- Évitez de trop serrer les vis ou les boulons lors de l'assemblage, car cela pourrait affaiblir l'intégrité structurelle du produit.
- Assurez-vous que tous les fixations sont bien serrées avant d'utiliser le produit. Vérifiez régulièrement et resserrez les vis et les boulons pendant l'utilisation pour maintenir la sécurité et la stabilité.
- N'utilisez l'ensemble de patio en rotin que comme prévu. Ne vous tenez pas sur les chaises, la table ou tout autre composant, car cela pourrait entraîner un basculement ou des blessures.
- Ne placez pas d'objets lourds dépassant la capacité de poids de 110kg par siège et de 40kg pour la table. Assurez-vous que ces limites ne sont pas dépassées pour éviter la casse ou l'instabilité.
- Assurez-vous que l'ensemble de patio est positionné sur une surface plane et stable pour réduire le risque de basculement ou de déséquilibre. Évitez d'utiliser le mobilier sur un sol incliné ou inégal.
- Gardez des chemins dégagés autour de l'ensemble de mobilier pour minimiser le risque de trébuchement causé par les pieds de table ou l'agencement des chaises.
- Ne vous asseyez pas sur la table et n'appliquez pas de poids inégal sur une partie du mobilier pour éviter le basculement ou les dommages.




- Ne laissez pas les enfants grimper, sauter ou mal utiliser le mobilier, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages.
- Manipulez le plateau en verre trempé avec soin lors de l'assemblage, du nettoyage et de l'utilisation. Évitez d'appliquer une pression excessive ou de laisser tomber des objets lourds sur le verre.
- Assurez-vous que le plateau en verre est propre et sec. Évitez l'utilisation de matériaux de nettoyage abrasifs ou corrosifs qui pourraient endommager la surface en verre trempé.
- Protégez le plateau en verre d'une exposition prolongée à la lumière directe du soleil pour éviter la rétention de chaleur, ce qui pourrait causer des brûlures au contact. Utilisez des couvertures de protection par temps chaud pour réduire l'accumulation de chaleur.
- Évitez de traîner ou de soulever le mobilier de manière incorrecte, car cela peut affaiblir les joints ou endommager le matériau en rotin. Soulevez et déplacez toujours avec assistance si nécessaire.
- Inspectez régulièrement le mobilier pour détecter les signes d'usure, y compris l'effilochage du matériau en rotin ou le desserrage des vis. Réparez ou remplacez les pièces endommagées rapidement pour maintenir la sécurité.
- Ne stockez pas le mobilier à l'extérieur pendant des conditions météorologiques difficiles sans couvertures de protection. Une exposition excessive à l'humidité ou aux rayons UV peut affaiblir le matériau en rotin et causer des dommages structurels.
- En cas de dommage ou de défaillance du produit, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant pour obtenir des conseils ou des pièces de rechange.

les pièces


A) Cadre de Jambe Droite de Chaise/Canapé

3 Piécé(s)



B) Cadre de Jambe Gauche de Chaise/Canapé

3 Piécé(s)



C) Barre Transversale Arrière
de Chaise




2 Piécé(s)

E) Siège de Chaise/Canapé



4 Piécé(s)

G) Barre transversale arrière
du canapé



1 Piécé(s)

I) Barre transversale
supérieure du canapé



1 Piécé(s)

K) M6x15mm



24 Piécé(s)

M6 x 15

M) M6x38mm



8 Piécé(s)

M6 x 38

P) Housse de pluie



1 Piécé(s)

D) Barre Transversale Avant
de Chaise



2 Piécé(s)

F) Barre transversale
supérieure de la chaise



2 Piécé(s)

H) Barre transversale avant
du canapé



1 Piécé(s)

J) M5x15mm



6 Piécé(s)

M5 x 15

L) M6x28mm



8 Piécé(s)

M6 x 28

N) Clé Allen




1 Piécé(s)




Pas (17)

1.




Test


2.




3.




4.




5.




6.




7. Répétez les étapes précédentes pour avoir deux chaises à la fin




8.




9.




10.




11.



12.




13.




14.





15.



16. Entretien

- Le salon de jardin doit être rangé à l'intérieur en cas de conditions météorologiques défavorables, y compris de fortes pluies et de basses températures.
- Utilisez la housse de pluie fournie pour protéger le mobilier des dommages climatiques lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour une utilisation en extérieur, fixez fermement la housse de pluie pour éviter qu'elle ne soit déplacée par le vent.
- Vérifiez régulièrement les vis et les boulons pour vous assurer que le produit conserve sa solidité.
- Nous recommandons de nettoyer avec un chiffon doux et humide et un détergent doux, en évitant les nettoyants abrasifs ou les produits chimiques agressifs pour éviter d'endommager le matériau.



17. Dépannage

- **QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?**

Si vous constatez qu'il manque une pièce dans votre commande, contactez notre équipe de support client amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT CLIENT.**

