

Um StepAlong de Monster Shop (UK)

Estação de Bubble Tea

214781

Visão Geral da Unidade

A Estação de Trabalho em Aço Inoxidável para Bubble Tea é uma solução robusta e eficiente, projetada para operações modernas de bubble tea. Projetada para acomodar equipamentos essenciais como um agitador automático de chá, máquina de selagem automática de copos, máquina de gelo e refrigerador de bar traseiro, esta estação de trabalho otimiza o seu fluxo de trabalho enquanto mantém uma aparência limpa e profissional. A sua construção durável em aço inoxidável garante longevidade e facilidade de manutenção, tornando-a uma escolha ideal para lojas de bubble tea de alto tráfego que visam otimizar a eficiência e a organização.

Especificações

Altura de Trabalho: 92cm

Pia: L 29,8 x P 34,9cm x 23cm de Profundidade

Grande Poço de Gelo: L 53,8 x 41,4 x 29,2cm de profundidade

Bandeja de gotejamento com refrescador de vidro: L 91,9 x P 15,6cm

Armário Prático - interno: L 62,3 x P 68,6 x A 47,7cm

Externo: L 54,5cm

Porta: L 26,9cm (x2)

Abertura direita: L 91,9 x P 67,7 x A 91 cm

Abertura esquerda: L 37,9 x P 64,2 x A 91 cm



Dimensões da prateleira -**Acima da Pia:** L 40 x P 24,8 cm (Altura da bancada 34,5cm)**Acima do Poço de Gelo:** L 85 x P 24,8 cm (Altura da bancada 56,6cm)**Acima da área de trabalho** L 73 x P 24,8 cm (Altura da bancada 56,6cm)**Conselhos de Segurança**

- Certifique-se de que a estação está instalada numa superfície nivelada, capaz de suportar o seu peso, incluindo o peso de todos os acessórios, ingredientes e máquinas que possam ser adicionados durante o uso.
- Verifique se a estação está instalada num local com ventilação adequada, longe de fontes de chama aberta, alta humidade ou temperaturas extremas.
- Não modifique ou perfure a estação, pois isso pode comprometer a sua integridade estrutural ou anular a garantia.
- O poço de gelo deve ser preenchido apenas com gelo seguro para alimentos.
- Certifique-se de que a pia está conectada a um sistema de abastecimento de água e drenagem adequado por um profissional qualificado. Não use a pia até que as conexões tenham sido inspecionadas e confirmadas como livres de vazamentos.
- Sempre use a torneira flexível com cuidado para evitar danos ou vazamentos. Inspeccione regularmente a torneira e suas conexões para sinais de desgaste ou mau funcionamento, e substitua as peças conforme necessário.
- Use apenas as bombas fornecidas para a distribuição de xarope. Verifique regularmente as bombas quanto a desgaste e funcionalidade, e substitua-as imediatamente se apresentarem sinais de desgaste, entupimento ou danos.



- Mantenha todos os componentes elétricos e máquinas colocados nos espaços dedicados longe de fontes de água. Assegure o aterramento adequado dos aparelhos elétricos para reduzir o risco de choque ou incêndio.
- Armazene ingredientes, ferramentas e suprimentos nas áreas de armazenamento designadas. Não armazene itens pesados no topo da estação para evitar riscos de tombamento.
- Não suba, apoie-se pesadamente ou sente-se na estação. Este produto não foi projetado para suportar o peso corporal ou cargas excessivas além do seu uso pretendido.

Peças

 Estação de Bubble Tea

 1 Peça(s)

Topo da Prateleira Superior Esquerda

 1 Peça(s)

Topo da Prateleira Superior Direita

 1 Peça(s)

Torneira

 1 Peça(s)

Refrescador de Vidro

 1 Peça(s)

Dreno do Poço de Gelo

 1 Peça(s)

Parafusos de Cabeça Cruzada

M6*18mm

 9 Peça(s)

Anilhas M6

 18 Peça(s)

 Prateleira Superior do Meio

 1 Peça(s)

Suporte da Prateleira Superior Esquerda

 1 Peça(s)

Suporte Superior da Prateleira Direita

 1 Peça(s)

Recipientes Gastro

 7 Peça(s)

Dreno do Poço de Gelo

 1 Peça(s)

Tubo de Desperdício

 1 Peça(s)

Parafuso Hexagonal M6*20mm

 9 Peça(s)


Juntas de Mola

 18 Peça(s)



Passos (5)



1. Instalar a Prateleira Superior do Meio



Usando os parafusos Hex fornecidos, encaixe a Prateleira Superior do Meio na Estação de Trabalho de Bubble Tea, certificando-se de apertar bem para fixar adequadamente a prateleira à estação.



2. Instalar a Prateleira Superior Esquerda (topo e suporte)

Como no passo anterior, fixe a prateleira tanto à Estação de Trabalho de Bubble Tea quanto à Prateleira Superior do Meio usando os parafusos fornecidos. Para a conexão entre a prateleira e a estação de trabalho, use os parafusos Hex para fixar. Para conectar as prateleiras entre si, utilize os parafusos de cabeça cruzada.




3. Instalar a Prateleira Superior Direita (topo e suporte)

Como no passo anterior, fixe a prateleira tanto à Estação de Trabalho de Bubble Tea quanto à Prateleira Superior Média, aparafusando as partes juntas usando os parafusos fornecidos. Para a conexão entre a prateleira e a estação de trabalho, use os parafusos Hex para fixar. Para conectar as prateleiras entre si, utilize os parafusos de cabeça cruzada.




4. Instalar Torneira e Recipientes



Coloque os recipientes gastro nos espaços correspondentes na Prateleira Superior Média. Aparafuse a torneira na Estação de Trabalho de Bubble Tea, colocando-a nos buracos e fixando-a por baixo.



5. Instalar o Tubo de Drenagem



Prenda o refrescador de vidro, o dreno do poço de gelo e o tubo de esgoto ao conector de resíduos. Em seguida, fixe o conector de resíduos ao dreno da pia, apertando firmemente para evitar vazamentos.

