

StepAlong autorstwa Monster Shop (UK)

PixMaxx Wielokrotnego Użytku Odporny na Ciepło Arkusz Teflonowy

10105

Numer katalogowy 10105



Informacje o produkcie

PixMax wielokrotnego użytku odporna na ciepło mata teflonowa do sublimacji i pras do winylu

Opis

Te wysokiej jakości maty teflonowe wykonane są z teflonu najwyższej jakości i mają idealny rozmiar, aby pasować do większości pras, w tym naszych ekskluzywnych pras PixMax 38x38cm i 40x50cm. Są doskonałe do utrzymania prasy w czystości i dobrym stanie, a same maty są łatwe do czyszczenia, dzięki czemu można je używać wielokrotnie. Używanie mat teflonowych zapewnia również równomierne rozprzodczanie ciepła podczas procesu transferu ciepła i chroni płytę prasy, tworząc barierę między płytą a papierem sublimacyjnym lub winylem. Te maty zapobiegają gromadzeniu się resztek kleju i tuszu na płycie, co pozwala skupić się na tworzeniu świetnie wyglądających projektów, zamiast przerywać pracę i czyścić płytę.



Wariacje / Modele

10105



Rozmiar

48cm x 58cm

Numer katalogowy

10105

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj arkusza teflonowego wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do prasowania na gorąco, sublimacji lub aplikacji transferu winylowego.
- Trzymaj arkusz z dala od otwartego ognia, bezpośrednich źródeł ciepła lub temperatur przekraczających określoną przez producenta odporność na ciepło, aby zapobiec uszkodzeniom lub degradacji.
- Nie używaj arkusza, jeśli wykazuje oznaki zużycia, pęknięcia, przypalenia lub łuszczenia, ponieważ uszkodzony teflon może wpływać na rozprowadzanie ciepła i wydajność.
- Upewnij się, że arkusz jest prawidłowo umieszczony między płytami prasy termicznej a materiałem, który jest prasowany, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi z elementami grzewczymi.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas używania arkusza, ponieważ może to spowodować przedwczesne zużycie lub uszkodzenie.
- Pozwól arkuszowi teflonowemu ostygnąć przed jego dotknięciem po użyciu, ponieważ może on zatrzymywać ciepło i powodować oparzenia.
- Używaj rękawic odpornych na ciepło, jeśli musisz dotknąć arkusza bezpośrednio po prasowaniu, aby zapobiec oparzeniom lub urazom.
- Nie składaj ani nie zaginaj arkusza, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie i wpłynąć na jego odporność na ciepło.
- Czyść arkusz regularnie miękką, nieścierną ściereczką i łagodnym detergentem, aby usunąć resztki winylu, tuszu lub klejów. Upewnij się, że jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem.
- Unikaj używania ostrych narzędzi lub przedmiotów na arkuszu, aby zapobiec przecięciom, rozdarciom lub przebicim, które mogą zmniejszyć jego skuteczność.
- Przechowuj arkusz płasko lub zwinięty w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec deformacji lub uszkodzeniu.



- Trzymaj arkusz poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego niewłaściwego użycia lub połknięcia.
- Jeśli arkusz wydziela nietypowy zapach, zmienia kolor lub deformuje się w normalnych temperaturach roboczych, zaprzestań jego używania i natychmiast go wymień.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dotyczących prasy termicznej lub sprzętu do sublimacji podczas używania arkusza teflonowego, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym lub uszkodzeniom mechanicznym.
- Utylizuj uszkodzone lub zużyte arkusze teflonowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Kroki (2)

1. Konserwacja

- Czyść regularnie arkusz teflonowy miękką, nieścierną ściereczką i łagodnym detergentem, aby usunąć nagromadzenie tuszu, kleju lub resztek.
- Unikaj stosowania ostrych chemikaliów, środków czyszczących o właściwościach ściernych lub zmywaków, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę nieprzywierającą.
- Upewnij się, że arkusz jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem, aby zapobiec zakłóceniom wilgoci podczas prasowania na gorąco.
- Nie składaj ani nie zaginaj arkusza, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenia i zmniejszyć jego skuteczność. Przechowuj go na płasko lub zwinięty w suchym, chłodnym miejscu.
- Jeśli na arkuszu nagromadzi się klej lub resztki winylu, delikatnie wytrzyj je wilgotną ściereczką, gdy arkusz jest chłodny. Nie zeskrobuj ostrymi narzędziami, ponieważ może to spowodować zarysowania lub rozdarcia.
- Unikaj narażania arkusza na temperatury przekraczające jego określoną odporność na ciepło, ponieważ nadmierne ciepło może spowodować odkształcenie lub degradację.
- Regularnie sprawdzaj arkusz pod kątem oznak zużycia, takich jak pęknięcia, łuszczenie się lub przebarwienia. Wymień go, jeśli wykryjesz jakiegokolwiek



uszkodzenia, aby zapewnić optymalną wydajność.

- Trzymaj arkusz z dala od ostrych przedmiotów, aby zapobiec przebicikom lub przecięciom, które mogą osłabić jego odporność na ciepło i trwałość.
- Przechowuj arkusz w czystym, wolnym od kurzu środowisku, aby zapobiec zanieczyszczeniom, które mogłyby przenieść się na tkaniny lub materiały podczas prasowania.
- Jeśli arkusz zaczyna tracić swoje właściwości nieprzywierające, rozważ jego wymianę, aby utrzymać płynne i efektywne transfery ciepła.

2. Rozwiązywanie problemów

• CO ZROBIĆ, JEŚLI W MOIM ZAMÓWIENIU BRAKUJE CZĘŚCI?

Jeśli wydaje się, że w Twoim zamówieniu brakuje jakiejś części, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym Zespołem Wsparcia Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.

• W PRZYPADKU WSZYSTKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.

Terms of Service: <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>

