




Ett steg framåt av Monster Shop (UK)

Rattan uteplats 4-delad möbelset

214904

Enhetsöversikt

Förbättra ditt utomhusområde med denna eleganta svarta 4-delade rottingpatioset, som kombinerar modern design med exceptionell hållbarhet. Setet inkluderar två fåtöljer, en kärlekssoffa och ett stiligt soffbord med glastopp, alla tillverkade av väderbeständiga material. Dess eleganta svarta finish ger en touch av sofistikerad, medan den modulära konfigurationen erbjuder flexibilitet att arrangera delarna för att passa din plats och stil perfekt.

Specifikation

Mått:

- **Enkel stol:** 62cm (L) x 60cm (D) x 82cm (H)
- **Dubbel stol:** 116cm (L) x 66cm (D) x 82cm (H)
- **Bord:** 85,5cm (L) x 45,5cm (D) x 38cm (H)
- **Stolens viktkapacitet:** 110kg per säte
- **Bordets viktkapacitet:** 40kg
- **Glasbordets tjocklek:** 5mm

Färg: Svart

Material: Polyrattan/ Stål/ Härdad glas




Säkerhetsråd

- Säkerställ att du har läst och fullt ut förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder denna produkt.
- Inspektera alla komponenter vid leverans för att bekräfta att inga delar saknas eller är skadade innan du monterar produkten. Fortsätt inte med monteringen om delar är skadade eller saknas, och kontakta tillverkaren omedelbart.
- Montera produkten på en plan, jämn yta enligt de medföljande monteringsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt stabilitet.
- Använd endast de verktyg som tillhandahålls eller rekommenderas i monteringsmanualen för att undvika att skada produkten.
- Undvik att dra åt skruvar eller bultar för hårt under monteringen, eftersom detta kan försvaga produktens strukturella integritet.
- Säkerställ att alla fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten. Kontrollera och dra åt skruvar och bultar regelbundet under användning för att bibehålla säkerhet och stabilitet.
- Använd rottingpatiosetet endast som avsett. Stå inte på stolarna, bordet eller någon komponent, eftersom detta kan leda till att de välter eller orsakar skada.
- Placera inte tunga föremål som överstiger viktkapaciteten på 110kg per säte och 40kg för bordet. Se till att dessa gränser inte överskrids för att förhindra brott eller instabilitet.
- Säkerställ att patiosetet är placerat på en plan, stabil yta för att minska risken för att det välter eller blir obalanserat. Undvik att använda möblerna på sluttande eller ojämn mark.
- Håll fria gångvägar runt möbelsetet för att minimera risken för snubbelrisker orsakade av bordsben eller stolsarrangemang.
- Sitt inte på bordet eller applicera ojämn vikt på någon del av möblerna för att undvika att de välter eller skadas.
- Låt inte barn klättra, hoppa eller missbruka möblerna, eftersom detta kan leda till skada eller skada.
- Hantera den härdade glasbordsskivan med försiktighet under montering, rengöring och användning. Undvik att applicera överdriven tryck eller tappa tunga föremål på glaset.



- Säkerställ att glasbordsskivan hålls ren och torr. Undvik användning av slipande eller frätande rengöringsmaterial som kan skada den härdade glassytan.
- Skydda glasbordsskivan från långvarig exponering för direkt solljus för att undvika värmeackumulering, vilket kan orsaka brännskador vid kontakt. Använd skyddande överdrag under varmt väder för att minska värmeuppbbyggnad.
- Undvik att dra eller lyfta möblerna på fel sätt, eftersom detta kan försvaga leder eller skada rottingmaterialet. Lyft och flytta alltid med hjälp om det behövs.
- Inspektera möblerna regelbundet för tecken på slitage, inklusive fransning av rottingmaterialet eller lossning av skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar omedelbart för att bibehålla säkerheten.
- Förvara inte möblerna utomhus under hårda väderförhållanden utan skyddande överdrag. Överdriven exponering för fukt eller UV-strålar kan försvaga rottingmaterialet och orsaka strukturella skador.
- Vid skada eller produktfel, upphör omedelbart användningen och kontakta tillverkaren för råd eller reservdelar.

Delar

A) Stol/Soffa Benram Höger 3 Stycke(n)		B) Stol/Soffa Benram Vänster 3 Stycke(n)	
C) Stol Rygg Tvärstång 2 Stycke(n)		D) Stol Främre Tvärstång 2 Stycke(n)	
E) Stol/Soffa Sits 4 Stycke(n)		F) Stolens övre tvärstång 2 Stycke(n)	
G) Soffans bakre tvärstång 1 Stycke(n)		H) Soffans främre tvärstång 1 Stycke(n)	
I) Soffans övre tvärstång 1 Stycke(n)		J) M5x15mm 6 Stycke(n)	
K) M6x15mm 24 Stycke(n)		L) M6x28mm 8 Stycke(n)	
	M6 x 15		M5 x 15 M6 x 28



M) M6x38mm


8 Stycke(n)



M6 x 38

P) Regnskydd

1 Stycke(n)



N) Insexnyckel


1 Stycke(n)




Steg (17)

1.


Test




2.




3.




4.




5.




6.




7. Upprepa de tidigare stegen så att du har två stolar i slutet




8.




9.




10.




11.



12.




13.




14.





15.



16. Underhåll

- Patioaset bör förvaras inomhus vid ogynnsamma väderförhållanden, inklusive kraftigt regn och låga temperaturer.
- Använd det medföljande regnskyddet för att skydda möblerna från väderskador när de inte används. För utomhusbruk, säkra regnskyddet ordentligt för att förhindra att det blåser bort.
- Kontrollera regelbundet skruvar och bultar för att säkerställa att produkten behåller sin stabilitet.
- Vi rekommenderar att rengöra med en mjuk, fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel, undvik slipande rengöringsmedel eller starka kemikalier för att undvika skador på materialet.



17. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

